

1. Általános biztonsági utasítások

Az alábbi utasítások figyelmen kívül hagyása a termék károsodásához, robbanáshoz, tűzhoz vagy áramütéshez vezethet!

- A termékeket kizárólag a használati útmutatónak megfelelően használja. Ne nyissa fel és ne javítsa saját maga.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy minden használt készülék és kábel kompatibilis egymással. A nem kompatibilis készülékek károkat vagy veszélyhelyzeteket okozhatnak.
- Ne tegye ki a termékeket fagyra, hóra vagy hidegnek.
- Ne használja a termékeket nedves környezetben. Tisztításukhoz száraz ruhát használjon.
- A termékeket és minden laza alkatrészt tartsa távol gyermekektől, háziállatoktól és illetéktelen személyektől.
- A termékeket kizárólag a mellékelt tartozékokkal használja/töltse.
- Húzza ki a kábeleket a termékből, ha hosszabb ideig nem használja azt. Kihúzásakor ne a kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja meg.
- A kábeleket kizárólag a használati útmutató szerint használja; ne törje meg, ne hosszabbítsa meg és ne csomózza össze; ne vágja meg és ne lépjen rájuk.
- Ne helyezzen idegen tárgyakat a termék nyílásaiba.
- Minden használat előtt ellenőrizze a csatlakozók tisztaságát és azt, hogy nincs-e bennük idegen tárgy. A szennyeződések gyenge teljesítményt, túlmelegedést vagy áramütést okozhatnak.
- A termék sérülése vagy túlmelegedése esetén azonnal hagyja abba a használatát.
- Legyen óvatos, ha szívritmus-szabályozót vagy más érzékeny elektronikus életfenntartó eszközt használ, amennyiben a termék rádiójeleket bocsát ki.

2. Megfelelőségi tájékoztató (részletek a felhasználói útmutatóban)

Erős sztatikus, elektromos vagy nagyfrekvenciás mezők (rádióberendezések, mobiltelefonok, mikrohullámú sütők, elektrosztatikus kisülések) hatására működési zavarok léphetnek fel. Ilyen esetben növelje a távolságot a zavaró készülékektől.

3. Termékkel kapcsolatos biztonsági utasítások

3.1 Akkumulátorra vonatkozó információk (az akkumulátor típusa a Használati útmutatóban található) és ártalmatlanítási információk



Termékspecifikus akkumulátortípus

Lítiumion-akkumulátor	A lítiumion-akkumulátorok tűz- vagy robbanásveszélyt jelenthetnek, ha megsérülnek, nem megfelelően kezelik őket, vagy hőhatásnak vannak kitéve. A lítiumion-akkumulátort kizárólag szakképzett személyzet távolíthatja el. Az eltávolítás végfelhasználó által nem engedélyezett. Ne sértse meg, ne nyissa fel és ne szerelje szét a lítiumion-akkumulátort. Ne használja nedves és/vagy korrozív környezetben. Ne tegye ki hőnek (60 °C / 140 °F feletti hőmérsékletnek), tűznek, extrém hidegnek vagy folyadékoknak. Kerülje a rövidzárlatot. Ne használja a terméket, ha a lítiumion-akkumulátor sérült. Kizárólag megfelelő töltőket használjon. Ártalmatlanítás előtt győződjön meg arról, hogy a lítiumion-akkumulátor teljesen lemerült. Ne dobja a lítiumion-akkumulátort a háztartási hulladékba. Kövesse a helyi előírásokat, és vigye a terméket valamint a lítiumion-akkumulátort megfelelő gyűjtő- vagy újrahasznosító helyre. Termékspecifikus kérésekhez és a lítiumion-akkumulátor szakképzett személyzet általi eltávolítására vonatkozó részletes útmutatóért kérjük, küldjön e-mailt a következő címre: support@speedlink.com
Nikkel-metál-hidrid akkumulátor	A nikkel-metál-hidrid akkumulátorok tűz- vagy robbanásveszélyt jelenthetnek, ha megsérülnek, nem megfelelően kezelik őket, vagy hőhatásnak vannak kitéve. A nikkel-metál-hidrid akkumulátort kizárólag szakképzett személyzet távolíthatja el. Az eltávolítás végfelhasználó által nem engedélyezett. Ne sértse meg, ne nyissa fel és ne szerelje szét a nikkel-metál-hidrid akkumulátort. Ne használja nedves és/vagy korrozív környezetben. Ne tegye ki hőnek (60 °C / 140 °F feletti hőmérsékletnek), tűznek, extrém hidegnek vagy folyadékoknak. Kerülje a rövidzárlatot. Ne használja a terméket, ha a nikkel-metál-hidrid akkumulátor sérült. Kizárólag megfelelő töltőket használjon. Ártalmatlanítás előtt győződjön meg arról, hogy a nikkel-metál-hidrid akkumulátor teljesen lemerült. Ne dobja a nikkel-metál-hidrid akkumulátort a háztartási hulladékba. Kövesse a helyi előírásokat, és vigye a terméket valamint a nikkel-metál-hidrid akkumulátort megfelelő gyűjtő- vagy újrahasznosító helyre. Termékspecifikus kérésekhez és a nikkel-metál-hidrid akkumulátor szakképzett személyzet általi eltávolítására vonatkozó részletes útmutatóért kérjük, küldjön e-mailt a következő címre: support@speedlink.com
Alkáli- vagy cink-szén elem AA vagy AAA elem	Csak ilyen típusú elemet/akkumulátort használjon. A régi vagy gyenge elemeket azonnal cserélje ki, és ne próbálja újratölteni őket. Az elemeket száraz helyen tárolja, gyermekektől elzárva. Ne dobja tűzbe, és ne tegye ki magas hőmérsékletnek. Szivárgó elemek esetén ne érintse meg sem az elemeket, sem a kifolyt folyadékot. Ártalmatlanítás előtt győződjön meg arról, hogy az elemek teljesen lemerültek. Ne dobja őket a háztartási hulladékba, és tájékozódjon a helyi hulladékkezelési lehetőségekről. Óvatosan távolítsa el az elemeket, és vigye őket gyűjtőpontra vagy üzletbe.

3.2 Audioeszközök



Halláskárosodás megelőzése

A fül- vagy fejhallgatók használata, valamint a hosszú ideig tartó magas hangerőn történő zenehallgatás maradandó halláskárosodást okozhat. Minden használat előtt ellenőrizze a beállított hangerőt, és kerülje a túl magas hangerőszinteket.

Ne használja a fejhallgatót hosszabb ideig megszakítás nélkül. A hallás védelme érdekében minden egyes óra után tartson 15 perc szünetet.

3.3 Beviteli eszközök

A beviteli eszközök rendkívül hosszú ideig történő használata egészségügyi panaszokat, például kellemetlen érzést vagy fájdalmat okozhat. Rendszeresen tartson szünetet, és visszatérő panaszok esetén forduljon orvoshoz..

3.4 Vezeték nélküli eszközök

A korlátozott vezeték nélküli kapcsolatnak az alábbi okai lehetnek:

- fémtárgyak a jeladó és a vevő közelében vagy között
- lemerült elemek
- más vezeték nélküli eszközök a közelben
- gyenge vétel, mert a jelet betonfalak vagy mennyezetek csillapítják

Bizonyos helyzetekben a rádiófrekvenciás zavarok nem zárhatók ki.

Az eszköz használata során legyen óvatos, ha szívritmus-szabályozót visel vagy más érzékeny elektronikus életfenntartó eszközt használ, mivel az eszköz rádiójeleket bocsát ki.

3.5 Hálózati kábellel rendelkező termékek, töltők

A készülék kikapcsolása után is jelen van a hálózati feszültség; a készülék csak a hálózati csatlakozó kihúzásával válik le a hálózatról. A konnektornak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie a készülék közelében, és a kábel nem jelenthet botlásveszélyt.

Ne tegye ki a készüléket folyadékoknak, mert azok meghibásodást, áramütést vagy tüzet okozhatnak. Ne helyezzen rá vagy mellé folyadékot tartalmazó edényt (pl. vázát) vagy nyílt lángot (pl. gyertyát).

Biztosítson körben legalább 2 cm távolságot a megfelelő szellőzéshez; a nyílásokat ne takarja le tárgyakkal vagy textíliákkal (pl. takaróval), és ne helyezzen semmit a nyílásokba. Csak 0 és 35 °C közötti hőmérsékleten használja (mérsékelt éghajlaton).

Amennyiben hálózati vagy töltőkábel tartozik a termékhez, kizárólag eredeti kábeleket használjon az elektromágneses kompatibilitás (EMC) biztosítása érdekében.

3.6 Mozgó alkatrészek

Mozgó alkatrészek: nem megfelelő használat esetén az ujjak vagy a bőr véletlenül becsípődhetnek, ami zúzódásokhoz és/vagy véralfutásokhoz vezethet.

Nem körültekintő kezelés esetén kopásnyomok keletkezhetnek azokon a tárgyakon, amelyek a termék telepítése vagy használata során érintkeznek a termékkel.

3.7 Kis alkatrészek

Lenyelhető kis alkatrészek miatti fulladásveszély.

3.8 Töltőkábelek, kábelek

A csatlakozókábelek fojtásveszélyt jelenthetnek.

Ne tegye ki a kábelt folyadékoknak, mert azok meghibásodást, áramütést vagy tüzet okozhatnak. Ne helyezzen mellé folyadékot tartalmazó edényt (pl. vázát) vagy nyílt lángot (pl. gyertyát).

Ne helyezzen semmit a nyílásokba. Csak 0 és 35 °C közötti hőmérsékleten használja (mérsékelt éghajlaton).

Az elektromágneses kompatibilitás (EMC) biztosítása érdekében kizárólag eredeti kábeleket használjon.

3.9 Székek

A szék biztonságos használata:

- A szék kizárólag ülésre és hátradőlésre szolgál egy személy számára; ne álljon vagy térdeljen rá, ne használja kerekesszékként, ne használja egyszerre több személy, ne üljön a karfára vagy a szélére, és ne billentse meg.
- Ügyeljen arra, hogy a szék súlypontja használat közben mindig kiegyensúlyozott legyen és a lábkereszt közepére essen; kerülje a súlypont eltolását.
- Kerülje az olyan eseményeket, mint a gyakori ütközések, hogy megelőzze az első pillantásra nem látható sérüléseket, amelyek instabilitást vagy hasonló problémákat okozhatnak.
- Rendszeresen ellenőrizze a széket; ha bármely alkatrész sérült vagy hiányzik, ne használja tovább.