



Start

Garantie und Support

Lieferumfang

Systemvoraussetzungen

Sicherheitshinweise

Anschluss

Bedienung

**Fehlerbehebung**

## Fehlerbehebung

### **Ich höre nichts**

Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke nicht auf Minimum gestellt ist.

Stellen Sie sicher, dass die Windows Lautstärke nicht stumm geschaltet und nicht auf Minimum gestellt ist. Gehen Sie dazu in die Lautstärkeregelung von Windows und stellen Sie die Master-Lautstärke (linker Regler) in die mittlere Position.

### **Die Wiedergabe ist verzerrt**

Stellen Sie sicher, dass die Windows Lautstärke nicht zu niedrig eingestellt ist und Sie dadurch die Lautstärke der Lautsprecher zu hoch einstellen müssen.