

ALTERNO DUAL COLOUR LED KEYBOARD

Installation Guide
SL-6479-SGY





Wichtig!

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Sicherheits- und Warnhinweise im Handbuch.

Bewahren Sie dieses Handbuch auf, um zu einem späteren Zeitpunkt darauf zurückgreifen zu können.

Mögliche Langzeitschäden

Einige Fachleute vertreten die Meinung, dass die Verwendung und Handhabung einer Tastatur zu gesundheitlichen Problemen an Händen, Handgelenken, Armen, Nacken und/oder Rücken führen kann. Wenn Sie an diesen Stellen Schmerzen, Taubheits- oder Schwächegefühle verspüren, suchen Sie bitte einen Facharzt auf.

Haftungsausschluss

Die Jöllenbeck GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden am Produkt oder Verletzungen von Personen aufgrund von unachtsamer, unsachgemäßer, falscher oder nicht dem Herstellerzweck entsprechender Verwendung des Produkts.

Fehlerbeseitigung/Reparatur

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten oder zu reparieren. Überlassen Sie jegliche Reparatur dem zuständigen Fachpersonal. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Dadurch verlieren Sie jegliche Garantiesprüche.

Feuchtigkeit/Wärmequellen

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser (z. B. Waschbecken, Badewannen etc.), und halten Sie es von Feuchtigkeit, tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten sowie Regen fern. Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.

Reinigung

Verwenden Sie zum Reinigen des Gerätes bitte ein weiches, trockenes Tuch. Lassen Sie das Gerät nie mit Benzol, Verdünner oder anderen Chemikalien in Berührung kommen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät darf nur mit den dafür vorgesehenen Originalteilen verwendet werden. Das Produkt darf nur in geschlossenen und trockenen Räumen verwendet werden. Die bestimmungsgemäße Verwendung beinhaltet das Vorgehen gemäß der Installationsanleitung.

Entsorgung

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. in der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden.



Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Garantie

Auf dieses Produkt gewährleisten wir eine Herstellergarantie von 2 (zwei) Jahren auf Verarbeitung und alle eingebauten Teile.

Technischer Support

Bei Fragen oder Problemen steht Ihnen unser Technischer Support zur Verfügung. Schauen Sie auf die Webseite <http://www-speed-link.com> oder schreiben Sie eine E-Mail an: support@speed-link.com

Lieferumfang

- Alterno Dual Colour LED Keyboard
- Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen

- Windows ME/2000/XP/Vista
- 1 freier USB-Anschluss

Anschluss der Tastatur

Starten Sie Windows. Schließen Sie den USB-Stecker der Tastatur an einen freien USB-Anschluss an Ihrem Computer an. Windows erkennt die Tastatur automatisch und installiert selbstständig alle benötigten Treiber. Sobald die Meldung „USB-Gerät wurde installiert und kann jetzt verwendet werden“ (oder ähnlich) erscheint, können Sie die Tastatur verwenden.

Bedienelemente

Taste	Funktion
	Wechsel der Beleuchtungsfarbe zwischen Rot und Blau
	Lautstärke verringern
	Lautstärke erhöhen
	Starten Ihres Standard-Media Players

Taste	Funktion
	Starten/Unterbrechen der Wiedergabe
	Zum vorigen Titel wechseln
	Zum nächsten Titel wechseln
	Ton ausschalten
	Wiedergabe unterbrechen
	Standard Internet Browser öffnen
	Zur vorherigen Seite zurückkehren
	Zur nächsten Seite springen
	Favoriten öffnen
	Suche öffnen
	Standard E-Mail-Programm öffnen

Helligkeit verändern



Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, um die Helligkeit der LEDs zu erhöhen.

Drehen Sie den Regler gegen den Uhrzeigersinn, um die Helligkeit der LEDs zu senken.

Drehen Sie zum Ausschalten der Beleuchtung den Regler bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn.

Fehlerbehebung

Die Tasten leuchten nicht, wenn ich die Tastatur an den Computer anschlieÙe

Drehen Sie den Regler für die Helligkeit im Uhrzeigersinn, um die Helligkeit der LEDs zu erhöhen.

Das Betriebssystem erkennt die Tastatur nicht

Schließen Sie die Tastatur nicht an einen USB-Hub an, sondern immer direkt an einen USB-Port Ihres Computers.

**Important!**

Before using this product please read all the safety and warning notices given in the manual. Please also keep this manual in a handy place for future reference.

Potential Long-term Injury

Some experts are of the opinion that the use and handling of a keyboard may lead to health problems with the hands, wrists, arms, neck and/or back. Please seek specialist medical advice if you notice any pain, numbness or weakness at any of these areas.

Disclaimer of Liability

Jöllenbeck GmbH accepts no liability whatsoever for any product deficiencies or injuries caused to people due to careless, improper or incorrect use of the product or use of the product for purposes not recommended by the manufacturer.

Troubleshooting/Repairs

Do not attempt to service or repair the product yourself; leave any repairs to qualified personnel. Do not attempt to modify the product in any way as doing so will invalidate the warranty.

Moisture/Heat

Do not use the product near water (e.g. sinks, bath tubs etc.), and keep it away from damp conditions; areas where liquids are likely to drip, splash or be sprayed; as well as rain. Do not expose the product to high temperatures, high humidity or direct sunlight.

Cleaning

Use a soft, dry cloth to clean the product. Do not allow the product to come into contact with benzene, paint thinners or other such chemicals.

Intended Use

The product must only be used in conjunction with the original parts intended for it. The product must only be used in dry, interior rooms. Intended use includes adherence to the specified installation instructions.

Disposal

The markings on the product and on the associated literature show that this product must not be disposed of together with normal household waste at the end of its useful life. Please dispose of this device separately from other waste in order not to cause harm to the environment or human health through uncontrolled refuse disposal.



Recycle the device to facilitate the sustainable recycling of material resources. Private users should contact the dealer from whom the product was bought, or the authorities responsible for recycling, to find out how to recycle the device in an environmentally friendly way. Commercial users should ask their suppliers and consult the sales contract terms. This product must not be disposed of together with other commercial waste.

Warranty

We provide a manufacturer's guarantee of 2 (two) years on this product in respect of workmanship and all built-in components.

Technical Support

Our Technical Support team is there for you in the event of any questions or problems. Visit our website at <http://www.speed-link.com> or send an email to: support@speed-link.com

What's Included

- Alterno Dual Colour LED Keyboard
- User manual

System Requirements

- Windows ME/2000/XP/Vista
- 1 free USB port

Connecting the Keyboard

Start Windows. Plug the USB connector on the keyboard into any free USB port on your computer. Windows will automatically detect that the keyboard has been connected and will install all the necessary drivers. You can use the keyboard as soon as the notification „Your USB device has been installed and is now ready to use“ (or similar) appears on the screen.

Controls

Button	Function
	Switches the illumination colour between red and blue
	Volume decrease
	Volume increase
	Launches your default media player
	Play/pause

Button	Function
	Previous track
	Next track
	Mute
	Stop
	Launches the default internet browser
	Goes back to previous page
	Goes to next page
	Opens the Favorites folder
	Opens the search window
	Launches the default e-mail program

Changing the brightness



To increase the brightness of the LEDs, turn the brightness control clockwise.

To decrease the brightness of the LEDs, turn the brightness control anti-clockwise.

To switch the lighting off, turn the brightness control anti-clockwise until it reaches its stop position.

Troubleshooting

The keys don't light up when I connect the keyboard to the computer
Turn the brightness control clockwise to increase the brightness of the LEDs.

The operating system doesn't detect the keyboard
Do not connect the keyboard to a USB hub; always connect it directly to a USB port on your computer.

**Important !**

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement les instructions de sécurité et les mises en garde dans le mode d'emploi. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter à nouveau ultérieurement.

Dommages possibles à long terme

Selon certains spécialistes, l'utilisation et la manipulation d'un clavier peuvent entraîner des problèmes au niveau des mains, des poignets, des bras, de la nuque et/ou du dos. Si vous ressentez des douleurs, des sensations d'engourdissement ou des faiblesses à ces endroits, veuillez consulter un médecin.

Clause d'exclusion de responsabilité

La société Jöllenbeck GmbH décline toute responsabilité en cas de dégradations du produit ou de blessures corporelles dues à une utilisation du produit inconsidérée, incorrecte, erronée ou contraire aux instructions données par le fabricant.

Élimination des erreurs/Réparations

N'essayez pas de réparer ou d'entretenir vous-même l'appareil. Confiez tous les travaux de maintenance à un technicien qualifié. N'apportez aucune modification à l'appareil. Cela annulerait toute possibilité de recours en garantie.

Humidité/Sources de chaleur

N'utilisez pas l'appareil à proximité d'eau (par exemple auprès d'un lavabo, d'une baignoire, etc.) et gardez-le à l'abri de l'humidité (éclaboussures, égouttement, pluie). N'exposez pas l'appareil à des températures élevées, à un air très humide ou au rayonnement direct du soleil.

Nettoyage

Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et sec. Ne mettez jamais l'appareil en contact avec du benzol, du dissolvant ou d'autres produits chimiques.

Utilisation de l'appareil conforme à sa destination
L'appareil ne doit être utilisé qu'avec les pièces originales prévues à cet effet. Le produit ne doit être utilisé que dans des locaux fermés et secs.
L'utilisation conforme implique de respecter les instructions d'installation.

Élimination

Le marquage figurant sur ce produit et sur les documents correspondants indique qu'il ne doit pas être placé avec les ordures ménagères courantes à l'issue de sa durée de vie. Veuillez séparer cet appareil des autres déchets pour ne pas nuire à l'environnement et à la santé des personnes par une élimination non contrôlée des déchets.



Recyclez l'appareil pour encourager la récupération durable des ressources matérielles.

Les utilisateurs privés peuvent contacter le vendeur auprès duquel ils ont acheté le produit ou les autorités compétentes pour savoir comment recycler l'appareil de manière respectueuse de l'environnement.

Les utilisateurs professionnels doivent s'adresser à leurs fournisseurs et consulter les conditions qui figurent dans le contrat de vente. Ce produit ne doit pas être placé avec d'autres déchets industriels.

Garantie

Nous accordons pour ce produit une garantie constructeur de 2 (deux) ans sur la fabrication et sur tous les composants.

Assistance technique

En cas de questions ou de problèmes, notre service d'assistance technique se tient à votre disposition. Rendez-nous visite sur le site <http://www.speed-link.com> ou envoyez-nous un e-mail à : support@speed-link.com

Éléments fournis

- Clavier à éclairage à DEL de couleur alternée
- Mode d'emploi

Configuration système requise

- Windows ME/2000/XP/Vista
- 1 port USB libre

Raccordement du clavier

Démarrez Windows. Raccordez la fiche USB du clavier à une prise USB libre sur votre ordinateur. Windows détecte automatiquement le clavier et installe de lui-même tous les pilotes nécessaires. Dès que vous voyez apparaître le message « Le périphérique USB est installé et prêt à l'emploi » (ou un message similaire), cela signifie que vous pouvez utiliser le clavier.

Éléments de commande

Touche	Fonction
	Change la couleur de l'éclairage (rouge/bleu)
	Diminue le volume
	Augmente le volume
	Lance votre lecteur multimédia par défaut
	Lance/interrompt la lecture

Touche	Fonction
	Passe au titre précédent
	Passe au titre suivant
	Coupe le son
	Interrompt la lecture
	Ouvre le navigateur Internet par défaut
	Revient à la page précédente
	Passe à la page suivante
	Ouvre les favoris
	Ouvre la recherche
	Ouvre le programme e-mail par défaut

Réglage de la luminosité



Pour augmenter la luminosité des DEL, tournez le bouton de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre.

Pour baisser la luminosité des DEL, tournez le bouton de réglage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Pour éteindre l'éclairage, tournez complètement le bouton de réglage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

En cas d'erreur

Les touches ne s'allument pas quand je raccorde le clavier à l'ordinateur

Tournez le bouton de réglage de la luminosité dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la luminosité.

Le système d'exploitation ne détecte pas le clavier

Ne raccordez pas le clavier à un hub USB, mais toujours directement à un port USB de l'ordinateur.

**¡Importante!**

Antes de utilizar este producto, lee con atención las instrucciones de seguridad y avisos de este manual. Guarda este manual para que puedas servirte de él y consultarlo posteriormente cuando tengas alguna duda.

Posibles daños a largo plazo

Algunos expertos opinan que la utilización y manejo continuado de un teclado puede acarrear problemas de salud en las manos, las muñecas, los brazos, la nuca y/o la espalda. Si sientes en estos miembros o partes del cuerpo dolores, entumecimiento o debilidad, no dudes en consultar con tu médico.

Restricciones a la garantía

Jöllenbeck GmbH no asume la garantía por daños causados al producto o lesiones de personas debidas a una utilización inadecuada o impropia, diferente a la especificada en el manual, o utilización contraria a la recomendada.

Eliminación de anomalías/Reparación

No intentes en ningún caso la reparación o mantenimiento de este dispositivo. Deja cualquier reparación en manos de personal especializado. No hagas cambios en el aparato. De lo contrario perderás la garantía que te ampara.

Humedad/Fuentes caloríficas

Mantén el producto alejado del agua. (por Ej. lavabos, bañeras, etc.), y lejos de humedades, líquidos que goteen o salpiquen y de la lluvia. No expongas el aparato a altas temperaturas, elevada humedad relativa del aire o la luz directa del sol.

Limpieza

Para limpiar el periférico utiliza un paño suave y seco. No dejes nunca que entre en contacto con benceno, disolventes u otros productos químicos.

Uso según instrucciones

El dispositivo sólo se puede usar con las piezas originales correspondientes. El producto se utilizará siempre en espacios cerrados y secos. El uso según instrucciones incluye un procedimiento de instalación según estas mismas instrucciones.

Reciclaje

En las características del producto o en las instrucciones anexas se indica que este producto tras su vida útil no debe arrojarse a la basura común doméstica. Depositalo en los contenedores destinados para ello con el fin de no agredir al medio ambiente ni atentar contra la salud, eliminando residuos de forma incontrolada.



Recicla este dispositivo para mejorar la recuperación de materiales valiosos y de recursos útiles para todos.

Los usuarios particulares deberían contactar con el establecimiento en el que han adquirido el aparato o con las autoridades locales para saber cómo reciclar este producto de la manera menos agresiva para el medio ambiente. Los comerciales se pondrán en contacto con sus proveedores y deberán consultar las condiciones generales del contrato de compra-venta. Este producto no debe arrojarse a la basura común ni con otros productos industriales de desecho.

Garantía

Este producto tiene una garantía de dos años (2), tanto para defectos de fabricación como de sus componentes.

Soporte técnico

Si surgen problemas o tienes cualquier sugerencia no dudes en ponerte en contacto con nuestro servicio técnico. Entra en nuestra página web <http://www.speed-link.com> o mándanos un E-Mail: support@speed-link.com

Componentes suministrados

- Teclado Alterno Dual Colour LED
- Instrucciones

Requerimientos del sistema

- Windows ME/2000/XP/Vista
- 1 puerto USB libre

Conexión del teclado

Iniciar Windows. Conectar el cable USB del teclado a un puerto USB libre del ordenador. Windows detecta automáticamente el teclado e instala también todos los controladores precisos. Cuando aparezca en pantalla que se ha instalado un periférico USB (o mensaje similar) ya puedes operar con él, puedes empezar a escribir.

Elementos de manejo

Tecla	Función
	Alterna el color de iluminación entre rojo y azul
	Disminuir volumen
	Aumentar volumen
	Iniciar el reproductor media player
	Iniciar/detener la reproducción

Tecla	Función
	Cambia al título anterior
	Cambia al título siguiente
	Silencio general
	Detener reproducción
	Abrir el navegador de Internet instalado
	Volver a la página anterior
	Ir a la página siguiente
	Abrir favoritos
	Abrir buscar
	Abrir el programa estándar de e-mail

Elevar/bajar luminosidad



Para aumentar la luminosidad de los LEDs, giras el mando en el sentido de las agujas del reloj.

Para bajarla, giras el mando en sentido contrario a las agujas del reloj.

Gira el regulador completamente hacia la izquierda hasta el tope para apagar la luminosidad del teclado.

Solución a problemas

Las teclas no se iluminan cuando conecto el teclado al ordenador

Gira el regulador hacia la derecha para aumentar la luminosidad de los LEDs.

El sistema operativo no detecta el teclado

No conectes este teclado a un hub USB, sino siempre directamente a un puerto USB libre de tu ordenador.

**Importante!**

Prima di utilizzare questo prodotto leggere attentamente le avvertenze di sicurezza nel manuale. Conservare questo manuale per poterlo consultare in un secondo tempo.

Probabili danni a lungo termine

Alcuni specialisti sono dell'avviso che l'utilizzo e l'uso di una tastiera possa provocare problemi di salute a mani, polsi, braccia, nuca e/o schiena. Qualora avvertiate dolori, sensazioni di sordità o debolezza, si consiglia di consultare un medico specialista.

Esclusione di responsabilità

La Jöllenbeck GmbH non risponde per danni sul prodotto o per lesioni di persone causate da un utilizzo del prodotto sbadato, inappropriato, errato o non indicato dal produttore.

Eliminazione guasti/riparazione

Non cercare di effettuare la manutenzione o la riparazione del dispositivo da soli. Affidare qualsiasi riparazione a personale qualificato. Non apportare alcune modifiche al dispositivo. Questo farà perdere qualsiasi diritto di garanzia.

Umidità/fonti di calore

Non utilizzare il dispositivo vicino ad acqua (p.e. lavandini, vasche da bagno ecc.) e tenerlo lontano da umidità, da spruzzi o gocce di liquidi nonché dalla pioggia. Non esporre il dispositivo ad alte temperature, ad alta umidità d'aria o direttamente al sole.

Pulizia

Pulire il dispositivo utilizzando un panno morbido e asciutto. Non usare mai benzolo, diluenti o altri prodotti chimici.

Impiego conforme alle prescrizioni

Il dispositivo deve essere impiegato soltanto con gli appositi pezzi originali. Il prodotto deve essere impiegato soltanto in locali chiusi ed asciutti.

L'impiego conforme alle prescrizioni comprende il procedimento in base al manuale d'installazione.

Smaltimento

Il contrassegno sul prodotto o nella letteratura relativa indica, che a termine della sua durata non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. Smaltire il dispositivo separatamente da altri rifiuti per non danneggiare l'ambiente o la salute dell'uomo a causa di uno smaltimento incontrollato dei rifiuti.



Riciclare il dispositivo per favorire il riciclaggio sostenibile di risorse materiali.

Si consiglia agli utenti privati di contattare

il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto, o le autorità competenti, per informarsi su come riciclare il dispositivo in maniera ecologica.

Si consiglia agli utenti commerciali di rivolgersi al loro fornitore e di consultare le condizioni contrattuali di vendita. Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ad altri rifiuti commerciali.

Garanzia

Per questo prodotto concediamo una garanzia della durata di 2 (due) anni a partire dalla data di acquisto. La garanzia copre i difetti di fabbricazione, nonché quelli dei componenti integrati.

Supporto tecnico

In caso di domande o problemi rivolgersi al nostro centro di supporto tecnico. A tale proposito consultate il nostro sito web <http://www.speed-link.com> o inviate un e-mail a: support@speed-link.com

Contenuto della confezione

- Alterno Dual Colour LED Keyboard
- Istruzioni per l'uso

Requisiti di sistema

- Windows ME/2000/XP/Vista
- 1 porta USB libera

Collegamento della tastiera

Avviare Windows. Collegare il connettore USB della tastiera ad una porta USB libera del computer. Windows riconosce automaticamente la tastiera ed installa autonomamente tutti i driver necessari. Non appena apparirà l'avviso „Il dispositivo USB è stato installato ed è pronto per l'uso" (o simile), la tastiera potrà essere usata.

Controlli

Tasto	Funzione
	Cambia il colore dell'illuminazione tra rosso e blu
	Diminuisce il volume
	Aumenta il volume
	Avvia il media player standard
	Avvia/interrompe la riproduzione

Tasto	Funzione
	Torna al titolo precedente
	Passa al titolo successivo
	Disattiva l'audio
	Interrompe la riproduzione
	Apri il browser Internet standard
	Torna alla pagina precedente
	Passa alla pagina successiva
	Apri i Preferiti
	Apri la Ricerca
	Apri il programma e-mail standard

Modificare la luminosità



Per aumentare la luminosità dei LED, ruotare il regolatore in senso orario.

Per diminuire la luminosità dei LED, ruotare il regolatore in senso antiorario.

Per disattivare l'illuminazione, ruotare il regolatore in senso antiorario fino all'arresto.

Risoluzione di problemi

I tasti non sono illuminati, quando collego la tastiera al computer

Per aumentare la luminosità dei LED, ruotare il regolatore di luminosità in senso orario.

Il sistema operativo non riconosce la tastiera

Non collegare la tastiera ad un hub USB, ma sempre direttamente ad una porta USB del computer.

**Vigtigt!**

Inden du bruger produktet, bedes du om at læse sikkerhedsanvisningerne og advarselene i håndbogen. Opbevar håndbogen, for senere reference.

Mulige langtidsskader

Nogle specialister hævder, at anvendelsen og håndteringen af en tastatur kan føre til fysiske problemer på hænderne, håndleddene, arme, nakken og/eller ryggen. Hvis du har smerter, følelsesløshed eller svaghed disse steder, bør du venligst kontakte en speciallæge.

Fritagelse for ansvar

Jöllence GmbH overtager intet ansvar for materialeskader eller personskader, som opstår på grund af uforsigtig, uhensigtsmæssig, ukorrekt brug eller hvis produktet bruges til andre end de påtænkte formål.

Afhjælp af fejl/reparationer

Du må ikke selv vedligeholde eller reparere Enheden. Alle vedligeholdelsesarbejder skal gennemføres af specialister. Enheden må ikke forandres. På den måde bortfalder garantien.

Fugtighed/varmekilder

Enheden må ikke bruges i nærheden af vand (f.eks. vaskekummer, badekar eller svømmebassiner), og apparatet skal holdes fjern fra fugtighed, dryppende eller sprøjtende væsker som også regn. Enheden må ikke udsættes for høje temperaturer, høj luftfugtighed eller direkte sollys.

Rengøring

Brug en blød, tør klud til rengøring af enheden. Enheden må aldrig komme i kontakt med benzen, fortyndervæske eller andre kemikalier.

Tilsigtet brug

Enheden må kun bruges med de påtænkte originalkomponenter. Produktet må kun bruges i lukkede og tørre rum. Tilsigtet brug inkluderer fremgangsmåden ifølge installationsvejledningen.

Batterianvisninger

Batterier skal opbevares således, at de ikke er i rækkevidde af børn. Brug kun de foreskrevne batterityper. Gamle og nye batterier eller forskellige slags batterier, bør aldrig bruges samtidigt. Gamle eller næsten tomme batterier bør straks udskiftes. Gamle batterier skal bortskaffes eller gives til genbrug ifølge de lokale bestemmelser.

**Bortskaffelse**

Mærkningen på produktet, hhv. på den tilsvarende dokumentation angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald. Enheden skal bortskaffes separat fra andet affald for ikke at skade miljøet, hhv. menneskers sundhed på grund af ukontrolleret bortskaffelse af affald.

Enheden bør recycles for at fremme genbrugen af ressourcer. Private brugere bør kontakte forhandleren eller de ansvarlige myndigheder for at finde ud af, hvordan enheden kan bortskaffes på en miljøvenlig måde. Industrielle brugere bør henvende sig til leverandøren og læse betingelserne i købekontrakten. Dette produkt må ikke bortskaffes sammen med andet industrielt affald.

Garanti

Dette produkt kommer med en producentgaranti på 3 (to) år for forarbejdelse og alle integrerede komponenter.

Teknisk support

Hvis du har spørgsmål eller problemer er du velkommen at kontakte vores tekniske support. Se venligst vores websted <http://www.speed-link.com> eller send en e-mail til: support@speed-link.com

Leveringsomfang

- Alterno Dual Colour LED Keyboard
- Betjeningsvejledning

Systemforudsætninger

- Windows ME/2000/XP/Vista
- 1 ledig USB-tilslutning

Tilslutte tastaturet

Start Windows. Forbind USB-stikket fra tastaturet med en ledig USB-tilslutning på din computer. Windows erkender tastaturet automatisk og installerer selvstændigt de nødvendige drivere. Så snart meddelelsen „USB-enhed blev installeret og kan nu bruges“ (eller lignende) vises, kan du bruge tastaturet.

Betjeningselementer

Knap	Funktion
	Skift af belysningsens farve mellem rødt og blå
	Reducere lydstyrken
	Forøge lydstyrken
	Start af standard Media-Player
	Start/afbryde afspilningen

Knap	Funktion
	Skift til sidste titel
	Skift til næste titel
	Afbryde lyden
	Afbryde afspilningen
	Åbn standard Internet Browser
	Tilbage til sidste side
	Spring til næste side
	Åbn foretrukne
	Åbn søgning
	Åbn standard e-mail-program

Ændre lysstyrken



Drej regulatoren med uret for at forøge lysstyrken af LEDs.

Drej regulatoren imod uret for at reducere lysstyrken af LEDs.

Drej regulatoren imod uret til anslaget for at slukke belysningen.

Fejlfinding og afhjælp

Knapperne lyser ikke hvis jeg tilslutter tastaturet til min computer.

Drej regulatoren til lysstyrken med uret for at forøge lysstyrken af LEDs.

Operatørsystemet erkender ikke tastaturet

Tilslut tastaturet ikke til en USB-hub, men altid direkte til en USB-port på din computer.

© Jöllenbeck GmbH.

This publication or parts of it may not be published or copied without the express consent of the publisher. Jöllenbeck GmbH reserves the right to make changes without prior notice. This product complies with the relevant European regulations. You may request a complete declaration of conformity via our website at <http://www.speed-link.com>.

Jöllenbeck GmbH
Kreuzberg 2
27404 Weertzen
GERMANY
support@speed-link.com