

Tastenbeschreibung

1. Cursor-Geschwindigkeit



+ Turbo-Taste drücken (8 Geschwindigkeitsstufen möglich)

2. Multimedia-Tasten



Öffnet die zuletzt geladene Seite in Ihrem Web-Browser.



Öffnet die nächste Seite in Ihrem Web-Browser.



Stoppt das Laden einer Web-Seite.



Lädt die geladene Web-Seite erneut.



Öffnet das Such-Fenster in Ihrem Web-Browser.



Öffnet Ihren Favoriten-Ordner.



Öffnet die Start-Seite in Ihrem Web-Browser.



Startet Ihr E-Mail-Programm.



Schaltet den Ton bei der Medienwiedergabe aus.



Verringert die Lautstärke.



Erhöht die Lautstärke.



Sucht den vorherigen Track auf Ihrer CD/DVD etc.



Stoppt die Wiedergabe Ihrer CD/DVD/MP3 etc.



Startet oder unterbricht die Medienwiedergabe.



Sucht den nächsten Track auf Ihrer CD/DVD etc.



Ermöglicht die Auswahl des Wiedergabe-Mediums.



Startet den Taschenrechner.



Öffnet den Arbeitsplatz.



Schaltet die Tastatur ein/aus.