

✧ 筆的指示燈：

綠色的 LED 燈是主要的硬體確認指示燈。當數位筆靠近或接觸到板面或者是系統正在檢磁板面時，綠色的 LED 燈就會亮。

✧ 工作區域：

在這個區域裏，可以很正確的檢測出筆的位置和壓力。你可以經由 Pen Launcher 的設定中來調整工作區域的 R 吋。

✧ Hot Cells and Symbols (不會翻)：

使用者可以經由點擊面板上的 Hot cells AND symbols 來直接執行確定的命令或是程式。有關 Hot Cells 的詳細設定，在 DRIVER 的使用手冊上有詳盡的描述。

✧ 筆尖：

筆尖的功能和滑鼠的左鍵功能是相同的，但是