



Bedienungsanleitung
User's guide
Instrucciones de manejo
Mode d'emploi
Manuale di istruzioni

FIRST STRIKE
Analog Dual Vibration Gamepad
SL-4206

Einleitung

Vielen Dank für den Kauf dieses analogen Gamepads für die PlayStation 2. Das vielseitige Pad wurde speziell für Jump'n Run Spiele konzipiert und bietet viel Spielraum, um jede Situation spielend zu meistern.

Produkteigenschaften

1. Dual Vibration
2. Digital/Analog-Modus
3. Vier Schultertasten
4. Zwei analoge Ministicks
5. Start/Select- Taste
6. Druckempfindliche Tasten

Tastenfunktionen:

Start-Taste: Drücken Sie die Start-Taste, um das gewünschte Spiel zu starten.

Select-Taste: Drücken Sie die Select-Taste, um im Spielemenü eine Auswahl zu bestätigen.

Analog-Taste: Durch Drücken der Analog-Taste können Sie zwischen analogem und digitalem Modus wechseln (analoger Modus: LED leuchtet auf /digitaler Modus: LED leuchtet nicht auf).

D Sicherheitshinweise:

- Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten oder zu reparieren. Überlassen Sie jegliche Wartungsarbeiten dem zuständigen Fachpersonal.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten oder kleinen Teilchen in das Gerät gelangen.

Garantie

Für dieses Produkt gewähren wir Ihnen eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum auf Verarbeitung und alle eingebauten Teile.

Falls Sie Hilfe benötigen....

Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support. Die Hotline-Nummer finden Sie auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung.

Introduction

Thank you for purchasing this analog gamepad for PlayStation 2. The varied Pad has been specially designed for Jump'n Run games and offers many possibilities to manage easily every situation of the game.

Product features

1. Dual Vibration
2. Digital/Analogue mode
3. Four shoulder buttons
4. Two analogue control sticks
5. Start/Select button
6. Pressure sensitive buttons

Key functions:

Start button: Press the Start-button to start the game.

Select-button: Press the Select-button to confirm your choice made in the game menu.

Analogue button: Press the analogue button to switch between analogue and digital mode (analogue mode: LED lights up/ digital mode: LED doesn't light up).

Important safety information

GB

- Do not attempt to service or repair the device yourself. Refer all servicing to qualified service personnel.
- Do not attempt to modify the device in any way. Doing so could invalidate your warranty.
- Do not use this apparatus near water (for example, sinks, baths, pools) or expose it to rain, moisture, or dripping or splashing liquids.

Guarantee

We guarantee this product for two years from the date of purchase in respect of workmanship and all built-in components.

If you need help...

In case of technical problems don't hesitate to contact our technical support. Please find the hotline number on the back page of this manual.

Introduction

Merci d'avoir choisi cette manette de jeu analogique pour PlayStation 2. Cette manette, spécialement conçue pour les jeux jump'n run, offre de nombreuses fonctions pour maîtriser n'importe quelle situation.

F

Caractéristiques

1. Dual Vibration
2. Mode numérique/analogique
3. Quatre touches L et R
4. Deux mini-sticks analogiques
5. Touche Start/Select
6. Touches sensibles à la pression

Fonctions des touches :

Touche Start : appuyez sur la touche Start pour lancer le jeu de votre choix.

Touche Select : appuyez sur la touche Select pour confirmer la sélection opérée dans le menu du jeu.

Touche analogique : appuyez sur la touche analogique pour passer du mode analogique au mode numérique et vice-versa (mode analogique : le voyant s'allume/mode numérique : le voyant est éteint).

Intructions de sécurité:

F

- Ne tenez pas d'effectuer vous-même l'entretien du dispositif ni de le réparer. Pour les opérations d'entretien, adressez-vous à du personnel qualifié.
- N'essayez jamais d'apporter une quelconque modification au dispositif. Cela pourrait annuler votre garantie.
- Évitez d'utiliser l'appareil à proximité de l'eau (évier, baignoire ou piscine par ex.) ou de l'exposer aux intempéries, à l'humidité, ou à des écoulements ou des projections de liquides.

Garantie

Ce produit est garanti pour une période de deux ans pour les pièces et la main-d'œuvre, à partir de la date d'achat, contre une fabrication et des matériaux défectueux.

Si vous avez besoin d'aide...

En cas de problèmes techniques, n'hésitez pas de contacter notre support technique. Le numéro de téléphone est indiqué au revers de ce manuel.

Introducción

Muchas gracias por la compra de este Pad para la PlayStation2 que ha sido especialmente concebido para juegos Jump'n Run y tiene una amplia versatilidad para controlar cualquier situación difícil jugando.

Características del producto

1. Vibración dual
2. Modos analógico/digital
3. Cuatro botones frontales
4. Dos mandos analógicos
5. Botón inicio/selección
6. Botones con gran sensibilidad de pulsación

Funciones de los botones:

Botón Inicio: Pulsa el botón Inicio, para comenzar a jugar con el juego elegido.

Botón select: Pulsa «Select» para aceptar la selección hecha en el menú de juego.

Botón Analógico: Pulsando el botón analógico se puede alternar entre el funcionamiento en modos digital o analógico (modo analógico: Se enciende el LED / Modo digital: no se enciende el LED).

Medidas de seguridad:

- No intentes en ningún caso reparar o mantener este sistema. Deja cualquier trabajo de mantenimiento en manos de personal especializado.
- No hagas cambios en el aparato. De lo contrario perderás la garantía que te ampara.
- No utilices el aparato cerca del agua (p. ej. lavabos, bañeras o piscinas) y manténlo alejado de la humedad, líquidos que salpiquen, goteen o de la lluvia.

E

Garantía

Este producto está garantizado durante un periodo de dos años a partir de la fecha de compra contra materiales defectuosos o de fabricación.

Si precisas ayuda...

En caso de surgir cualquier problema técnico, acude a los especialistas que te proporcionarán todo tipo de soporte técnico. El número se encuentra al dorso de estas instrucciones de manejo.

Introduzione

Congratulazioni per aver acquistato il nostro Gamepad analogico per la PlayStation 2. Questo gamepad, dalle numerose funzioni, è stato studiato appositamente per i giochi che supportano la funzione Jump'n Run, offrendo inoltre una grande libertà di gioco che Vi permetterà di gestire con grande facilità ogni situazione di gioco da grande campione.



Caratteristiche del prodotto

1. Funzione Dual Vibration
2. Modalità analogica e digitale
3. Quattro pulsanti dorsali
4. Due ministick analogici
5. Pulsante Start / Select
6. Pulsanti dall'elevata sensibilità alla pressione

Funzioni dei pulsanti:

Pulsante Start: Premete il pulsante *Start* per avviare il videogioco desiderato.

Pulsante Select: Premete il pulsante *Select* per confermare nel menù di gioco una selezione.

Pulsante Analog: Mediante la pressione sul pulsante Analog è possibile commutare la modalità di gioco da quella digitale a quella analogica e viceversa. L'indicatore LED si illuminerà / In modalità digitale: l'indicatore LED si spegne).

Importanti informazioni di sicurezza:

- Non cercare di eseguire la manutenzione o effettuare riparazioni al dispositivo. Affidare tutte le operazioni di riparazione a personale qualificato.
- Non cercare in alcun modo di modificare il dispositivo. In caso contrario, la garanzia potrebbe perdere di validità.
- No utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua (ad esempio, lavandini o vasche), né esporlo a pioggia, umidità, gocce o spruzzi.

Garanzia


Questo prodotto è coperto da garanzia contro i difetti di materiali e di lavorazione per un periodo di due anni dalla data originale di acquisto sui pezzi di ricambio e il lavoro.

I

In caso di problemi...

Nel caso in cui dovessero verificarsi ulteriori problemi tecnici, Vi preghiamo di contattare il nostro customer-care il cui numero telefonico si trova sul retro di questo manuale d'istruzioni.

HOTLINE

 **0180 512 513 3**

www.speed-link.com

SL-4206