



Media Centre Controlboard Quick Install Guide

DE

Anschluss an den PC

Stecken Sie den USB-Empfänger an eine freie USB-Schnittstelle Ihres Rechners. Drücken Sie den ID-Knopf auf der Oberseite des Empfängers. Die LED-Anzeige beginnt grün zu blinken. Drücken Sie nun die ID-Taste auf der Tastatur oben links, um die Verbindung herzustellen.

Die beigelegte Treiber-CD enthält neben dem Bedienungshandbuch verschiedene Treiber. Ganz auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten können Sie den Treiber auswählen, den Ihr Multimedia-System benötigt. Wählen Sie zwischen den gängigen Anwendungen Windows Media Center™, Media Portal, Power Cinema4 und TVcentral.

- Legen Sie die mitgelieferte Treiber-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein.
- Klicken Sie im Installations-Menü auf die Schaltfläche Driver / Treiber.
- Sollte das Installations-Menü nicht automatisch starten, klicken Sie auf Start/ Ausführen/Durchsuchen und wählen Sie Ihr CD-ROM-Laufwerk aus. Doppelklicken Sie auf die Datei Setup.exe.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Wenn Sie dazu aufgefordert werden, starten Sie Ihren PC neu.

Garantie

Für dieses Produkt gewähren wir Ihnen eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum auf Verarbeitung und alle eingebauten Teile.

Eine ausführliche Beschreibung der Funktionen des Produkts finden Sie in dem elektronischen Benutzerhandbuch auf der Treiber-CD.

GB

Connecting to the PC

Plug the USB receiver into any free USB port on your computer. Press the ID button on the top side of the receiver. The LED display will start to flash green. Now press the ID button on the keyboard located on the top left to establish a connection.

Along with the operating manual, the supplied driver CD contains different drivers. You can select the driver which your multimedia system requires tailored to your specific requirements. Choose between the current applications: Windows Media Center™, Media Portal, Power Cinema4 and TVcentral.

- Insert the supplied driver CD into your CD-ROM drive.
- If the installation menu does not start automatically click on Start > Run > Browse and select your CD-ROM drive. Double click on the file Setup.exe
- On the installation menu, click on the button 'Driver'.
- Follow the on-screen instructions.
- If requested, restart your PC.

Warranty

We guarantee this product to be free of defects in workmanship and materials for a period of two years from the original date of purchase.

For detailed information on the functions please refer to the electronic user's guide on the driver cd.

FR

Raccordement à l'ordinateur

Insérez le récepteur USB dans l'un des ports USB libres de votre ordinateur. Appuyez sur le bouton ID qui se trouve sur la face supérieure du récepteur. Le voyant vert se met à clignoter. Appuyez sur la touche ID en haut à gauche du clavier pour établir la liaison.

Le CD du pilote fourni contient, outre le guide utilisateur, pilotes différents. Vous pouvez choisir le pilote adapté à votre système multimédia de manière entièrement personnalisée. Vous avez le choix entre les applications courantes Windows Media Center™, Media Portal, Power Cinema4 et TVcentral.

- Insérez le CD fourni avec le pilote dans votre lecteur de CD-ROM.
- Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement, allez sur Démarrer / Exécuter / Parcourir et sélectionnez le lecteur de CD-ROM. Double-cliquez sur le fichier Setup.exe.
- Cliquez dans le menu d'installation sur Driver / Pilote.
- Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
- Redémarrez votre système si le programme vous y invite.

Garantie

Nous offrons sur ce produit une garantie de deux ans à compter de la date d'achat couvrant les défauts de fabrication et tous les composants.

Vous trouverez une description complète des fonctions du produit dans le manuel électronique qui se trouve sur le CD du pilote.

ES

Conexión al PC

Enchufa el conector USB del receptor a un puerto USB libre de tu PC. Pulsa a continuación el botón ID que se encuentra en la parte superior del receptor. El LED parpadea en verde. Pulsa entonces el botón ID en el teclado, izquierda arriba, para establecer la conexión.

El CD con el controlador adjunto contiene el manual de operaciones de controladores diferentes. Puedes elegir el controlador que mejor se adapte a tus necesidades para mejorar el funcionamiento de tu sistema multimedia. Elige entre las aplicaciones de medios más corrientes como Windows Media Center™, Media Portal, Power Cinema4 y TVcentral.

Una descripción exhaustiva de las funciones del producto se encuentra en el manual de usuario electrónico dentro del CD del controlador.

IT

Collegamento al PC

Collegare il ricevitore USB ad una porta USB libera del computer. Premere il pulsante ID sul lato superiore del ricevitore. L'indicatore LED ora inizia a lampeggiare verde. Ora premere il tasto ID sulla tastiera in alto a sinistra per creare una connessione.

Il CD dei driver allegato oltre al manuale d'uso contiene driver differenti. In base alle vostre esigenze potete selezionare il driver che occorre al vostro sistema multimediale. Scegliete tra le comuni applicazioni Windows Media Center™, Media Portal, Power Cinema4 e TVcentral.

- Inserta el CD ROM del controlador adjunto en la unidad de CDs del ordenador.
- Si no se inicia la instalación automática del programa, haz clic en «Inicio / Ejecutar / Examinar» que se abre y selecciona la unidad de CD-ROM. Haz doble clic en el archivo setup. exe.
- Haz clic en el menú de instalación en el botón Driver / Controlador.
- Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.
- Si el cuadro de diálogo te lo indica, reinicia el ordenador.

Garantía

Este producto tiene una garantía de dos años a partir de la fecha de compra tanto para defectos de fabricación como de sus componentes.

Una più dettagliata descrizione delle funzioni di questo prodotto è consultabile nel manuale d'uso in formato elettronico sul CD-ROM con driver.

- Inserite il CD-ROM contenente i driver in dotazione con la fornitura nell'unità CD-ROM.
- Nel caso in cui il programma d'installazione non venga avviato in automatico, cliccare su Start / Esegui / Sfoglia... e selezionare l'unità CD-ROM.
- Nel menu di installazione fare clic su Driver / Driver.
- Fare doppio clic sul file setup. exe
- Seguire le istruzioni sullo schermo.
- Nel caso in cui sarà richiesto, riavviare il PC.

Garanzia

Per questo prodotto concediamo una garanzia della durata di due anni a partire dalla data di acquisto. La garanzia copre i difetti di fabbricazione, nonché quelli derivanti dalle componenti integrate.