



User's Guide
Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Instrucciones de manejo
Manuale di istruzioni

Square Webcam

SL-6810

Content

Deutsch

Einleitung	5
Produkteigenschaften	5
Installation unter Windows 98/ME/2000/XP	5
Erstellen eines Videofilms	6
Fehlerbehebung	7
Garantie	7
Falls Sie Hilfe benötigen...	7

English

Introduction	9
Features	9
Installation under Windows 98/ME/2000/XP	9
Recording video	10
Troubleshooting	10
Warranty	11
Should you need assistance...	11

Français

Introduction	13
Caractéristiques	13
Installation sous Windows 98/ME/2000/XP	13
Création d'une vidéo	14
En cas d'erreur	14
Garantie	15
Si vous avez besoin d'aide...	15

Español

Introducción	17
Características del producto	17
Instalación en Windows 98/ME/2000/XP	17
Crear un Videofilm	18
Solución a problemas	18
Garantía	19
Si precisas ayuda...	19

Italiano

Introduzione	21
Caratteristiche del prodotto	21
Installazione con Windows 98/ME/2000/XP	21
Realizzare un filmato video	22
Risoluzione di problemi	22
Garanzia	23
In caso di supporto tecnico...	23

Wichtig!

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Sicherheits- und Warnhinweise im Handbuch. Bewahren Sie dieses Handbuch auf, um zu einem späteren Zeitpunkt darauf zurückgreifen zu können.

Haftungsausschluss

Die Jöllenbeck GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden am Produkt oder Verletzungen von Personen aufgrund von unachtsamer, unsachgemäßer, falscher oder nicht dem vom Hersteller angegebenen Zweck entsprechender Verwendung des Produkts.

Fehlerbeseitigung/Reparatur

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten oder zu reparieren. Überlassen Sie jegliche Wartungsarbeiten dem zuständigen Fachpersonal. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Dadurch verlieren Sie jegliche Garantieansprüche.

Feuchtigkeit/Wärmequellen

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser (z. B. Waschbecken, Badewannen etc.), und halten Sie es von Feuchtigkeit, tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten sowie Regen fern. Setzen Sie das Gerät kei-

nen hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.

Reinigung

Verwenden Sie zum Reinigen des Gerätes bitte ein weiches, trockenes Tuch. Lassen Sie das Gerät nie mit Benzol, Verdünner oder anderen Chemikalien in Berührung kommen.

Standort

Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Unterlage, um zu verhindern, dass es herunterfällt und dabei Personen oder das Gerät zu Schaden kommen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Das Gerät darf nur mit den dafür vorgesehenen Originalteilen verwendet werden.
- Das Produkt darf nur in geschlossenen und trockenen Räumen verwendet werden.
- Die bestimmungsgemäße Verwendung beinhaltet das Vorgehen gemäß der Installationsanleitung. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.



Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Square Webcam entschieden haben. Mit dieser Kamera können Sie Fotos und Videos erstellen, Video-E-mails erstellen oder Ihren Freunden im Chat Live Bilder von sich schicken.

Produkteigenschaften

- Glänzendes Metallgehäuse - stilvoll und robust
- VGA-Auflösung von 640x480 interlaced
- CIF-Auflösung von 352x288
- Hohe Fotoauflösung von 100k Pixel
- Integrierter Lichtmesser - je dunkler die Umgebung, desto heller leuchten die sechs LEDs für ideale Belichtung
- Praktische Klemme ideal für Notebook TFTs und Regale
- Vollständig drehbar um 360°
- Stufenloser Fokus (30mm bis unendlich)
- Bis zu 30 fps* CIF und 15 fps VGA
- Einfacher Anschluss über die USB-Schnittstelle
- Inklusive Treiber für Windows 98SE/2000/ME/XP

Installation unter Windows 98/ME/2000/XP

Wichtig: Installieren Sie erst die Treiber-Software, bevor Sie die Kamera an Ihren Computer anschließen!

- Legen Sie die mitgelieferte Treiber-CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein. Das Speed-Link Driver Installation Menu startet automatisch (sollte das Installations-Menü sich nicht öffnen, klicken Sie im Windows Explorer auf Ihr CD-ROM-Laufwerk und doppelklicken Sie auf die Datei „Setup.exe“).
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Driver / Treiber“. Der InstallShield Wizard führt Sie nun durch die Software-Installation. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Sollte Windows Sie fragen, ob die Installation trotz nicht bestandener Windows-Logo-Test fortgesetzt werden soll, klicken Sie auf *Installation fortsetzen*.
- Schließen Sie die Webcam an eine freie USB-Schnittstelle an Ihrem PC an und entnehmen Sie die Treiber-CD aus Ihrem CD-ROM-Laufwerk.

DE



- Sollte Windows Sie fragen, ob eine Verbindung mit Windows Update hergestellt werden soll, wählen Sie *Nein, diesmal nicht* und klicken Sie auf *Weiter*.
- Wählen Sie *Software automatisch installieren* und klicken Sie auf *Weiter*.
- Sollte Windows Sie fragen, ob die Installation trotz nicht bestandenem Windows-Logo-Test fortgesetzt werden soll, klicken Sie auf *Installation fortsetzen*.
- Klicken Sie nach der Installation der Dateien auf *Fertig stellen*, um die Installation der Webcam-Treiber abzuschließen.
- Windows fordert Sie ggf. auf, die Windows Installations-CD einzulegen. Halten Sie zu diesem Zweck die Windows CD bereit.

Erstellen eines Videofilms

- Öffnen Sie über „Start > Programme > USB PC Camera >AMCap das Capture-Programm.
- Sollte das Live-Bild der Kamera nicht zu sehen sein, können Sie dieses über „Options > Preview“ einschalten.

Bevor Sie ein Video erstellen, müssen Sie eine Datei erstellen, in der das Video abgespeichert wird:

- Klicken Sie auf „File > Set Capture File...“, wählen Sie das Verzeichnis aus, in dem Sie das Video speichern möchten und geben Sie einen Dateinamen ein. Der Dateiname sollte folgendermaßen aufgebaut sein: Dateiname.avi
- Klicken Sie auf „File > Allocate File Space...“ und geben Sie die gewünschte maximale Größe der Videodatei ein.
- Über „Options >Video Capture Filter“ sind weitere Einstellungen möglich

Sie können nun ein Video aufnehmen, indem Sie auf „Capture > Start Capture“ und anschließend im erscheinenden Fenster auf „Ok“ klicken.

Um die Aufnahme zu beenden, klicken Sie auf „Capture > Stop Capture“. Speichern Sie nun die Datei, indem Sie auf „File > Save Captured Video as...“ klicken und das gewünschte Verzeichnis und den Dateinamen angeben. Achten Sie auch hier darauf, die Datei-Endung „.avi“ zum Dateinamen hinzuzufügen.

Sie können das erstellte Video nun mit dem in Windows integrierten Windows Media Player ansehen.

Fehlerbehebung

Die Kamera wird nicht erkannt

Bitte stellen Sie sicher, dass die Webcam nur an einer USB-Schnittstelle direkt an Ihrem PC oder an einem aktiven USB-Hub angeschlossen ist. Ein passiver USB-Hub ohne zusätzliche Stromversorgung liefert möglicherweise nicht genug Strom für die Webcam.

Garantie

Für dieses Produkt gewähren wir Ihnen eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum auf Verarbeitung und alle eingebauten Teile.

Falls Sie Hilfe benötigen...

Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support. Die Hotline-Nummer finden Sie auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

GB

Important!

Before using this product, read the instruction manual for important safety information. Please retain this manual for future reference and warranty information.

Exemption from Liability

No liability will attach to Jöllenbeck GmbH if any damage, injury or accident is attributable to inattentive, inappropriate, negligent or incorrect operation of the machinery whether or not caused deliberately.

Troubleshooting & Servicing

Do not attempt to service or repair the device yourself. Refer all servicing to qualified service personnel. Do not attempt to modify the device in any way. Doing so could invalidate your warranty.

Moisture and heat sources

Do not use this apparatus near water (for example, sinks, baths, pools) or expose it to rain, moisture, or dripping or splashing liquids. Do not expose the unit to high temperatures, high humidity or direct sunlight.

Cleaning

When cleaning the device, please use a soft, dry cloth. Never use benzine, paint thinner, or other chemicals on the device.

Location

Place the device in a stable location, so it will not fall causing damage to the device or bodily harm.

Intended use

- The product may only be used with the original parts intended for it.
- The product may only be used in closed and dry rooms.
- The intended use includes adherence to the specified installation instructions. The manufacturer accepts no liability for damage arising due to improper use.
- Don't moisten the suction pads.



Introduction

Thank you for purchasing the Square Webcam. With this Webcam you can take photos, record video, create video emails and even send pictures of yourself live over the Internet to your friends.

Features

- Polished metal case – stylish and robust
- VGA resolution of 640x480 interlaced
- CIF resolution of 352x288
- High photo resolution of 100k pixels
- Integrated light meter – the darker the environment, the brighter the six LEDs light for ideal exposure
- Practical clip ideal for notebook TFTs and shelves
- Fully rotatable by 360°
- Continuous focus adjustment (30 mm to infinity)
- Up to 30 fps CIF and 15 fps VGA
- Simple connection via USB socket
- Includes drivers for Windows 98SE/2000/Me/XP

Installation under

Windows 98/ME/2000/XP

Important Information! Install the driver software before you connect the Webcam to your computer!

GB

- Insert the supplied driver CD into the CD-ROM drive of your computer. The Speed-Link installation menu will load automatically (if this doesn't occur open Windows Explorer, navigate to your CD-ROM drive and then double click on the file "Setup.exe").
- Click on the button named "Driver / Treiber". The InstallShield Wizard will now guide you through the software installation process Follow the on-screen instructions.
- If Windows asks if the installation should continue despite not passing Windows Logo testing click on *Continue Anyway*.
- Connect the webcam to any free USB port on your PC and remove the driver CD from your CD-ROM drive.
- If Windows asks if a connection to Windows Update should be made select *No, not this time* and then click on *Next*.
- Select *Install the software automatically* and click on *Next*.

- If Windows asks if the installation should continue despite not passing Windows Logo testing click on Continue Anyway.
- Once the driver installation has finished click on Finish to complete installation of the webcam driver.
- Windows may ask you to insert the original Windows installation CD. Keep the Windows CD close at hand in case asked to do so.

Recording video

- Start the video capture program located under "Start > All Programs > USB PC Camera > AMCap".
- If you are not able to see the live camera picture you can turn this feature on under "Options > Preview".

Before recording video you first have to create a file where the video will be stored:

- Click on "File > Set Capture File...", select the directory where you would like to save your recording and then enter a filename. The filename should be based on the following: Filename.avi
- Click on "File > Allocate File Space..." and enter the required maximum size of the video file.
- Other settings can be adjusted under "Options > Video Capture Filter"

You are now ready to start recording once you have clicked on "Capture > Start Capture" and then clicked on "OK" in the ensuing window.

To stop video capture click on "Capture > Stop Capture". Now save the file by clicking on "File > Save Captured Video as..." and select the directory where you would like to save the file and then enter a filename. Please ensure that you add the file extension ".avi" to the end of your filename.

You can view the video that you have created using Windows Media Player, which is a component of Windows.

Troubleshooting

The Webcam is not recognised

Please ensure that the Webcam is only connected to a USB port either directly on your PC or on an active (powered) USB hub. It is possible that a passive USB hub, without an additional power supply, will not supply enough power to your Webcam.

Warranty

We guarantee this product to be free of defects in workmanship and materials for a period of two (2) years from the original date of purchase.

GB

Should you need assistance...

Our technical support team will be happy to help with any technical problems. The hot-line number can be found on the back of this manual.



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

FR

Important!

Avant d'utiliser ce produit, consultez le manuel d'instructions. Vous y trouverez des informations importantes sur la sécurité. Conservez ce manuel pour référence ultérieure.

Entretien

Ne tenez pas d'effectuer vous-même l'entretien du dispositif ni de le réparer. Pour les opérations d'entretien, adressez-vous à du personnel qualifié. N'essayez jamais d'apporter une quelconque modification au dispositif. Cela pourrait annuler votre garantie.

Humidité et sources de chaleur

Évitez d'utiliser l'appareil à proximité de l'eau (évier, baignoire ou piscine par ex.) ou de l'exposer aux intempéries, à l'humidité, ou à des écoulements ou des projections de liquides. N'exposez pas le dispositif à une température élevée, une humidité excessive ou au rayonnement direct du soleil.

Emplacement

Placez l'unité sur un support stable, car toute chute risquerait de les endommager ou de causer des dommages corporels.

Nettoyer l'unité

Pour nettoyer l'unité, veuillez utiliser un chiffon doux et sec. N'appliquez jamais de benzine, de diluant ou autre produit chimique sur le dispositif.

Utilisation conforme

- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec les pièces originales prévues à cet effet.
- Le produit ne doit être utilisé que dans des locaux fermés et secs.
- L'utilisation conforme implique de respecter les instructions d'installation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus à une utilisation incorrecte.
- N'humidifiez pas les ventouses du volant.



Introduction

Merci d'avoir choisi la Square Webcam. Cette caméra vous permet de créer des photos, des vidéos et des vidéo-mails ou d'envoyer à vos amis des images de vous en live durant vos sessions de chat.

Caractéristiques

- Boîtier en métal brillant – élégant et solide
- Résolution VGA 640x480 interlaced
- Résolution CIF 352x288
- Photos haute résolution de 100k pixels
- Photomètre intégré – plus l'endroit est sombre, plus les six diodes brillent fortement pour une exposition idéale
- Pince pratique, idéale pour les écrans TFT d'ordinateurs portables et les étagères
- Entièrement pivotable sur 360°
- Foyer continu (de 30 mm à l'infini)
- Jusqu'à 30 fps* CIF et 15 fps VGA
- Raccordement aisé par le port USB
- Avec pilote pour Windows 98SE/2000/ME/XP

Installation sous

Windows 98/ME/2000/XP

Important ! installez le pilote avant de raccorder la caméra à votre ordinateur !

- Insérez le CD fourni du pilote dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur. Le menu d'installation du pilote Speed-Link démarre automatiquement (si ce n'est pas le cas, cliquez sur votre lecteur de CD-ROM dans l'Explorateur de Windows et double-cliquez sur le fichier setup.exe).
- Cliquez sur le bouton Driver / Treiber. L'assistant d'installation vous guide alors à travers l'installation du logiciel. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
- Si Windows vous demande si vous souhaitez poursuivre l'installation même si le logiciel n'a pas réussi le test permettant d'obtenir le logo Windows, cliquez sur Continuer l'installation.
- Raccordez la webcam à un port USB libre de votre ordinateur et retirez le CD du pilote qui se trouve dans votre lecteur de CD-ROM.
- Si Windows vous demande si vous souhaitez vous connecter à la mise à jour Windows, sélectionnez Non, pas pour cette fois, puis cliquez sur Suivant.

FR



- Sélectionnez Installer le logiciel automatiquement, puis cliquez sur Suivant.
- Si Windows vous demande si vous souhaitez poursuivre l'installation même si le logiciel n'a pas réussi le test permettant d'obtenir le logo Windows, cliquez sur Continuer l'installation.
- À l'issue de l'installation, cliquez sur Terminer pour achever l'installation des pilotes de la webcam.
- Windows vous demande éventuellement d'insérer le CD d'installation de Windows. Ayez pour cela le CD de Windows à portée de main.

Création d'une vidéo

- Allez dans *Démarrer > Programmes > USB PC Camera >AMCap* pour ouvrir le logiciel d'acquisition.
- Si vous ne voyez pas l'image filmée en direct par la caméra, vous pouvez l'activer en allant dans *Options > Preview*.

Avant de créer une vidéo, vous devez créer un fichier dans lequel la vidéo va être enregistrée :

- Cliquez sur *File > Set Capture File...*, sélectionnez le répertoire dans lequel vous souhaitez sauvegarder la vidéo et entrez un nom de fichier. Le nom

du fichier doit avoir la forme suivante : Nomdufichier.avi

- Cliquez sur *File > Allocate File Space...* et indiquez la taille maximale souhaitée pour le fichier vidéo.
- Vous pouvez procéder à d'autres réglages en allant dans *Options >Video Capture Filter*.

Pour réaliser ensuite la vidéo, allez dans *Capture > Start Capture*, puis cliquez sur OK dans la fenêtre qui s'ouvre.

Pour achever l'enregistrement, cliquez sur *Capture > Stop Capture*. Sauvegardez le fichier en cliquant sur *File > Save Captured Video as...* et en indiquant le répertoire souhaité et le nom du fichier. Faites attention ici à bien ajouter l'extension de fichier « .avi ».

Vous pouvez à présent visionner la vidéo avec le programme Windows Media Player intégré à Windows.

En cas d'erreur

La caméra n'est pas détectée

Veuillez vous assurer que la webcam est raccordée à un port USB situé directement sur l'ordinateur ou sur un hub USB actif. Avec les hubs USB sans alimentation électrique supplémentaire, il est possible que l'alimentation en courant ne soit pas suffisante pour utiliser la webcam.

Garantie

Nous accordons sur ce produit une garantie de deux ans à compter de la date d'achat couvrant les défauts de fabrication et tous les composants.

Si vous avez besoin d'aide...

En cas de problèmes techniques, veuillez vous adresser à notre service d'assistance technique. Vous trouverez le numéro de téléphone au dos de ce mode d'emploi.

FR

NOTAS IMPORTANTES SOBRE LA SEGURIDAD

Importante!

Antes de utilizar este producto, lea el manual de instrucciones para obtener informaciones importantes acerca de la seguridad. Guarde el manual de instrucciones para consultas en el futuro.

Solución de problemas

No intente reparar el dispositivo usted mismo. Remita todas las reparaciones al personal de servicio cualificado. No intente modificar el dispositivo de ninguna manera. Si lo hace, la garantía perdería validez.

Humedad y fuentes de calor

No utilice este aparato en lugares cercanos a agua (por ejemplo, fregadores, bañeras, piscinas, etc.) ni lo exponga a lluvia, humedad ni líquidos que pueden gotear o salpicar. Evite exponer la unidad a altas temperaturas, humedad excesiva o rayos del sol.

Colocación

Coloque el dispositivo en un lugar estable para evitar posibles caídas que pudieran ocasionar lesiones físicas o dañar el producto.

Limpiar el dispositivo

Cuando limpie el dispositivo, por favor utilice un paño suave y seco. Nunca utilice bencina, removedor u otro químico para limpiarlo.

Uso según instrucciones

- El dispositivo sólo se puede usar con las piezas originales correspondientes.
- El producto se utilizará siempre en espacios cerrados y secos.
- El uso según las instrucciones incluye un procedimiento de instalación según las mismas instrucciones.
- El fabricante no se hace responsable de los daños que pudieran derivarse de un uso inadecuado del producto.



Introducción

Muchas gracias por la compra de la cámara web Square. Con esta cámara podrás crear imágenes, fotos, videos, video e-mails o enviar imágenes propias en un videochat con tus amigos.

Características del producto

- Carcasa metalizada brillante – estilizada y robusta
- Resolución VGA de 640x480 interlaced
- Resolución CIF de 352x288
- Alta resolución fotográfica de 100k píxeles
- Fotómetro incorporado – cuanto más oscuro el ambiente, más brillan los seis LEDs para conseguir la iluminación ideal
- Pinza práctica especialmente recomendada para pantallas TFT de portátil y baldas
- Girable por completo 360°
- Enfoque sin escalonamiento (30 mm hasta infinito)
- Hasta 30 fps* CIF y 15 fps VGA
- Conexión sencilla a través del puerto USB
- Incluye controlador para Windows 98SE/2000/ME/XP

Instalación en Windows 98/ME/2000/XP

¡Importante! Primero tendrás que instalar el software de controlador, antes de conectar la cámara a tu ordenador.

- Coloca el CD del controlador en la unidad de CD ROM de tu ordenador. El menú de instalación del controlador Speed-Link Setup se inicia automáticamente (Si no fuese así, haz clic en Windows Explorer de tu unidad de CD-ROM y haz luego doble clic en el archivo setup.exe).
- Haz clic en el cuadro "Driver / Treiber". El InstallShield Wizard te guiará por la instalación de software. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.
- Si Windows pregunta si debe continuar la instalación aunque no haya pasado el test del logotipo de Windows, haz clic en Continuar instalación.
- Conecta la webcam a un puerto USB libre de tu ordenador y saca el CD del controlador de tu unidad de CD ROM.
- Si Windows pregunta que si hay que establecer una conexión con Windows Update, selecciona "No, ahora no" y haz clic en "Continuar".
- Selecciona Instalar Software automáticamente y haz clic en Continuar.

ES



- Si Windows pregunta si debe continuar la instalación aunque no haya pasado el test del logotipo de Windows, haz clic en Continuar instalación.
- Después de instalar los archivos, haz clic en Finalizar, para completar la instalación del controlador de la webcam.
- El sistema operativo puede que emita un aviso para colocar el CD que contiene la versión de Windows con la que operas. En todo caso, ten preparado el CD con la versión de Windows.

Crear un Videofilm

- Abre el programa de captura y visualización en "Inicio > Programas> USB PC Camera >AMCap .
- Si no ves la imagen live de la cámara, podrás activarla en "Opciones > Vista previa".

Antes de comenzar un vídeo tienes que crear un archivo en el que vas a guardar el vídeo:

- Haz clic en "Archivo > crear archivo de captura..." selecciona el directorio en el que quieres guardar el vídeo y dale un nombre al archivo. El nombre del archivo debe tener la siguiente estructura:
Nombre del archivo.avi

- Haz clic en "Archivo > Localizar espacio en el archivo..." e indica la dimensión máxima del archivo de vídeo.
- En "Opciones >Vídeo Capture Filter" puedes realizar otros ajustes

A continuación puedes grabar un vídeo haciendo clic en "Captura > Iniciar Captura" y luego "Aceptar" en la ventana que aparece después.

Para finalizar la grabación, haz clic en "Captura > Stop Captura". Guarda luego el archivo haciendo clic en „Archivo > Guardar Captured Video como..." y escribiendo el nombre de archivo y el directorio en el que quieres guardar la grabación. Ten cuidado para no olvidar la extensión que es siempre "avi" y que hay que añadir al nombre del archivo.

Con el Windows Media Player integrado en Windows puedes visualizar el vídeo que hayas realizado.

Solución a problemas

No se detecta la cámara

Comprueba si has conectado directamente la webcam a un puerto USB libre de tu ordenador o a un hub USB activado. Un hub pasivo USB, sin corriente de alimentación adicional, puede que no suministre suficiente corriente para que la webcam funcione.

Garantía

Este producto tiene una garantía de dos años a partir de la fecha de compra tanto para defectos de fabricación como de sus componentes.

Si precisas ayuda...

En caso de surgir cualquier problema, acude a los especialistas que te proporcionarán todo tipo de soporte técnico. El número de nuestra línea Hotline, se encuentra al dorso de estas instrucciones de manejo.

ES

IMPORTANTI INFORMAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Importante!

Prima di utilizzare il prodotto, è necessario leggere attentamente nel manuale d'istruzione le avvertenze sulla sicurezza, nonché generali. Conservare accuratamente il presente manuale d'istruzioni al fine di poterlo successivamente consultare nuovamente.

Ricerca guasti/riparazione

Non riparate l'apparecchio e non effettuate la manutenzione da soli. Per lavori di riparazione o manutenzione rivolgetevi a personale competente specializzato. Non apportate da soli nessuna modifica all'apparecchio. Facendo ciò, perderete ogni diritto di garanzia.

Umidità e fonti di calore

Non utilizzate l'apparecchio in prossimità d'acqua (p. es. in prossimità di lavandini, vasche da bagno o piscine) e tenetelo lontano da luoghi umidi, da sprizzi o gocce d'acqua, nonché dalla pioggia. Non esporre il dispositivo ad alte temperature, umidità o luce solare diretta.

Pulitura

Pulire il dispositivo utilizzando un panno morbido e asciutto. Non usare mai benzina, diluenti o altri prodotti chimici.

Collocazione

Sistemare il dispositivo in una posizione stabile, onde evitare di ferirsi o danneggiare il volante stessi se questi dovessero cadere.

Uso appropriato dei dispositivi

- È consentito utilizzare il dispositivo solo ed esclusivamente con i componenti originali previsti.
- È consentito utilizzare il prodotto solo ed esclusivamente in ambienti chiusi, nonché asciutti.
- Un uso appropriato del dispositivo implica un procedimento conforme alle disposizioni di installazione. Il costruttore esclude ogni tipo di responsabilità per danni derivanti da un uso improprio del dispositivo.



Introduzione

Vi ringraziamo per aver scelto la Square Webcam. Con questa webcam potete fare foto e video, inviare video-email o trasmettere immagini dal vivo ai vostri amici in chat.

Caratteristiche del prodotto

- Cabinet in metallo, brillante, elegante e resistente
- Risoluzione VGA 640x480 interlaced
- Risoluzione CIF 352x288
- Alta risoluzione per foto 100k pixel
- Misuratore di luce integrato – tanto più buio è l'ambiente circostante, quanto più intensa è la luce dei sei LED luminosi per una migliore esposizione
- Con un pratico fermaglio, ideale il fissaggio a computer portatili TFT, nonché scaffali
- Completamente rotabile di 360°
- Messa a fuoco continua (da 30 mm – illimitata)
- Fino a 30 fps* CIF e 15 fps VGA
- Dal semplice collegamento alla porta USB
- Driver per Windows 98SE/2000/ME/XP in dotazione con la fornitura

Installazione con

Windows 98/ME/2000/XP

IMPORTANTE! Prima di collegare la camera al computer, installare il software dei driver!

- Inserite il CD-ROM contenente il driver in dotazione con la fornitura nell'unità CD-ROM del vostro PC. Il menu di installazione Speed-Link parte automaticamente (nel caso in cui il menu di installazione non si dovesse aprire, cliccare sull'unità CD-ROM nel Windows Explorer e fare doppio clic sul file „Setup.exe“).
- Fare clic su „Driver / Driver“.
- L'installazione guidata InstallShield ora vi assisterà durante l'installazione del software. Seguire le istruzioni sullo schermo.
- Nel caso in cui Windows vi dovesse chiedere se l'installazione deve essere continuata nonostante il software non abbia passato il test logo di Windows, cliccate su Continua l'installazione.
- Collegare la webcam ad una porta USB libera del vostro PC e rimuovete il CD contenente i driver dall'unità CD-ROM.
- Nel caso in cui Windows vi dovesse chiedere se volete collegarvi al Windows Update, selezionate "No, per ora no" e cliccate su "Avanti".

IT





IT

- Selezionate Installare il software automaticamente e cliccate su Avanti.
- Nel caso in cui Windows vi dovesse chiedere se l'installazione deve essere continuata nonostante il software non abbia passato il test logo di Windows, cliccate su Continua l'installazione.
- A seguito dell'installazione dei file cliccare su Fine, per terminare l'installazione dei driver della webcam.
- Windows eventualmente vi chiederà di inserire il CD di installazione di Windows. Per questo motivo tenete a portata di mano il CD di Windows.

Realizzare un filmato video

- Avviate il programma di cattura con „Avvio > Programmi > USB PC Camera >AMCap”.
- Nel caso non dovesse apparire l'immagine dal vivo della camera, potete avviarla con “Options > Preview”.

Prima di realizzare un video dovete creare un file in cui salvare il video:

- Cliccate su „File > Set Capture File...“, selezionate la directory in cui volete salvare il video ed inserite un nome di file. Il nome del file deve essere conformato nel seguente modo: nome.avi

- Cliccate su „File > Allocate File Space...” ed inserite la dimensione massima desiderata del file video.
- Sotto „Options >Video Capture Filter” sono possibili ulteriori impostazioni

Ora potete registrare un video, cliccando su „Capture > Start Capture” e poi su „OK” nella finestra che si apre.

Per terminare la registrazione, cliccare su „Capture > Stop Capture”. Salvate il file, cliccando su „File > Save Captured Video as...” ed inserendo la directory desiderata e il nome del file. Anche qui dovete fare attenzione di aggiungere „.avi” alla fine del nome del file.

Potete ora guardare il video realizzato con il Windows Media Player integrato in Windows.

Risoluzione di problemi

La camera non viene riconosciuta

Accertatevi che la webcam sia collegata ad una porta USB direttamente sul PC o ad un hub USB attivo. Un hub USB passivo senza alimentazione elettrica aggiuntiva potrebbe non fornire sufficiente corrente per la webcam.



Garanzia

Per questo prodotto concediamo una garanzia della durata di due anni a partire dalla data di acquisto. La garanzia copre i difetti di fabbricazione, nonché quelli dei componenti integrati.

In caso di supporto tecnico...

Nel caso in cui dovessero verificarsi ulteriori problemi tecnici, Vi preghiamo di contattare i nostri tecnici. A tale proposito, troverete sul retro di questo manuale di istruzioni il numero del servizio di assistenza tecnica.

IT

Jöllenbeck GmbH
Kreuzberg 2
D-27404 Weertzen
Germany

Phone: +49 (0) 4287 125 133
Web: www.speed-link.com



SL-6810
Version 1.0

© 2005 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. All product names mentioned in this manual may be trademarks or registered trademarks and are the property of their respective owners. Information contained herein is subject to change without notice. This publication or parts of it may not be reproduced without the express consent of the publisher.