

## SL-6510 Operation Manual

### Introduction:

Thank you for purchasing the Scarab Gamepad. The Scarab Gamepad support Windows 95/98 USB plug and play - the most advance interface of PC computer. Before operating thoroughly familiarize yourself with this manual, so that you can understand the functions completely.

### PRODUCT FEATURES

#### FUNCTIONS: -

- a) 8 Fire Buttons and Turbo mode
- b) Selectable Turbo Fire Button
- c) Support USB Plug and Play
- d) 2 Analogue Sticks
- e) Coolie Hat-functions

### CONNECTION & INSTALLATION

#### **Important:**

Install the software before connecting the Scarab Gamepad to your PC

#### Software Installation:

1. Insert the software diskette into 3.5" floppy drive of your computer
2. Click START then select RUN
3. Type a:setup.exe and press ENTER key
4. Follow on screen instruction to complete the installation.

#### Hardware Connection:

1. Plug the USB connector to your computers USB port, Windows system may be prompt you to put Windows 95/98 disk in the computer in case to install a new device.
2. Click START then select Control Panel, click on GAME CONTROLLER
3. Select Scarab Gamepad
4. Click on PROPERTY then click on CALIBRATE to calibrate and test your hardware.

#### Mode Selection:

##### Autofire mode:

You can activate Autofire button 1-4 at any time during game playing by selecting the Autofire mode. Function key details see DWG.1.1

Note: When Autofire enabled, Autofire button 1-4 will work as Fire button 1-4 with Autofire capability.

##### 8 Buttons mode:

Simply select the 8 Buttons mode to activate the 8 individual fire buttons and Analogue sticks function. Function key details see DWG.1.2

Note : There are 8 function buttons and 2 Analogue sticks on the Scarab

Gamepad. The exact function for each button is dependent and determined by the games software. See your game software manual for details of the button function.

#### USER GUIDELINES

The Scarab Gamepad is a precision controller. With proper care, it will give you years of enjoyment.

- <sup>2</sup> Turn off your PC before connecting or disconnecting the unit.
- <sup>2</sup> Do not apply excess force to control the Scarab Gamepad, as this may damage the handle mechanism, as well as other components.
- <sup>2</sup> Do not store the unit in direct sunlight, or in extreme temperatures, as this may damage the components.
- <sup>2</sup> Do not disassemble the unit.
- <sup>2</sup> Be careful not to spill any liquid on the unit, as this may damage the components.
- <sup>2</sup> Clean your unit frequently using a dry cloth.

## SL-6510 Bedienungsanleitung

### Einleitung

Vielen Dank, dass Sie das Scarab Gamepad gekauft haben. Das Scarab Gamepad unterstützt Windows 95/98, USB Schnittstellen und Plug and Play — das fortschrittlichste Computer Betriebssystem. Bevor Sie das Gamepd benutzen, sollten Sie sich mit der Bedienungsanleitung vertraut machen, damit Sie die Funktionsweise des Gamepad vollständig beherrschen.

### Produkteigenschaften

#### Funktionen

- a) 8 Feuerknöpfe und Turbo Modus
- b) Selektierbarer Feuerknopf
- c) Unterstützt USB Plug and Play
- d) 2 Analog Sticks
- e) Coolie Hat Funktion

### Anschluss und Installation

#### **Wichtig!**

Installieren Sie die Software, bevor sie das Scarab Gamepad an Ihren Computer anschließen.

#### Installation der Software

1. Legen Sie die Installationsdiskette in das 3,5“ Floppy Laufwerk Ihres

Computers ein.

2. Klicken Sie auf „Start“ und wählen Sie anschließend „Run“.
3. Geben Sie „a.setup.exe“ ein und drücken Sie die Eingabetaste.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.

## Hardware Anschluss

1. Verbinden Sie das USB Kabel mit dem USB Anschluss Ihres Computers. Möglicherweise wird Windows Sie dazu auffordern, die Windows 95/98 Installations CD einzulegen, um nötigenfalls benötigte Dateien zu installieren.
2. Klicken Sie auf „Start“ und anschließend auf „Systemsteuerung“, danach auf „Steuergeräte“.
3. Wählen Sie das Scarab Game Pad aus.
4. Klicken Sie auf „Eigenschaften“ und dann auf „Kalibrieren“, um Ihre Hardware zu kalibrieren und zu testen.

## Wahl des Steuerungsmodus

### Autofeuer Modus

Sie können die Autofeuer Knöpfe 1-4 während des Spieles jederzeit aktivieren, indem Sie den Autofeuer Modus auswählen. Details zu den Tastenfunktionen entnehmen Sie bitte der Abbildung 1.1.

Beachten Sie: Wenn der Autofeuer Modus aktiviert ist, funktionieren die Autofeuer Knöpfe 1-4 als Feuerknöpfe mit Autofeuer Funktion.

### 8 TastenModus

Wählen Sie einfach den 8 Tasten Modus, um die 8 Feuerknöpfe und die Funktion der Analog Sticks einzeln zu aktivieren. Details zu den Funktionen der Tasten entnehmen Sie bitte der Abbildung 1.2.

Beachten Sie: Der Scarab Game Pad besitzt 8 Feuerknöpfe und 2 Analog Sticks. Die Funktion der einzelnen Knöpfe wird von der Software des jeweiligen Spiels bestimmt. Details zu den Tastenfunktionen entnehmen Sie bitte dem Handbuch des jeweiligen Spiels.

## Bedienungshinweise

Das Scarab Gamepad ist ein Präzisions-Steuergerät. Bei entsprechender Behandlung werden Sie sehr lange Freude daran haben.

- Schalten Sie ihren PC aus, bevor Sie das Gerät anschließen oder entfernen.
- Wenden Sie nicht zuviel Kraft beim Benutzen des Game Pad an, um den Steuerungsmechanismus sowie andere Komponenten des Gerätes nicht zu beschädigen.
- Schützen Sie das Gamepad vor direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen, um das Gamepad nicht zu beschädigen.

Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen.

- Schütten Sie keine Flüssigkeiten über das Gamepad, um es nicht zu beschädigen.
- Reinigen Sie das Gamepad öfter mit einem trockenen Tuch.

## SL-6510 Manuel d'exécution

### Introduction

---

Merci d'acheter le Scarab Gamepad. Les Scarab Gamepa support Windows 95/98 USB Plug and Play - le la plupartavacent l'interface de l'ordinateur de PC. Avant l'opération, familiarisez-vous complètement avec ce manuel, de sorte que vous puissiez comprendre les fonctions complètement.

## Caracteristiques du Produit

### FONCTIONS:

- a) 8 boutons du feu et mode de Turbo
- b) bouton du feu sélectionnable
- c) support le USB Plug and Play
- d) Deux batons analogiques
- e) Fonction de Coolie Hat

## Connexion et Installation

### Important

Installez le logiciel avant de relier le Scarab Gamepad à votre PC

### Installation de logiciel

1. Insérez la disquette de logiciel dans 3,5 " lecteur souple de votre ordinateur
2. Clic Debut et choisit PASSAGE
3. Tapez : a:\setup.exe et appuyez sur la touche: Enter
4. Suivez sur l'instruction d'écran de terminer l'installation.

### Connexion de Hardware

1. Branchez le connecteur d'USB à votre port d'USB d'ordinateurs. Le Windows système peut être va prompter vous de mettre le Windows 95/98 disque dans l'ordinateur au cas d'installer un nouveau dispositif.
2. Choisi Start de déclic, puis clique sur Game Controller
3. Selectionnez Scarab Gamepad.
4. Cliquez sur Property, puis cliquez sur Calibrate pour la calibration pour tester le Hardware

### Selection de Mode de Jeux

#### Mode du feu automatique

Vous pouvez actionner le bouton 1-4 du feu automatique à tout moment pendant le jeu en choisissant le mode du feu automatique. Pour les détails de touche de fonction regardez DWG 1.1.

Note: Quand le feu automatique est permis, les boutons 1-4 du feu automatique fonctionneront comme boutons 1-4 du feu avec la capacité du feu automatique.

#### Mode de 8 boutons

Choisissez simplement le mode de 8 boutons pour actionner les 8 boutons du feu différents et la fonction des bâtons analogiques. Pour détails de touche de fonction regardez DWG 1.2.

Notez: Il y a 8 boutons de fonction et 2 bâtons analogiques sur le Scarab Gamepad. La fonction exacte pour chaque bouton est dépendante et déterminée par le logiciel de jeux. Voir le votre manuel de logiciel de jeu pour des détails de la fonction de bouton.

## Directives D'Utilisateur

Le Scarab Gamepad est un contrôleur de précision. Avec soin approprié, il vous donnera des années de plaisir.

- Arrêtez votre PC avant de relier ou débrancher l'unité.
- N'appliquez pas la force excessive pour contrôler le ScarabGamepad, pendant que ceci peut endommager le mécanisme de traitement, aussi bien que d'autres composants.
- N'enregistrez pas l'unité dans la lumière du soleil directe, ou dans les températures extrêmes, comme ceci peut endommager les composants.
- Ne désassemblez pas l'unité.
- Faites attention à ne pas renverser n'importe quel liquide sur l'unité, car ceci peut endommager les composants.
- Nettoyez votre unité fréquemment, utilisant un tissu sec.

## SL-6510 Manuale Di Funzionamento

---

### Introduzione

Grazie per l' acquisto dello Scarab Gamepad. I Scarab Gamepad sostegni di Windows 95/98, spina del USB e di gioco - l' interfaccia più avanzata del calcolatore del PC. Prima del funzionamento rendersi familiare completamente a questo manuale, di modo che potete capire le funzioni completamente.

### CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

Funzioni:

- a) 8 Tasti del fuoco e moda del Turbo
- b) Tasto Selettivo Del Fuoco Del Turbo
- c) Supporte di USB Plug and Play
- d) Due bastoni analogiche
- e) Funzione di Coolie Hat

Collegamento ed installazione

### Importante

Installare il software prima del collegamento dello Scarab Gamepad al vostro

PC.

### Installazione del software

1. Inserire il dischetto del software in 3,5 " azionamento magnetico per memorizzare i dati del vostro calcolatore.
2. Scatto START, allora prescelta RUN.
3. Digitare a:setup.exe e premere il tasto di ENTER.
4. Seguire le istruzioni per completare l'installazione.

### Collegamento del Hardware

1. Tappare il connettore del USB alla vostra porta del USB deicalcolatori, Il sistema dei Window può spingerlo a mettere i disco di Window 95/98 nel calcolatore per installare un nuovo dispositivo.
2. Scatta START, quindi prescelta Control Panel e scatta sopra GAME CONTROLLER.
3. Prescelta Scarab Gamepad.
4. Scatta sopra PROPERTY, quindi scatta sopra CALIBRATE per calibrare e testare il vostro hardware.

### Selezione modi di funzionamento

#### Moda del fuoco automatico

Potete attivare in qualunque momento i tasti di Autofire 1-4 durante il gioco selezionando il modo di Autofire. I particolari di tasto funzione vedono DWG 1.1.

Nota: Quando il fuoco automatico è permesso, i tasti di fuoco automatico 1-4 funzioneranno come il fuoco abbottona 1-4 con possibilità di fuoco automatico.

#### Moda di 8 tasti

Selezionare semplicemente il modo dei 8 tasti per attivare i 8 diversi tasti del fuoco ed il funzione di bastoni analogue. I particolari del funzione di tasti vedono DWG 1.2.

Nota: Ci sono 8 tasti di funzione e 2 bastoni analogue sullo Scarab Gamepad. La funzione esatta per ogni tasto è dipendente e risolta dal software dei giochi. Vedere il vostro manuale del software del giocoper i particolari della funzione del tasto.

### Guida di riferimento Dell' Utente

Lo Scarab Gamepad è un regolatore di precisione. Con cura adeguata,vi darà gli anni di godimento.

- Spegnere il vostro PC prima del collegamento o del distacco dell'unità.
- Non applicare la forza eccessiva per gestire lo Scarab Gamepad, mentre questo può danneggiare il meccanismo di maneggiamento, così come altri componenti.
- Non memorizzare l' unità nella luce solare diretta, o nelle temperature estreme, come questo può danneggiare i componenti.

- Non smontare l' unità.
- Fare attenzione non rovesciare alcun liquido sull' unità, poichè questo può danneggiare i componenti.
- Pulire frequentemente la vostra unità che usando un panno asciutto.

## SL-6510 Manual De la Operación

### Introducción

---

Gracias por comprar el Scarab Gamepad. El Scarab Gamepad utiliza Windows 95/98 enchufe y juego del USB - el interfaz más avanzado del ordenador de la PC. Antes de funcionar, familiarícese a conciencia con este manual, demodo que usted pueda entender las funciones totalmente.

### CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

#### FUNCIONES

- 8 Botones del Fuego y Modo de Turbo
- Botón Seleccionable Del Fuego De Turbo
- Ayuda Enchufe y Juego del USB
- 2 Palillos Analogicos
- Función del Coolie Hat

### Conexión e instalación

#### Importante

Instale el software lógica antes de conectar el Scarab Gamepad con su PC.

#### Instalación del Software lógica

1. Inserte el disco del software lógica en 3,5 " mecanismo impulsorflojo de su ordenador.
2. Tecleo START, entonces selecto RUN.
3. Pulse a:setup.exe y presione el clave de ENTER.
4. Siga las instrucciones encendido - defienda de terminar la instalación.

### Conexión del Hardware

1. Tape el conector del USB a su acceso del USB de los ordenadores, el sistema de los Windows puede incitarle poner los Windows 95/98 disco en el ordenador para instalar un nuevo dispositivo.
2. Tecleo START, entonces selecto Control Panel y tecleo sul GAME



CONTROLLER.

3. Seleccione Scarab Gamepad.
4. Presione el botón PROPERTY, entonces presione el botón CALIBRATE para calibrar y probar su dotación física.

Selección del Modo del Juego:

Modo del fuego automático

Usted puede activar los botones 1-4 del fuego automático en cualquier momento durante el juego que juega seleccionando el modo del fuego automático. Los detalles de la llave de funcionamiento consideran DWG 1.1.

Nota: Cuando se permite fuego automático, los botones del fuego automático 1-4 funcionarán como los botones del fuego 1-4 con la capacidad del fuego automático.

Modo de 8 botones

Seleccione simplemente el modo de 8 botones para activar los 8 botones individuales del fuego y los palillos analógicos funcionan. Los detalles de la llave de funcionamiento consideran DWG 1.2.

Nota: Hay 8 botones de la función y 2 palillos analógicos en el Scarab Gamepad. La función exacta para cada botón es dependiente y resuelta por el software lógico de los juegos. Vea el manual del software lógico del juego para los detalles de la función del botón.

Guías de consulta Del Utilizador

El Scarab Gamepad es un regulador de la precisión. Con cuidado apropiado, le dará años del disfrute.

- Dé vuelta apagado a su PC antes de conectar o de desconectar la unidad.
- No aplique la fuerza excesiva para controlar el Scarab Gamepad, mientras que esto puede dañar el mecanismo de manija, así como otros componentes.
- No salve la unidad en luz del sol directa, o en temperaturas extremas, como esto puede dañar los componentes.
- No desensamble la unidad.
- Tenga cuidado de no derramar ningún líquido en la unidad, pues esto puede dañar los componentes.
- Limpie su unidad con frecuencia, usando un paño seco.