

Einleitung

Vielen Dank für den Kauf dieser USB-Tastatur. In ansprechendem Design bietet diese Tastatur solide Qualität und eine einfache Installation über USB-Anschluss. Die Multimedia-Tasten bieten einen schnellen Zugriff auf Ihren MP3- oder CD/DVD-Player und direkten Internet-Zugang.

Systemvoraussetzungen

- Windows 98/Me/2000/XP
- USB-Port

Installation

1. Schließen Sie den USB-Anschluss der Tastatur einfach an einen freien USB-Port Ihres PCs an.
2. Die Tastatur ist betriebsbereit. Gegebenenfalls werden Sie aufgefordert die Windows Installations-CD einzulegen.
Eine Treiber-Installation ist nicht notwendig.

Software-Installation

1. Bitte laden Sie sich den entsprechenden Treiber von unserer Web-Seite herunter:
<http://www.speed-link.com>
2. Öffnen Sie den heruntergeladenen Ordner und machen Sie einen Doppelklick auf „Setup.exe“.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Problembehebung

Die Tastatur funktioniert nicht.

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie den USB-Stecker richtig am USB-Port Ihres PCs angeschlossen haben.
2. Überprüfen Sie, ob USB-Eingabegeräte von Ihrem Betriebssystem erkannt werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
a) unter Windows Me/98/98SE:
 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Arbeitsplatz" und wählen Sie "Eigenschaften".
 2. Klicken Sie auf die Registerkarte „Hardware“ und wählen Sie „Gerätemanager“.
 3. Machen Sie einen Doppelklick auf „Eingabegeräte (Human Interface Device)“.
 4. Vergewissern Sie sich, dass USB-Eingabegeräte aufgeführt sind und davor kein gelbes Ausrufezeichen erscheint.

Wenn die USB-Eingabegeräte nicht angezeigt werden oder gelbe Ausrufezeichen zu sehen sind, funktionieren die USB-Eingabegeräte nicht richtig. Setzen Sie sich in diesem Fall mit Ihrem Computerhersteller in Verbindung.

b) unter Windows 2000/XP:

- 1) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol "Arbeitsplatz".

HINWEIS: In Windows XP muss das Symbol "Arbeitsplatz" möglicherweise über "Start" aufgerufen werden.

2.) Klicken Sie auf Geräte-Manager

3.) Machen Sie einen Doppelklick auf „Eingabegeräte (Human Interface Device)“.

4) Vergewissern Sie sich, dass USB-Eingabegeräte aufgeführt sind und davor kein gelbes Ausrufezeichen erscheint.

Wenn die USB-Eingabegeräte nicht angezeigt werden oder gelbe Ausrufezeichen zu sehen sind, funktionieren die USB-Eingabegeräte nicht richtig. Setzen Sie sich daher mit Ihrem Computerhersteller in Verbindung.

Sicherheitshinweise

- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten oder zu reparieren. Überlassen Sie jegliche Wartungsarbeiten dem zuständigen Fachpersonal.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Dadurch verlieren Sie jegliche Garantieansprüche.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser (z.B. Waschbecken, Badewannen oder Schwimmbecken), und halten sie es von Feuchtigkeit, tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten sowie Regen fern.

Garantie

Für dieses Produkt gewähren wir Ihnen eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum auf Verarbeitung und alle eingebauten Teile.

Falls Sie Hilfe benötigen..

Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support. Die Hotline-Nummer finden Sie auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung.