EN

Intended use
This product is only intended for powering compatible devices and is designed for indoor use only. This product is weather resistant, but not waterproof. Use it under weather conditions. We are not liable whatsoever for any injuries or damages caused due to careless, improper or incorrect use of the product or use of the product for purposes not recommended by the manufacturer.

Battery safety and disposal
This product is fitted with a Li-ion battery. Do not damage, open or dismantle the battery and do not use it in damp and/or corrosive conditions. Only use compatible chargers. Do not expose the product to temperatures exceeding 45 °C (113 °F). Protect against sunlight. Do not swallow the battery, risk of chemical burns. Keep out of the reach of children. Keep away from fire. Do not short-circuit the battery. Keep it away from metal household items. Improper battery use may result in fire, explosion or other hazards. If you think the battery has been damaged in any way, unplug it and stop using it. Only replace the battery with the same or equivalent type. Remove the battery when it is worn out. Do not dispose of batteries in a fire or with normal household waste. Dispose of batteries at a battery collection point. Observe local laws regarding the disposal of batteries. Keep batteries away from children. Do not allow children to replace batteries without supervision. Batteries must be inserted correctly with regard to polarity (+ and -). Remove batteries from equipment that is not used or stored for a long time. Do not recharge non-rechargeable batteries. Do not mix different types of batteries or new and used batteries. Clean battery contacts before inserting batteries. Clean contacts of batteries before using them. Store batteries in a cool, dry place. Do not throw batteries into water. Do not throw batteries into a fire. Do not expose batteries to direct sunlight. Do not disassemble batteries. Do not short-circuit batteries. Do not charge non-rechargeable batteries. Remove rechargeable batteries from the toy before charging. Only charge batteries under adult supervision. Only use batteries of the same or equivalent type as recommended. Insert batteries with the correct polarity. Remove exhausted batteries from the toy. Do not short-circuit the supply terminals. Batteries should be recycled or disposed of as household waste according to local regulations. Batteries contain valuable recyclable materials. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice. Batteries contain substances that can be harmful to the environment if batteries are not disposed of properly. Do not dispose of batteries in a fire. Batteries may explode in a fire. Batteries may leak if damaged. Batteries may leak if exposed to high temperatures. Batteries may explode if exposed to high temperatures. Batteries may explode if mixed. Batteries may explode if incorrectly installed. Do not mix old and new batteries. Do not mix batteries of different types. Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries. Do not mix batteries from different manufacturers. Do not mix batteries with different capacities. Do not mix batteries with different charge levels. Do not mix batteries with different voltages. Do not mix batteries with different internal resistances. Do not mix batteries with different charge/discharge rates. Do not mix batteries with different shapes. Do not mix batteries with different sizes. Do not mix batteries with different chemistries. Do not mix batteries with

SE

Föreskriven användning
Den här produkten ska bara användas för att försörja kompatibla apparater med större inomhus. Produkten är underhållsfri. Använd produkten inte om den är skadad eller om den har varit utsatt för vätska. Jollenbeck GmbH har inget ansvar för skador på person, djur eller material som är ett resultat av ovansmärkt, slarv, felaktig användning eller för att produkten använts på ett sätt som strider mot föreskrifterna.

Information om batterier och kassering
Den här produkten är utrustad med ett uppladdningsbart litiumjonbatteri. Batteriet får inte eldas upp eller utsättas för höga temperaturer. Du får inte skada, öppna eller ta bort batteriet. Detta produkt är i fullt omgivning ochvärder det för finns risk för korrosion. Använd endast tillmpliga laddare. Utsätt inte produkten för temperaturer över 60 °C (140°F). Symbolen med den överstrukna soptunnan betyder att den här produkten och dess batterier inte får slängas bland det osorterade soporna. Du är skyldig att lämna in elektriska apparater och batterier till ett specialit insamlingsställe. Information om insamlingsstället i din närhet får du av de lokala myndigheterna. Om den lokala återvinningen eller din lokala återvinnare eller batterierna elektriska apparater och batterier separat kan vi förhindra att ämnen som ingår i dessa produkter skadar människor och miljö.

Information om funktionsstörningar
Starta stalska, elektriska och högfrekventa fält (radioanläggningar, mobiltelefoner, urladdningar från människokroppen) kan påverka apparatens/apparatarnas funktion. I så fall ska du försöka åtgärda avståndet till den apparat som stör.

Teknisk support
Om du får tekniska problem med produkten kan du vända dig till vår support. Du når den snabbast genom vår webbsida www.speedlink.com.

DK

Anvendelsesområde
Dette produkt er kun beregnet til apparater, som er kompatible med strømforsyningen, samt til anvendelse i lukkede rum. Produktet er vedligeholdelsesfrit. Brug ikke produktet, hvis det har været udsat for væske. Jollenbeck GmbH påtager sig intet ansvar for skader på personer, dyr eller materialer som er resultat af ovenstående, slarv, forkert anvendelse af produktet eller anvendelse, som er i modstrid med producentens anvisninger.

Batterioplysninger og bortskaffelse
Dette produkt er udstyret med et indbygget lithium-ion-akkumulator. Du må ikke beskadige, åbne eller aldrikke fjerne batteriet. Undgå høje temperaturer. Undgå at kortslutte batteriet. Brug kun de egnede opladeenheder. Produktet må ikke udsættes for temperaturer over 60 °C (140°F). Symbolet med den overstrøgne affaldscontainer betyder, at dette produkt, såvel som tilhørende batterier ikke må bortskaffes med usorteret husholdningsaffald. Du er forpligtet til at bringe det til et indsamlingssted for elektriske udstyr og batterier. Du kan hente oplysninger om indsamlingssteder i nærheden fra de lokale myndigheder, genbrugsstationer, eller den butik, hvor du købte dette produkt eller batterierne. Ved at sørge for korrekt bortskaffelse og genbrug af gammelt elektronisk udstyr og batterier forhindrer, at den indeholdte stoffer bliver til fare for mennesker, dyr og miljøet.

Overensstemmelse med standarderne
Stærke statiske, elektriske og højfrekvente felt (radioanlæggelser, mobiltelefoner, urladninger fra menneskekroppen) kan påvirke apparatens/apparaternes funktion. I så fald ska du forsøge Ikke at opholde dig i nærheden af det apparat som stør.

Teknisk support
Hvis du har problemer med produktet, kan du vende dig til vor support. Du når den hurtigst via vores hjemmeside på www.speedlink.com.

FI

Määräysten mukainen käyttö
Tämä tuote soveltuu ainoastaan sopiville laitteille (virtalähteet) ja käytettäväksi suljetuissa tiloissa. Tuotetta ei tarvitse huoltaa. Älä käytä sitä, jos havaitset ulkoisia vaurioita. Jollenbeck GmbH ei ota mitään vastuuta vahingoista, jotka henkilöiden tai eläinten loukkaantumista tai esinevahingoista, jotka johtuvat tuotteen huolimattomasta, asiattomasta, virheellisestä tai valmistajan ohjeiden vastaisesta, käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä.

Paristo-ohjeet ja hävittäminen
Tämä tuote on varustettu sisäänrakennetulla, litium-ioni-akulla. Älä ei saa vaurioitella, avata tai purkaa eikä sitä saa kuitenkaan poistaa. Vältä korkeita lämpötiloja. Käytä ainoastaan sovelluksia latauslaitteita. Älä altista tuotetta yli 60 °C (140°F) lämpötiloille. Yli roskatynnyri yliviivattu symboli tarkoittaa, että tätä tuotetta tätä sähkön kuuluvia paristoja saa hävittää lajittelemattomien kotitalousjätteiden seassa – käyttäjällä on sikä velvollisuus luovuttaa ne viralliseen sähkölaitteiden ja paristojen keräyspisteeseen. Tietoja keräyspisteistä lähellä saat paikallisilta viranomaisilta, jätteasemilta tai sitä liikkeestä, josta olet ostanut tämän tuotteen tai sähkön sopivat paristot. Vanhojen sähkölaitteiden ja paristojen keräämisen ja kierrätys estää sen, että niiden sisältämät ainest vaarantaisivat ihmisten terveyttä ja ympäristö.

Vaatimustenmukaisuutta koskeva huomautus
Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuiset kentät (radiolaitteistot, matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset) voivat vaikuttaa laitteen (laitteiden) toimintaan. Laite on silloin yritettävä siirtää kauemmas häiriön aiheuttavista laitteista.

Tekninen tuki
Jos sinulla on teknisiä ongelmia tämän tuotteen suhteen, käänny tukemme puoleen. Tukeen saat nopeimmin yhteytetä verkkosivumme www.speedlink.com kautta.

NO

Forskriftsmessig bruk
Dette produktet er ment utelukkende for strømforsyning av kompatible apparater og for bruk innendørs (lukkede rom). Produktet er vedlikeholdsfritt. Må ikke brukes ved våte eller synlige skader. Jollenbeck GmbH ta intet ansvar for produkter eller personskader, skader på dyr eller materialer som er resultat av ovennevnte, skjødesløshet, feilaktig bruk eller bruk av produktet i strid med produsentens anvisninger.

Batteriinformasjon og kassering
Dette produktet er utstyrt med et litium-ion-akkumulator. Batteriet skal ikke brennes inn i ild eller utsettes dem for høye temperaturer. Ikke skad, åpne eller fjern batteriet. Unngå kortslutning av batteriet. Bruk kun egnede ladeapparater. Utsett ikke produktet for temperaturer over 60 °C (140°F). Symbolet med den overstrøkne søppelbeholderen betyr at dette produktet, så vel som tilhørende batterier ikke må kastes sammen med usortert husholdningsavfall. Du er forpliktet til å bringe det til et innsamlingssted for elektrisk utstyr og batterier. Du kan få informasjon om innsamlingssteder i nærheten fra de lokale myndigheter, gjenbrugsstasjoner, eller den butik, hvor du kjøpte dette produkt eller batteriene. Ved å sørge for korrekt kassering og gjenbruk av gammelt elektronisk utstyr og batterier forhindrer, at den indeholdte stoffer bliver til fare for mennesker, dyr og miljøet.

Overensstemmelse med standardene
Sterke statiske, elektriske og høyfrekvente felt (radioanlegg, mobiltelefoner, utladninger fra menneskekroppen) kan påvirke apparatets funksjonsdyktighet. I så fall ska du forsøke Ikke å være i nærheten av det apparat som forstyrrer.

Teknisk support
Hvis du har problemer med produktet, kan du vende deg til vår support. Du når raskest kan nå via vår nettside www.speedlink.com.

SE

Produkt- och leveransinnehåll
Tryck på knappen för att aktivera eller aktivera den.
Tryck på knappen för att börja ladda. Därefter börjar LED-indikatorn att blinka. Tryck på knappen för att avaktivera eller aktivera blinkandet. Batteristatus för den apparat som laddas visas av den apparatens batteristatusindikator. Observera att det bara är Power Bank som laddas om du kopplar den till en strömkälla och samtidigt anslutet en apparat som ska laddas.
3. Om du trycker på knappen (och inga apparater är anslutna) visas batteriets laddningsnivå en kort stund av antalet lampor som lyser. Så snart bara en lampa blinkar snabbt när Power Bank används måste den laddas upp på nytt.

DK

1. Oplad det genopladelige batteri til Power Bank helt før første anvendelse. Tilslut apparatets strømforsyningsenhed via ved medleverede Micro-USB-ladekabel med en USB-strømforsyning (5 V, legatalte 1 A). Opladningen varer cirka 13,5 time. Under opladningen blinker LED-visningen. Når alle LED-lar ud, er Power Bank fuldstændigt opladet og du kan tage den fra.
2. Nu kan du slutte op til to apparater til PECOS Power Bank samtidig. Tilslut det apparat, der skal lades op (f.eks. en mobiltelefon), til USB-A-tilslutningerne på Power Bank-A-anslutningen. Tryk på knappen før at starte opladningen. Derefter begynder LED-visningen at blinke. Tryk på tasten for at deaktivere eller aktivere LED'erne blinken. Ladestatus på det apparat, der skal oplades, fremgår af batteri-statusvisningen. Vær opmærksom på, at tilslutnes Power Bank til en strømkilde samtidig med, at der tilsluttes et andet apparat til opladning, er det udelukkende Power Bank, der lades op.
3. Tryk kortvar på tasten (uden tilsluttede apparater) angiver antallet af tyvende LED batteriets ladetilstand i nogle sekunder. Hvis der sidste LED blinker hurtigt eller går ud, skal Power Bank lades op igen.

FI

1. Lataa Power Bankin akku täyteen ennen ensimmäistä käyttöä. Kytke sitä varten laitteen "in"-liitäntä tarkoitukseen sisältyvällä Micro-USB-latauskaapelilla USB-virtalähteeseen (5V, vähintään 1A). Latauminen kestää noin 13,5 tuntia. LED-näyttö vilkkuu latauksen aikana. Heti kun kaikki LEDit ovat sammuneet, Power Bank on ladattu täyteen ja yhteys voidaan katkaista.
2. Voit yhdistää jopa kaksi laitetta samanaikaisesti PECOS Power Bankin. Kytke ladattava laite (esim. matkapuhelin) latauskaapeilla Power Bankin USB-A-liitäntöihin. Paina painiketta latauksen käynnistämiseksi. LED-näyttö alkaa vilkkumaan. Paina painiketta LEDien vilkkumisen deaktivoimiseksi tai aktivoimiseksi. Ladattavan laitteen lataustila käy ilmi sen paristotilanäytöstä. Huomaa, että kun Power Bank kytketään virtalähteeseen ja samalla kytketään jokin ladattava laite, vain Power Bank ladataan.
3. Kun painiketta painetaan (ilman kytkettyjä laitteita), palkeen LEDien lukumäärä osoittaa muutaman sekunnin ajan akun lataustilan. Heti kun vain yksi LED vilkkuu käytön aikana nopeasti tai sammuu, Power Bank tulee ladata uudelleen.

NO

1. Lad de oppladbare batteriene til Power Bank helt opp før du bruker dem for første gang. Koble da vins-koblingen på enheten til en USB-strømkilde (5V, minst 1A) via den medfølgende micro-USB-ladekabelen. Ladingen tar rundt 13.5 timer. Under ladingen blinker LED-programmet. Når alle LED-ene slukker, er Power Bank fulladet og du kan koble den fra.
2. Nå kan du koble til opp til to apparater samtidig til PECOS Power Bank. Koble apparatet som skal lades (f.eks. en mobiltelefon) til USB-A-uttaket på Power Bank via en ladekabel. Trykk på knappen for å starte ladingen. LED-anvisningen begynner nå å blinke. For å deaktivere eller aktivere blinkingen av LED-ene trykker du på knappen. Ladestatusen til apparatet som skal lades ser du på enhetens batteristatusanvisning. Vennligst merk at dersom Power Bank kobles til en strømkilde, og en enhet som skal lades kobles til Power Bank samtidig, er det kun Power Bank som blir lader.
3. Trykker du på knappen (uten tilkoblede enheter), vil antallet LED-er som lyser i noen sekunder, angi ladetilstanden til de oppladbare batteriene. Så snart kun en LED blinker raskt under bruk eller slukker, må du lade Power Bank igjen.

CZ

Použití podle předpisů
Tento výrobek je určen pouze pro napájení produktem kompatibilních přístrojů a pro použití v uzavřených prostorách. Produkt je bezúdržbový. V případě vniknutí kapaliny nepoužívejte. Společnost Firma Jollenbeck GmbH nepřebírá žádnou odpovědnost za škody na osobách, zvířatech nebo věcech, které nastanou v důsledku použití v rozporu s tímto návodem, nedbalého, nesprávného použití výrobku, nebo v důsledku použití výrobku v rozporu s pokyny výrobce.

Upozornění k baterím a likvidace
Tento výrobek je vybaven dobíjecí lithium-iontovou baterií. Akumulátor nepoškozujte, nedotvírejte ani jej nerozebírejte a nepoužívejte ve vlhkém a/nebo korozivním prostředí. Používejte pouze vhodné nabíječky. Nevystavujte výrobek teplotám nad 60 °C (140°F). Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že tento výrobek a související baterie se nesmí likvidovat spolu s domácím odpadem – jste proto povinnenoznámit je odevzdat do sběrny, určené oficiálně pro elektrická zařízení a baterie. Informace o sběrnách ve Vaší blízkosti obdržíte na místních úřadech, u místního podniku pro likvidaci odpadu, nebo u prodejce, ve kterém jste tento výrobek nebo výrobek baterie zakoupili(a). Třídíný sběr a recyklace starých elektrických spotřebičů a baterií zabraňují tomu, aby v nich obsažené látky nepronikly dále zdravi ani životní prostředí.

Informace o konformitě
Za působení silných statických, elektrických, nebo vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení, mobilní telefony, mikrovlnné vybojaj) může dojít k omezení funkčnosti přístroje (přístrojů). V takovém případě se pokuste zvětšit dálku mezi přístrojem a zdrojem rušení.

Technicky support
V případě technických problémů s tímto produktem kontaktujte prosím náš support, který je nejrychleji dostupný prostřednictvím našich webových stránek www.speedlink.com.

GR

Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο για την τροφοδοσία συμβατές με την παροχή ρεύματος και για τη χρήση σε κλειστούς χώρους. Το προϊόν δεν απαιτεί συντήρηση. Μην το χρησιμοποιείτε εάν παρουσιάζει ζημιές. Η εταιρεία Jollenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τραυματισμούς ατόμων ή ζημιές σε αντικείμενα λόγω απρόσεκτης, ανάρμοστης χρήσης ή χρήσης του προϊόντος με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που ορίζει ο κατασκευαστής.

Υποδοχές σύνδεσης για τις μπαταρίες και απόρριψη
Αυτό το προϊόν διαθέτει μια ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου. Μην καταστρέφετε, ανοίγετε ή αποσυναρμολογείτε το συσσωρευτή και μην τον χρησιμοποιείτε σε υγρό και/ή σε περιβάλλον διαβρωτικό. Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλους φορτιστές. Μην εκθέτετε το προϊόν σε θερμοκρασίες πάνω από τους 60°C (140°F). Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου σημαίνει ότι αυτό το προϊόν και οι μπαταρίες του δεν πρέπει να πετιούνται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα· υπάρχει υποχρέωση να τα παραδώσετε σε ένα σημείο συλλογής για ηλεκτρικές συσκευές και μπαταρίες. Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικές με τα σημεία συλλογής στις περιοχές σας στις τοπικές αρχές, στις εταιρείες συλλογής απορριμμάτων ή στο κατάστημα, στο οποίο αποκτήσατε αυτό το προϊόν ή τις συστοιχίες μπαταριών. Η ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση παλαιών ηλεκτρικών συσκευών και μπαταριών προλαμβάνει τη διασκόρπισης της ουσίας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος μέσω των οποία αυτά περιεχόμενων υλικών.

Υποδοχή συμμόρφωσης
Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων υψηλής συχνότητας (ραδιοφωνικές εγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα, εκκενώσεις μικροκυμάτων) ενδέχεται υπάρξουν επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση ανάμεσα στη συσκευή και τη χειριστήριο πηγή(ών).

Τεχνική υποστήριξη
Σε τεχνικά δυσκολίες με αυτό το προϊόν, απευθυνθείτε στο τμήμα υποστήριξης, στο οποίο μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας μας www.speedlink.com.