

# Ultra Slim Media Keyboard



**Bedienungsanleitung**

**User's Guide**

**Mode d'emploi**

**Manual de instrucciones**

## Einleitung

Vielen Dank für den Kauf des Ultra Slim Media Keyboards. Dieses Produkt ermöglicht Ihnen schnellen und direkten Zugriff auf zahlreiche Office-Funktionen und –Anwendungen und bietet zusätzliche Hotkeys für den Internet- und Multimedia-Bereich.

### Systemvoraussetzungen:

- IBM oder kompatibler PC
- PS/2-Anschluss
- Windows 98/98SE/2000/ME/NT/XP

### Hardware-Installation

1. Schalten Sie Ihren Computer aus.
2. Verbinden Sie den PS/2-Stecker Ihrer Tastatur mit dem PS/2-Port an Ihrem Computer.

### Software-Installation

1. Eine Software-Installation ist nur unter Windows 98 notwendig. Laden Sie sich dazu bitte den entsprechenden Treiber von unserer Webseite herunter: <http://www.speed-link.com>.

### Funktion der Hotkeys:

| Icon                                                                                | Funktion                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Startet das Standard E-Mail-Programm                                                            |
|  | Stoppt das Laden oder Aktualisieren einer Web-Seite.                                            |
|  | Aktualisiert die aktive Web-Seite.                                                              |
|  | Öffnet die vorherige Seite in Ihrem Web-Browser                                                 |
|  | Öffnet die nächste Seite in Ihrem Web-Browser (falls vorher diese Seite bereits geöffnet wurde) |
|  | Startet den Standard Web-Browser und öffnet die Standard Start-Seite.                           |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Öffnet den Favoriten-Ordner in Ihrem Web-Browser.                                                                                                                           |
|    | Öffnet die Such-Funktion in Ihrem Web-Browser.                                                                                                                              |
|    | Startet die Taschenrechner-Funktion                                                                                                                                         |
|    | Startet Ihr Medien-Wiedergabegerät (CD-Player, DVD-Player, etc.)                                                                                                            |
|    | Schneller Rücklauf                                                                                                                                                          |
|    | Schneller Vorlauf                                                                                                                                                           |
|    | Stoppt die Medienwiedergabe                                                                                                                                                 |
|    | Beginnt oder hält die Wiedergabe von CD, DVD, etc. an. Falls Sie die Wiedergabe kurz angehalten haben, drücken Sie diese Taste erneut, um die Wiedergabe erneut zu starten. |
|    | Verringert die Lautstärke. Halten Sie die Taste gedrückt, wenn sie die Lautstärke schnell verringern wollen.                                                                |
|    | Schaltet die Lautstärke auf „stumm“.                                                                                                                                        |
|    | Erhöht die Lautstärke. Halten Sie die Taste gedrückt, wenn sie die Lautstärke schnell erhöhen wollen.                                                                       |
|   | Energiesparmodus                                                                                                                                                            |
|  | Abschalten des Systems. Funktioniert nur, wenn das System diese Funktion unterstützt.                                                                                       |

### Falls Sie Hilfe benötigen...

Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support. Die Hotline-Nummer finden Sie auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung.

## Introduction

Thank you very much for purchasing the Ultra Slim Media Keyboard. This product offers quick and direct access to multiple office functions and applications as well as extra hotkeys for internet and multimedia use.

### System requirements:

- IBM or compatible PC
- PS/2 connection
- Windows 98/98SE/2000/ME/NT/XP

## Hardware installation

1. Shut down your computer
2. Connect the PS/2-plug of your keyboard to the PS/2-port of your pc.
3. Restart your pc.

## Software installation

1. Software installation is only necessary under Windows 98. Please download driver from our website: <http://www.speed-link.com>.

## Hotkeys

With hotkeys you obtain quick and direct access to programs, applications and data. In the following you get a detailed introduction to every hotkey of your keyboard.

| Icon                                                                                | Funktion                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | Starts your standard e-mail program.            |
|  | Stops loading or refreshing web sites.          |
|  | Refreshes active web site.                      |
|  | Opens last page of your web browser.            |
|  | Opens next page of your web browser.            |
|  | Starts default web browser and opens home page. |

|                                                                                       |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Opens „My favourites“ in your web browser.                                                                    |
|    | Opens search function in your web browser.                                                                    |
|    | Starts calculator                                                                                             |
|    | Starts media device (CD player, DVD player, etc.)                                                             |
|    | Fast reverse                                                                                                  |
|    | Fast forward                                                                                                  |
|    | Stops media player.                                                                                           |
|    | Starts or pauses the CD- or DVD-player etc..<br>To switch from „pause“ to „play“ press the button once again. |
|    | Decreases volume. To decrease volume quickly keep the button pressed.                                         |
|    | Turns off volume.                                                                                             |
|    | Increases volume. To increase volume quickly keep the button pressed.                                         |
|   | Puts the system to sleep.                                                                                     |
|  | Shuts down the system, if supported by system.                                                                |

## In case you need help...

In case of technical problems don't hesitate to contact our technical support. Please find the hotline number at the back page of this manual.

## Introduction

Merci d'acheter le Ultra Slim Media Keyboard. Ce produit vous permet d'accéder directement à des nombreux fonctions et applications multimédia et internet.

## Configuration du système:

- PC ou IBM compatible
- Port PS/2
- Windows 98/98SE/2000/ME/NT/XP

## Installation du matériel

1. Eteignez votre ordinateur.
2. Connectez la fiche PS/2 de votre clavier au port PS/2 de votre ordinateur.
3. Rallumez votre ordinateur.

## Installation du logiciel

1. L'installation du logiciel est seulement nécessaire sous Windows 98. S'il vous plaît téléchargez le programme pilote de notre site web: <http://www.speed-link.com>.

## Fonction des touches de raccourci

Les touches de raccourci vous permettent d'accéder directement à des nombreux programmes, applications et données. Référez-vous à la liste suivante pour une information détaillée sur les fonctions.

| Icône                                                                               | Fonction                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Pour lancer l'application de poste électronique par défaut                                     |
|  | Pour arrêter le chargement ou l'actualisation d'une page web.                                  |
|  | Pour actualiser la page web activée.                                                           |
|  | Pour lancer la page précédente dans votre explorateur web.                                     |
|  | Pour lancer la page suivante dans votre explorateur web (si la page a été ouverte déjà avant). |

|                                                                                       |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Pour lancer l'explorateur par défaut et ouvre la page initiale                                                                                      |
|    | Ouvre la fiche « Mes favoris » dans votre explorateur.                                                                                              |
|    | Pour lancer la fonction « recherche » dans votre explorateur web                                                                                    |
|    | Pour lancer la calculatrice.                                                                                                                        |
|    | Pour lancer votre dispositif audio ou vidéo (Lecteur de CD/ DVD, etc.)                                                                              |
|    | Marche arrière rapide.                                                                                                                              |
|    | Lecture rapide.                                                                                                                                     |
|    | Arrête la lecture.                                                                                                                                  |
|    | Lit ou interrompt momentanément la lecture du CD/ DVD. Si vous avez interrompu la lecture, appuyez de nouveau sur cette touche pour la recommencer. |
|    | Pour diminuer le volume. Appuyez longtemps sur pour diminuer le volume rapidement                                                                   |
|    | Diminue considérablement le volume sonore                                                                                                           |
|   | Pour augmenter le volume. Appuyez longtemps sur cette touche pour augmenter le volume rapidement.                                                   |
|  | Pour mettre le système en mode stand-by.                                                                                                            |
|  | Pour mettre le système hors tension. Fonctionne seulement si votre système supporte cette fonction.                                                 |

## Si vous avez besoin d'aide...

En cas de problèmes techniques, n'hésitez pas de contacter notre support technique. Le numéro de téléphone est indiqué au revers de ce manuel.

## Introducción

Muchas gracias por la compra del Ultra Slim Media Keyboard (teclado media ultra delgado). Este producto le permite un acceso rápido y directo a una gran cantidad de funciones y aplicaciones media, a la vez que ofrece Hotkeys para el área Internet .

### Requisitos del sistema

- Ordenador IBM o PC compatible
- Conexión PS/2
- Windows 98/98SE/2000/ME/NT/XP

### Instalación del Hardware

1. Apague el ordenador.
2. Conecte la clavija PS/2 de su teclado con el puerto PS/2 de su ordenador

### Instalación del software

1. Se requiere una instalación de software sólo para el Windows 98.  
Baje, por favor, el programa de partida correspondiente, de nuestra página Web: <http://www.speed-link.com>.

### Funciones de las Hotkeys:

Por medio de las Hotkeys, usted puede directa y rápidamente acceder a programas, aplicaciones y datos. A continuación se describirán las Hotkeys del teclado.

| Icono | Función                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Comienza el programa E-Mail estándar.                                                                  |
|       | Detiene la descarga o actualización de una página Web.                                                 |
|       | Actualiza la página Web activa.                                                                        |
|       | Abre la página anterior en su browser Web.                                                             |
|       | Abre la próxima página en su browser Web (En caso de que esa página ya haya sido previamente abierta). |

|  |                                                                                                                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Inicia el browser Web estándar y abre la página de inicio estándar.                                                                                                              |
|  | Abre los archivos favoritos en su browser Web.                                                                                                                                   |
|  | Abre la función de búsqueda en su browser Web.                                                                                                                                   |
|  | Inicia la función calculadora.                                                                                                                                                   |
|  | Inicia su reproducción de medios (reproductor de CD, reproductor DVD, etc.)                                                                                                      |
|  | Retroceso rápido.                                                                                                                                                                |
|  | Adelanta rápidamente.                                                                                                                                                            |
|  | Detiene la reproducción de medios.                                                                                                                                               |
|  | Inicia o detiene la reproducción de CD, DVD, etc. En caso de que haya detenido brevemente la reproducción, presione nuevamente esta tecla para volver a iniciar la reproducción. |
|  | Disminuya el volumen. Mantenga la tecla presionada cuando quiera disminuir el volumen rápidamente.                                                                               |
|  | Apague el volumen.                                                                                                                                                               |
|  | Aumenta el volumen. Mantenga la tecla presionada cuando quiera subir el volumen rápidamente.                                                                                     |
|  | Modalidad de ahorro de energía.                                                                                                                                                  |
|  | Apagado del sistema. Funciona solamente cuando el sistema posee esa función.                                                                                                     |

### Si necesita ayuda...

En caso de problemas técnicos, no vacile en contactar nuestro soporte técnico. El número de teléfono está indicado en el dorso de este manual.

HOTLINE

 **0180 512 513 3**

(0,24 DM/min.)

**[www.speed-link.com](http://www.speed-link.com)**

*Artikelnummer: SL-6455*