1. Schließen Sie das Mikrofon an die rote und den Kopfhörer an die grüne Buchse an.



2. Klicken Sie auf "Start/Programme/Zubehör/Unterhaltungsmedien und Lautstärkeregelung".

I		Eingabehilfen     Kommunikation     Kommunikation     Spiele     Systemprogramme     Hitterhakungsmedinn
Programmzugriff und -standards		Adressbuch CD-Player     Editor     Editor     Editor     Engabeau/forder.ung     Mindows Media Player     Steuent die Lautsfahre von Aufinahme unc     Steuent die Lautsfahre von Aufinahme unc
Programme Programme	AOpen Multimedia Utilities Autostart Codemasters	ter integing
Uniter Suchen		Y ag Windows-txpiorer ≥ ∰ WordPad
Ausführen		- 

3. Das Fenster "Volume Control" öffnet sich. Das Häkchen vor "Mikrofon" sollte nicht gesetzt sein, und der Regler sollte auf Maximum stehen.

Optionen ?					
Volume Control Balance:	Wave Balance:	SW Synth Balance:	CD Player Balance:	Line In Balance:	Microphone Balance:
Lautstärke:	Lautstärke:	Lautstärke:	Lautstärke:	Lautstärke:	Lautstärke:

MIXer:	Avance AC97 Audio			
Lautstärke	regeln für			
Wieder	jabe			
C Aufnahr	ne		Line In	Microphone
			Balance:	Balance:
C Andere	1	<u> </u>	N-1- 1	8 - H 3
<ul> <li>Andere</li> </ul>	]		$\mathbb{P} = \mathbb{P} = \mathbb{Q}$	
olgende Lau	l itstärkeregler anzeigen:			▶
olgende Lau Line In	l Itstärkeregler anzeigen:		Lautstärke:	B
olgende Lau I Line In ☑ Micropho	I Istärkeregler anzeigen:		▶ <mark>  } ↓</mark> ♦ Lautstärke: I   I	Lautstärke:
olgende Lau Line In Micropho	I Attärkeregler anzeigen:		B → A Lautstärke:	
olgende Lau ■ Line In ■ Micropho ■ Phone Li ■ PC Spea	tstärkeregler anzeigen: une ne ker		B → ↓ 4 Lautstärke:	Lautstärke:
olgende Lau ■ Line In ■ Micropho ■ Phone Li ■ PC Spea (	tstärkeregler anzeigen: nne ne ker		Description of the second	€ 4 Lautstärke

- 4. Sollte das Mikrofon nicht aufgeführt sein, klicken Sie oben links auf "Optionen". Es erscheint das Fenster "Eigenschaften". Setzen Sie, wie in der Abbildung zu sehen ist, ein Häkchen neben den Eintrag "Mikrofon" und bestätigen Sie mit "OK".
- 5. Sprechen Sie jetzt in ihr Mikrofon und Sie sollten sich dann selbst über Ihre Kopfhörer oder Laut sprecher hören.