

MULTIMEDIA KEYBOARD

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

Instruction Manual

Introduction

Thank you for purchasing the Multimedia keyboard. This keyboard combines innovative design with numerous multimedia and Internet functions. The various multimedia features enable easy reproduction of audio and video files, like MP3 and DVD data. Additional hotkeys allow direct access to your standard Web browser or E-mails.

System requirements:

- Windows 95/98/ME/2000/XP
- PS/2 or USB plug

Hotkey functions:



Back: Loads the previous page to your web browser.



Forward: Loads the next page to your web browser.



Stop: Terminates the loading procedure of website.



Update: Loads the website once more.



Search: Opens the search window in your web browser.



Favourites: Opens your favorites folder.



Start: Opens the standard initial page in your browser.



E-Mail: Launches the default e-mail application.



Mute: Turns off the audio output.



Decrease volume: Decreases audio volume.



Increase volume: Increases audio volume.



Previous track: Searches the previous track on the CD/DVD/VCD.



Stop: Stops the CD/DVD/VCD reproduction.



Play/Pause: Plays a CD/DVD/VCD or interrupts the reproduction.



Next track: Searches the next track on the CD/DVD/VCD.



Media reproduction: Activates a program for the reproduction of a CD/DVD/VCD.



Calculator: Activates the calculator.



My computer: Activates the desktop.

The function of the buttons „Power“, „Sleep“ and „Wake up“ depend on the BIOS settings in the various operation systems.

Software-Installation

Note: The included disk is only suitable for Windows 95/98. Windows 2000/ME/XP requires no drivers. If you should experience any problems during the installation under these operation systems, try to load the driver from the Internet page „www.g-series.de“ or contact our service team. Please find the phone number attached at the end of this instruction.

Installation under Windows 95/98:

1. Insert the disk into your computer's disk drive.
2. Select „Start” and „Execute”. Click on “Browse” and enter your disk drive's address as search path. Select the driver „Setup_98.exe” (for Windows 98) or “Setup_2K.exe” (for Windows 2000) and click on „OK”.
3. The driver will now appear in the execution menu. Confirm your selection by clicking on “OK” once more.
4. This will open the dialogue window „Activating the Hot Key for Windows 95/98. Confirm this section by clicking on “OK”.
5. Confirm the displayed installation window by clicking on “OK”. The installation will now be performed automatically.
6. When the message “End of Installation” is displayed, confirm by clicking on “OK”. Your keyboard is now ready for use.

Bedienungsanleitung

Einleitung

Wir danken Ihnen für den Kauf des Multimedia Keyboards. Diese Tastatur vereint ein innovatives Design mit zahlreichen Multimedia- und Internet-Funktionen. Die zahlreichen Multimedia Features ermöglichen Ihnen eine einfache Bedienung beim Abspielen von Audio- und Videodateien, beispielsweise MP3 oder DVD-Daten. Andere Hot Keys erlauben Ihnen etwa einen direkten Zugriff auf Ihren Standard-Web Browser oder Ihre E-Mails.

Systemvoraussetzungen:

- Windows 95/98/ME/2000/XP
- PS/2 oder USB-Anschluss

Funktionen der Hotkeys:



Rückwärts: Lädt die vorherige Seite in Ihrem Web Browser.



Vorwärts: Lädt die nächste Seite in Ihrem Web Brower



Stop: Beendet das Laden einer Web-Seite



Aktualisieren: Lädt die Web-Seite erneut



Suchen: Öffnet ein Such-Fenster in Ihrem Browser



Favoriten: Öffnet Ihren Favoriten Ordner



Anfang: Öffnet die Standard-Startseite in Ihrem Browser



E-Mail: Startet Ihr Standard E-Mail-Programm



Mute: Schaltet den Ton aus



Lautstärke verringern: Verringert die Lautstärke



Lautstärke erhöhen: Erhöht die Lautstärke



Vorheriger Track: Sucht nach vorherigen Track auf der CD/DVD/VCD



Stop: Beendet die CD/DVD/VCD-Wiedergabe



Abspielen/Pause: Gibt CDs/DVDs/VCDs wieder oder hält die Wiedergabe kurz an.



Nächster Track: Sucht nächsten Track auf der CD/DVD/VCD



Media-Wiedergabe: Aufrufen des Programms zum Abspielen von CD/DVD/VCD



Rechner: Ruft den Rechner auf.



Arbeitsplatz: Ruft den Arbeitsplatz auf.

Die Funktionen der Tasten „Power“, „Sleep“ und „Wake up“ sind abhängig von den BIOS-Einstellungen in den verschiedenen Betriebssystemen.

Im Normalfall können Sie mit der „Power“ und „Sleep“-Taste in den Stromsparmodus wechseln. Durch Drücken der „Wake up“-Taste, wechseln Sie wieder zum normalen Betriebsmodus.

Software-Installation

Hinweis: Die beigelegte Diskette ist nur für die Betriebssysteme Windows 95/98 geeignet. Für Windows 2000/ME/XP benötigen Sie keinen Treiber. Falls bei diesen Betriebssystemen dennoch Schwierigkeiten bei der Installation auftauchen sollten, versuchen Sie den Treiber über das Internet auf der Seite „www.g-series.de“ herunterzuladen oder kontaktieren Sie unsere Hotline. Die Nummer finden Sie am Ende dieser Anleitung.

Installation für Windows 95/98:

1. Legen Sie die Diskette in das Disketten-Laufwerk ein.
2. Gehen Sie auf „Start“ und dann auf „Ausführen“. Klicken Sie auf „Durchsuchen“ und wählen Sie bei „Suchen in“ Ihr Diskettenlaufwerk. Klicken Sie dann auf den Treiber „Setup_98.exe“ (für Windows 98) oder „Setup_2K.exe“ (für Windows 2000) und auf „OK“.
3. Dieser Treiber erscheint nun in dem „Ausführen“-Menü. Klicken Sie nochmals auf „OK“.
4. Es öffnet sich das Dialogfeld „Activating the Hot Key for Windows 95/98. Bestätigen Sie dieses Feld mit „OK“.
5. Bestätigen Sie das nun erscheinende Installationsfeld wieder mit „OK“. Die Installation wird automatisch durchgeführt.
6. Wenn sich das Fenster „End of Installation“ öffnet, bestätigen Sie wieder mit „OK“. Ihr Keyboard ist nun einsatzbereit.

Manuel d'instructions

Introduction

Merci d'acheter le clavier de multimédia. Ce clavier combine une conception innovatrice avec des nombreuses fonctions de multimédia et Internet. Les divers caractéristiques de multimédia permettent la reproduction facile des fichiers audio et vidéo, comme par exemple des données de MP3 et DVD. Les touches de raccourci supplémentaires permettent l'accès direct à votre explorateur ou programme de courrier électronique standard.

Conditions de système:

- Windows 95/98/ME/2000/XP
- Port PS/2 ou USB

Fonctions des touches de raccourci:



Précédent : Charge la page précédente dans votre explorateur.



Suivant : Charge la page suivante dans votre explorateur.



Arrêt : Arrête le procédé de chargement du site web.



Actualiser : Charge le site Web une fois de plus.



Rechercher : Ouvre la fenêtre de recherche dans votre explorateur.



Favoris : Ouvre votre fichier de favoris.

 Web/Démarrage : Ouvre la page initiale standard dans votre explorateur.

 E-mail : Ouvre le programme de courrier électronique standard.

 Muet : Arrête la reproduction des sons.

▼ Descende le volume : Descend le volume.

▲ Monter le volume : Monte le volume.

⏮ Piste précédente: Recherche la piste précédente sur CD/DVD/VCD.

■ Arrêt : Arrête la reproduction de CD/DVD/VCD.

⏸ Lecture/Pause : Commence la lecture d'un CD/DVD/VCD ou interrompt la reproduction.

⏭ Piste suivante : Recherche la piste suivante sur CD/DVD/VCD.

 Reproduction de média : Lance un programme pour la reproduction d'un CD/DVD/VCD.

 Calculatrice : Lance la calculatrice.

 Mon ordinateur : Lance l'appareil de bureau.

La fonction des boutons «Power», «Sleep» et «Wake up» dépendent des configurations de BIOS dans les divers systèmes d'exécution.

Installation du logiciel

Note: Le disque inclus est seulement approprié à Windows 95/98. Windows 2000/ME/XP n'exige aucun gestionnaire. Si vous éprouvez n'importe quels problèmes pendant l'installation sous ces systèmes d'exécution, essayez de charger le gestionnaire de la page « www.g-series.de » d'Internet ; ou contactez notre équipe de service. S'il vous plaît trouvez le numéro de téléphone attaché à fin de cette instruction

Installation en Windows 95/98:

1. Insérez la disquette dans le lecteur de disquettes de votre ordinateur.
2. Choisissez « Démarrer » et « Exécution ». Cliquez sur « Parcourir » et choisissez votre lecteur de disquette. Choisissez puis le gestionnaire « Setup_98.exe » (pour Windows 98) ou « Setup_2K.exe » (pour Windows 2000) et cliquez sur « Accepter ».
3. Le gestionnaire apparaîtra maintenant dans le menu d'exécution. Confirmez votre sélection en cliquant sur « Accepter » une fois de plus.
4. Ceci ouvrira la fenêtre de dialogue « Activating the Hot Key for Windows 95/98 ». Confirmez cette section en cliquant sur « Accepter ».
5. Confirmez la fenêtre d'installation affichée en cliquant sur « Accepter ». L'installation est exécutée automatiquement.
6. Quand le message « End of Installation » est affiché, confirmez en cliquant sur « Accepter ». Votre clavier est maintenant prêt à être utilisé.

Manuale istruzioni

Introduzione

Grazie per l'acquisto della tastiera di multimedia. Questa tastiera unisce il disegno innovatore con le funzioni numerose de multimedia e del Internet. Le varie caratteristiche di multimedia permettono la riproduzione facile degli archivi audio e video, come i dati di DVD e di MP3. I tasti caldi supplementari permettono l'accesso diretto al vostro web browser o posta elettronica.

Requisiti del sistema:

- Windows 95/98/ME/2000/XP
- Spina di PS/2 o USB

Funzioni dei tasti caldi:



Indietro: Carica la pagina precedente al vostro browser.



Di andata: Carica la pagina seguente al vostro web browser.



Arresto: Termina la procedura di caricamento di un Web site.



Aggiornamento: Carica il Web site una volta di più.



Ricerca: Apre la finestra di ricerca nel vostro browser.



Favorites: Apre il vostro dispositivo di piegatura dei preferiti.



Inizio: Apre la pagina iniziale standard nel vostro browser.



Email: Inizia la vostra applicazione standard di E-mail.



Muto: Spegne il suono.



Faccia diminuire il volume: Fa diminuire il volume.



Aumenti il volume: Aumenta il volume.



Pista precedente: Cerca la pista precedente sul CD/DVD/VCD.



Arresto: Arresta la riproduzione di CD/DVD/VCD.



Gioco/Pausa: Gioca un CD/DVD/VCD o interrompe la riproduzione.



Pista seguente: Cerca la pista seguente sul CD/DVD/VCD



Riproduzione di media: Attiva un programma per la riproduzione di un CD/DVD/VCD.



Calcolatore: Attiva il calcolatore.



Mio Calcolatore: Attiva il tavolo.

La funzione dei tasti "Power", "Sleep" e "Wake up" dipende dalle regolazioni di BIOS nei vari sistemi di esercizio.

Installazione del software

Nota: Il disco incluso è soltanto adatto a Windows 95/98. Windows 2000/ME/XP non richiede driver. Se avvertite qualunque problemi durante l'installazione sotto questi sistemi di esercizio, provi a caricare il driver dalla pagina „www.g-series.de” del Internet; o mettasi in contatto con la nostra squadra di servizio. Prego trovi il numero di telefono fissato alla conclusione di questa istruzione

Installazione nel Windows 95/98:

1. Inserisca il disco nell'azionatore del disco del vostro calcolatore.
2. Selezioni „Inizio” e „Esegua”. Scatto sopra “Passano in rassegna” e forniscono il vostro indirizzo dell'azionatore del disco come percorso di ricerca. Selezioni il driver „Setup_98.exe” (per Windows 98) e “Setup_2K.exe” (per Windows 2000) e scatti sopra „OK”.
3. Il driver ora comparirà nel menu di esecuzione. Confermi selezione scattandosi “OK” una volta di più.
4. Ciò aprirà la finestra di dialogo „Activating the Hot Key for Windows 95/98”. Confermi questa sezione scattandosi “OK”
5. Confermi la finestra dell'installazione visualizzata scattandosi “OK”. L'installazione ora sarà realizzata automaticamente.
6. Quando il messaggio “End of Installation” è visualizzato, confermi scattandosi “OK”. La vostra tastiera ora è pronta per usare.

Manual de instrucciones

Introducción

Gracias por comprar el teclado de multimedia. Este teclado combina un diseño innovador con numerosas funciones de multimedia y del Internet. Las varias características de los multimedia permiten la reproducción fácil de ficheros audio y video, como datos de MP3 y de DVD.

Las teclas de aceleradoras adicionales permiten un acceso rápido a su explorador o correo electrónico.

Requisitos del sistema:

- Windows 95/98/ME/2000/XP
- Puerto PS/2 o USB

Funciones de las teclas aceleradoras:



Atrás: Carga la pagina anterior de su explorador.



Next: Carga la pagina siguiente de su explorador.



Stop: Detiene cargar un sitioWeb.



Actualizar: Carga el Web site otra vez.



Búsqueda: Abre la ventana de búsqueda en su explorador.



Favoritos: Abre su carpeta de los favoritos.



Comienzo: Abre la pagina inicial estándar en su explorador.



Email: Abre el programma de correo electrónico.



Silencio: Apaga el sonido.



Bajar el el volumen: Disminuye el volumen.



Subir el volumen: Aumenta el volumen.



Pista anterior: Busca la pista anterior en el CD/DVD/VCD.



Stop: Detiene la reproducción de CD/DVD/VCD.



Play/Pausa: Reproduce un CD/DVD/VCD o interrumpe la reproducción.



Pista siguiente: Busca la pista siguiente en el CD/DVD/VCD.



Reproducción de media: Activa un programa para la reproducción de un CD/DVD/VCD.



Calculadora: Abre la calculadora.



Mi ordenador: Abre el tablero del escritorio.

La función de los botones "Power", "Sleep" y "Wake up" depende de las configuraciones del BIOS en los varios sistemas de la operación.

Instalación del software

Nota: El disco incluido es solamente conveniente para Windows 95/98. Windows 2000/ME/XP no requiere ningún programa piloto. Si usted experimenta algún problema durante la instalación bajo estos sistemas de operación, intente cargar el programa piloto del sitio Web „www.g-series.de” o pongáse en contacto con nuestro soporte técnico. El número de teléfono encuentre Vd. en el final de esta instrucción.

Instalación en Windows 95/98:

1. Inserte el disquete en la unidad de disquete de su ordenador.
2. Seleccione „Inicio” y „Ejecutar”. Haga clic en “Examinar” e elija su unidad de disquete. Seleccione el programa piloto „Setup_98.exe” (para Windows 98) o “Setup_2K.exe” (para Windows 2000) y haga clic en „Aceptar”.
3. El programa piloto aparecerá en el menú de ejecución. Confirme la selección haciendo clic en «Aceptar» otra vez.
4. Esto abrirá la ventana de dialogo „Activating the Hot Key for Windows 95/98. Confirme esta sección haciendo clic en «OK»
5. Confirme la ventana de instalación que aparece haciendo clic en «OK». La instalación es realizada automáticamente.
6. Cuando aparece el mensaje “End of Installation”, confirme con “Aceptar”. Su teclado es dispuesto a funcionar.

notes

HOTLINE

 **0180 512 513 3**

(0,24 DM/min.)

www.speed-link.com