

Start

**Garantie und Support**

Lieferumfang

Systemvoraussetzungen

Sicherheitshinweise

Anschluss

Bedienung

Fehlerbehebung

## Garantie und Support

### Support

Wenn Sie Schwierigkeiten bei der Installation oder beim Anschluss des Geräts haben sollten, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support. Auf unserer Webseite [www.speed-link.com](http://www.speed-link.com) haben wir ein Supportformular bereit gestellt. Alternativ können Sie dem Support direkt eine E-Mail schreiben: [support@speed-link.com](mailto:support@speed-link.com)

### Haftungsbeschränkung

Die Jöllenbeck GmbH haftet in keinem Fall für Schadensfolgen wie Schäden an oder Verlust von Eigentum, Gewinn- oder Umsatzverluste, Kosten für Ersatzteile, Ausgaben für Unannehmlichkeiten durch Dienstunterbrechung oder andere Schäden. Unter keinen Umständen können Ansprüche geltend gemacht werden, die den Kaufpreis des Produkts übersteigen.

### Garantie

Sie erhalten für dieses Produkt eine beschränkte Garantie von zwei Jahren. Falls dieses Produkt innerhalb der Garantie einen Defekt aufweist, repariert oder ersetzt die Jöllenbeck GmbH das fehlerhafte Produkt nach eigenem Ermessen. Bringen Sie das defekte Produkt mit Kaufbeleg zum Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, um die Garantie in Anspruch zu nehmen.

### Korrekte Entsorgung

Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind dazu verpflichtet, ausgesorgte Elektrogeräte an einer offiziell ausgewiesenen Sammelstelle für Elektrogeräte abzugeben. Die Jöllenbeck GmbH ist darauf bedacht, möglichst viele Ressourcen und damit die Umwelt und Ihre Gesundheit zu schonen. Helfen Sie uns dabei, indem Sie dieses Produkt in der nächsten zugelassenen Sammelstelle entsorgen. Informationen zu den Sammelstellen in Ihrer Nähe erhalten bei Ihrer Kommunalbehörde, dem örtlichen Entsorgungsunternehmen oder dem Markt/Geschäft, in dem Sie dieses Produkt erworben haben.

### Wartung und Reparatur

Sämtliche Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden. Führen Sie nicht eigenständig Reparaturen durch und nehmen Sie keine Änderungen an dem Gerät vor.

### Feuchtigkeit

Halten Sie das Gerät fern von Feuchtigkeit (Regen), Wasser und anderen Flüssigkeiten.

### Umweltbedingungen

Betreiben Sie das Gerät nur bei einer Temperatur von 5 bis 40°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 5 bis 80% (nicht kondensierend).

### Copyright

Copyright© 2008 Jöllenbeck GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Diese Veröffentlichung darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Jöllenbeck GmbH weder ganz noch teilweise vervielfältigt, wiedergegeben, abrufbar, gespeichert oder in einer anderen Form, ob elektronisch, mechanisch, als Fotokopie, Aufzeichnung oder auf eine andere Weise, übermittelt oder zugänglich gemacht werden.



