


GET STARTED

1



EN

1. SOFTWARE INSTALLATION

Always download the latest driver software for the best possible performance. You can find it on the Speedlink website at www.speedlink.com. You will need to install the software to use the vibration function with some games.

2. CONNECTION SETTINGS:

PLAYSTATION 3™*

Connect the USB cable to the PS3®* console USB port.

NINTENDO SWITCH™**

1. On your Nintendo Switch™, select the menu item “System Settings” → “Controllers and Sensors” → “Pro Controller Wired Communication”. Select “on”.

2. Connect the USB cable to the Nintendo Switch™ charging dock.

PC

Connect the USB cable to the computer USB port.

3. PC - XINPUT AND DIRECTINPUT*

Press and hold the „Mode“ button for six seconds to switch between the gamepad’s two modes of operation: XInput (for most of the latest games) and DirectInput* (for all older and some of the newer). Please set the gamepad to the desired mode before you start a game. Switching while a game is running may cause the controller to not be recognized correctly by the game; in this case please restart the game. To find out which mode works best for a game, please refer to the manual, contact the manufacturer or try it out.

4. RAPID FIRE FUNCTION

The rapid fire function will activate a key several times in rapid succession as long as it is pressed. To do this, keep the „Rapid“ key pressed and simultaneously press the key for which the

function is to be activated. To set the key back to single fire mode, press the key again while holding down the „Rapid“ key.

5. SETTINGS

Test the gamepad’s functions by opening the Windows* Settings and search for “**Set up USB game controllers***”. In DirectInput* mode, you will also find the options there for the vibration function; for XInput games, configure the vibration functions in the game’s options settings. Please note, vibration functions only work if supported by the game and the relevant option is enabled in the game’s options settings.

DE

1. TREIBERINSTALLATION

Für optimale Leistung verwende bitte stets die neueste Treiberversion, die du auf der Speedlink Website unter www.speedlink.com herunterladen kannst. Die Installation ist notwendig für die Nutzung der Vibrationsfunktion in einigen Spielen.

2. INSTALLATIONSHINWEISE

PLAYSTATION 3®*

Schließe das USB-Kabel an den USB-Anschluss der PS3®*-Konsole an.

NINTENDO SWITCH®*

1. Wähle auf Deiner Nintendo Switch®* den Menüpunkt “Systemeinstellungen” → “Controller und Sensoren” → “Kabelverbindung Pro Controller”. Wähle “Ein”.

2. Schließe das USB-Kabel die Station deiner Nintendo Switch®* an.

PC

Schließe das USB-Kabel an den USB-Anschluss des Computers an.

3. PC - XINPUT UND DIRECTINPUT*

Halte die „Mode“-Taste für sechs Sekunden gedrückt, um zwischen den beiden Betriebsmodi des Gamepads zu wechseln: XInput (für die meisten aktuellen Spiele) und DirectInput* (für alle älteren und einige neuere Spiele). Bitte versetze das Gamepad in den gewünschten Modus, bevor du ein Spiel startest. Das Umschalten im laufenden Spiel kann dazu führen, dass der Controller von diesem nicht mehr korrekt erkannt wird; in diesem Fall starte bitte das Spiel neu. Mit welchem Modus ein Spiel am besten funktioniert, erfährst du im zugehörigen Handbuch, beim Hersteller oder durch Ausprobieren.

4. SCHNELLFEUERFUNKTION

Die Schnellfeuerfunktion führt eine Taste mehrfach in schneller Folge aus, solange diese gedrückt wird. Halte dafür die „Rapid“-Taste gedrückt und betätige gleichzeitig die Taste, für welche die Funktion aktiviert werden soll. Um die Taste wieder in den Einzelfeuermodus zu versetzen, betätige sie ein weiteres Mal bei gedrückter „Rapid“-Taste.

5. EINSTELLUNGEN

Die Funktion des Gamepads kannst du in der Windows*-Systemsteuerung prüfen. Im DirectInput*-Modus findest du dort auch die Optionen für die Vibrationsfunktion; Vibrationen für XInput-Titel konfiguriertst du in den jeweiligen Spieloptionen. Bitte beachte, dass Vibrationen nur dann wiedergegeben werden, wenn ein Spiel diese nutzt und die entsprechende Funktion in den Spieloptionen aktiviert ist.

EN

Technical support: www.speedlink.com
Safety instructions: www.speedlink.com

WEEE: Do not dispose of the product with household waste. Check your local waste disposal options and take to a recycling point. Improper storage/disposal may harm the environment and/or human health. Zeifracht Medien declares that the product conforms to the requirements listed under the ‘conformity notice’.

WEEE: Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères. Respectez les options d’élimination locales et déposez-le à un point de recyclage. Un stockage/une élimination inapproprié(e) peut nuire à l’environnement et/ou à la santé. Zeifracht Medien déclare que le produit est conforme aux exigences énumérées sous ‘conformity notice’ (Avis de conformité).

WEEE: No deseché el producto con la basura doméstica. Tenga en cuenta las opciones locales de eliminación y entréguelo en un punto de reciclaje. El almacenamiento/eliminación inadecuados pueden dañar el medio ambiente y/o la salud. Zeifracht Medien declara que el producto cumple con los requisitos enumerados en el ‘conformity notice’ (Aviso de conformidad).

WEEE: Не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. Изучите варианты утилизации и сдайте его в пункт утилизации. Неправильное хранение/утилизация может нанести вред окружающей среде и/или здоровью. Zeifracht Medien подтверждает, что продукт соответствует требованиям, перечисленным в разделе ‘conformity notice’ (Уведомление о соответствии).

WEEE: Nie wyrzucaj produktu wraz z odpadami domowymi. Wskazówki bezpieczeństwa: www.speedlink.com

DE

1. TREIBERINSTALLATION

Für optimale Leistung verwende bitte stets die neueste Treiberversion, die du auf der Speedlink Website unter www.speedlink.com herunterladen kannst. Die Installation ist notwendig für die Nutzung der Vibrationsfunktion in einigen Spielen.

2. INSTALLATIONSHINWEISE

PLAYSTATION 3®*

Schließe das USB-Kabel an den USB-Anschluss der PS3®*-Konsole an.

NINTENDO SWITCH®*

1. Wähle auf Deiner Nintendo Switch®* den Menüpunkt “Systemeinstellungen” → “Controller und Sensoren” → “Kabelverbindung Pro Controller”. Wähle “Ein”.

2. Schließe das USB-Kabel die Station deiner Nintendo Switch®* an.

PC

Schließe das USB-Kabel an den USB-Anschluss des Computers an.

3. PC - XINPUT UND DIRECTINPUT*

Halte die „Mode“-Taste für sechs Sekunden gedrückt, um zwischen den beiden Betriebsmodi des Gamepads zu wechseln: XInput (für die meisten aktuellen Spiele) und DirectInput* (für alle älteren und einige neuere Spiele). Bitte versetze das Gamepad in den gewünschten Modus, bevor du ein Spiel startest. Das Umschalten im laufenden Spiel kann dazu führen, dass der Controller von diesem nicht mehr korrekt erkannt wird; in diesem Fall starte bitte das Spiel neu. Mit welchem Modus ein Spiel am besten funktioniert, erfährst du im zugehörigen Handbuch, beim Hersteller oder durch Ausprobieren.

4. SCHNELLFEUERFUNKTION

Die Schnellfeuerfunktion führt eine Taste mehrfach in schneller Folge aus, solange diese gedrückt wird. Halte dafür die „Rapid“-Taste gedrückt und betätige gleichzeitig die Taste, für welche die Funktion aktiviert werden soll. Um die Taste wieder in den Einzelfeuermodus zu versetzen, betätige sie ein weiteres Mal bei gedrückter „Rapid“-Taste.

5. EINSTELLUNGEN

Die Funktion des Gamepads kannst du in der Windows*-Systemsteuerung prüfen. Im DirectInput*-Modus findest du dort auch die Optionen für die Vibrationsfunktion; Vibrationen für XInput-Titel konfiguriertst du in den jeweiligen Spieloptionen. Bitte beachte, dass Vibrationen nur dann wiedergegeben werden, wenn ein Spiel diese nutzt und die entsprechende Funktion in den Spieloptionen aktiviert ist.

EN

Technical support: www.speedlink.com
Safety instructions: www.speedlink.com

WEEE: Do not dispose of the product with household waste. Check your local waste disposal options and take to a recycling point. Improper storage/disposal may harm the environment and/or human health. Zeifracht Medien declares that the product conforms to the requirements listed under the ‘conformity notice’.

WEEE: Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères. Respectez les options d’élimination locales et déposez-le à un point de recyclage. Un stockage/une élimination inapproprié(e) peut nuire à l’environnement et/ou à la santé. Zeifracht Medien déclare que le produit est conforme aux exigences énumérées sous ‘conformity notice’ (Avis de conformité).

WEEE: No deseché el producto con la basura doméstica. Tenga en cuenta las opciones locales de eliminación y entréguelo en un punto de reciclaje. El almacenamiento/eliminación inadecuados pueden dañar el medio ambiente y/o la salud. Zeifracht Medien declara que el producto cumple con los requisitos enumerados en el ‘conformity notice’ (Aviso de conformidad).

WEEE: Не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. Изучите варианты утилизации и сдайте его в пункт утилизации. Неправильное хранение/утилизация может нанести вред окружающей среде и/или здоровью. Zeifracht Medien подтверждает, что продукт соответствует требованиям, перечисленным в разделе ‘conformity notice’ (Уведомление о соответствии).

WEEE: Nie wyrzucaj produktu wraz z odpadami domowymi. Wskazówki bezpieczeństwa: www.speedlink.com

WEEE: Nie wyrzucaj produktu wraz z odpadami domowymi. Wskazówki bezpieczeństwa: www.speedlink.com

WEEE: Nie wyrzucaj produktu wraz z odpadami domowymi. Wskazówki bezpieczeństwa: www.speedlink.com

WEEE: Nie wyrzucaj produktu wraz z odpadami domowymi. Wskazówki bezpieczeństwa: www.speedlink.com

WEEE: Nie wyrzucaj produktu wraz z odpadami domowymi. Wskazówki bezpieczeństwa: www.speedlink.com

WEEE: Nie wyrzucaj produktu wraz z odpadami domowymi. Wskazówki bezpieczeństwa: www.speedlink.com

WEEE: Nie wyrzucaj produktu wraz z odpadami domowymi. Wskazówki bezpieczeństwa: www.speedlink.com

DE

Technical support: www.speedlink.com
Safety instructions: www.speedlink.com

WEEE: Do not dispose of the product with household waste. Check your local waste disposal options and take to a recycling point. Improper storage/disposal may harm the environment and/or human health. Zeifracht Medien declares that the product conforms to the requirements listed under the ‘conformity notice’.

WEEE: Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères. Respectez les options d’élimination locales et déposez-le à un point de recyclage. Un stockage/une élimination inapproprié(e) peut nuire à l’environnement et/ou à la santé. Zeifracht Medien déclare que le produit est conforme aux exigences énumérées sous ‘conformity notice’ (Avis de conformité).

WEEE: No deseché el producto con la basura doméstica. Tenga en cuenta las opciones locales de eliminación y entréguelo en un punto de reciclaje. El almacenamiento/eliminación inadecuados pueden dañar el medio ambiente y/o la salud. Zeifracht Medien declara que el producto cumple con los requisitos enumerados en el ‘conformity notice’ (Aviso de conformidad).

WEEE: Не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. Изучите варианты утилизации и сдайте его в пункт утилизации. Неправильное хранение/утилизация может нанести вред окружающей среде и/или здоровью. Zeifracht Medien подтверждает, что продукт соответствует требованиям, перечисленным в разделе ‘conformity notice’ (Уведомление о соответствии).

WEEE: Nie wyrzucaj produktu wraz z odpadami domowymi. Wskazówki bezpieczeństwa: www.speedlink.com

WEEE: Nie wyrzucaj produktu wraz z odpadami domowymi. Wskazówki bezpieczeństwa: www.speedlink.com

WEEE: Nie wyrzucaj produktu wraz z odpadami domowymi. Wskazówki bezpieczeństwa: www.speedlink.com

WEEE: Nie wyrzucaj produktu wraz z odpadami domowymi. Wskazówki bezpieczeństwa: www.speedlink.com

WEEE: Nie wyrzucaj produktu wraz z odpadami domowymi. Wskazówki bezpieczeństwa: www.speedlink.com

WEEE: Nie wyrzucaj produktu wraz z odpadami domowymi. Wskazówki bezpieczeństwa: www.speedlink.com

WEEE: Nie wyrzucaj produktu wraz z odpadami domowymi. Wskazówki bezpieczeństwa: www.speedlink.com

DE

Technical support: www.speedlink.com
Safety instructions: www.speedlink.com

WEEE: Do not dispose of the product with household waste. Check your local waste disposal options and take to a recycling point. Improper storage/disposal may harm the environment and/or human health. Zeifracht Medien declares that the product conforms to the requirements listed under the ‘conformity notice’.

WEEE: Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères. Respectez les options d’élimination locales et déposez-le à un point de recyclage. Un stockage/une élimination inapproprié(e) peut nuire à l’environnement et/ou à la santé. Zeifracht Medien déclare que le produit est conforme aux exigences énumérées sous ‘conformity notice’ (Avis de conformité).

WEEE: No deseché el producto con la basura doméstica. Tenga en cuenta las opciones locales de eliminación y entréguelo en un punto de reciclaje. El almacenamiento/eliminación inadecuados pueden dañar el medio ambiente y/o la salud. Zeifracht Medien declara que el producto cumple con los requisitos enumerados en el ‘conformity notice’ (Aviso de conformidad).

WEEE: Не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. Изучите варианты утилизации и сдайте его в пункт утилизации. Неправильное хранение/утилизация может нанести вред окружающей среде и/или здоровью. Zeifracht Medien подтверждает, что продукт соответствует требованиям, перечисленным в разделе ‘conformity notice’ (Уведомление о соответствии).

WEEE: Nie wyrzucaj produktu wraz z odpadami domowymi. Wskazówki bezpieczeństwa: www.speedlink.com

WEEE: Nie wyrzucaj produktu wraz z odpadami domowymi. Wskazówki bezpieczeństwa: www.speedlink.com

WEEE: Nie wyrzucaj produktu wraz z odpadami domowymi. Wskazówki bezpieczeństwa: www.speedlink.com

WEEE: Nie wyrzucaj produktu wraz z odpadami domowymi. Wskazówki bezpieczeństwa: www.speedlink.com

WEEE: Nie wyrzucaj produktu wraz z odpadami domowymi. Wskazówki bezpieczeństwa: www.speedlink.com

WEEE: Nie wyrzucaj produktu wraz z odpadami domowymi. Wskazówki bezpieczeństwa: www.speedlink.com

WEEE: Nie wyrzucaj produktu wraz z odpadami domowymi. Wskazówki bezpieczeństwa: www.speedlink.com

DE

Technical support: www.speedlink.com
Safety instructions: www.speedlink.com

WEEE: Do not dispose of the product with household waste. Check your local waste disposal options and take to a recycling point. Improper storage/disposal may harm the environment and/or human health. Zeifracht Medien declares that the product conforms to the requirements listed under the ‘conformity notice’.

WEEE: Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères. Respectez les options d’élimination locales et déposez-le à un point de recyclage. Un stockage/une élimination inapproprié(e) peut nuire à l’environnement et/ou à la santé. Zeifracht Medien déclare que le produit est conforme aux exigences énumérées sous ‘conformity notice’ (Avis de conformité).

WEEE: No deseché el producto con la basura doméstica. Tenga en cuenta las opciones locales de eliminación y entréguelo en un punto de reciclaje. El almacenamiento/eliminación inadecuados pueden dañar el medio ambiente y/o la salud. Zeifracht Medien declara que el producto cumple con los requisitos enumerados en el ‘conformity notice’ (Aviso de conformidad).

WEEE: Не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. Изучите варианты утилизации и сдайте его в пункт утилизации. Неправильное хранение/утилизация может нанести вред окружающей среде и/или здоровью. Zeifracht Medien подтверждает, что продукт соответствует требованиям, перечисленным в разделе ‘conformity notice’ (Уведомление о соответствии).

WEEE: Nie wyrzucaj produktu wraz z odpadami domowymi. Wskazówki bezpieczeństwa: www.speedlink.com

WEEE: Nie wyrzucaj produktu wraz z odpadami domowymi. Wskazówki bezpieczeństwa: www.speedlink.com

WEEE: Nie wyrzucaj produktu wraz z odpadami domowymi. Wskazówki bezpieczeństwa: www.speedlink.com

WEEE: Nie wyrzucaj produktu wraz z odpadami domowymi. Wskazówki bezpieczeństwa: www.speedlink.com

WEEE: Nie wyrzucaj produktu wraz z odpadami domowymi. Wskazówki bezpieczeństwa: www.speedlink.com

WEEE: Nie wyrzucaj produktu wraz z odpadami domowymi. Wskazówki bezpieczeństwa: www.speedlink.com

WEEE: Nie wyrzucaj produktu wraz z odpadami domowymi. Wskazówki bezpieczeństwa: www.speedlink.com

DK
Teknisk support: www.speedlink.com
Sikkerhedsanvisninger: www.speedlink.com

 WEEE: Smid ikke produktet i husholdningsaffaldet. Overhold lokale bortskaffelsesmuligheder og aflever på et genbrugssted. Forkert opbevaring/bortskaffelse kan skade miljøet og/eller sundheden. Zeitracht Medien erklærer, at produktet er i overensstemmelse med kravene anført under 'conformity notice' (Konformitetsmeddelelse).

KORREKT ANVENDELSE

Dette produkt er beregnet til brug som indtastningsenhed til tilslutning til en computer og må bruges i private hjem eller på kontorer i tørre, lukkede rum. Det er vedligeholdelsesfrit. Må ikke åbnes eller bruges, hvis det er beskadiget. Zeitracht Medien GmbH giver ikke garanti for skader på produktet eller personskader, som er forårsaget af uagtsom, uhensigtsmæssig eller forkert anvendelse eller anvendelse, som ikke er i overensstemmelse med det angivne formål.

Du bedes opbevare disse informationer til senere brug.

SE
Teknisk support: www.speedlink.com
Sikkerhedsanvisningar: www.speedlink.com

 WEEE: Släng inte produkten i hushållsavfallet. Observera avfallshanteringsföreskrifter och lämna in på en återvinningsstation. Felaktig lagring/avfallshantering kan skada miljön och/eller hälsan. Zeitracht Medien intygar att produkten överensstämmer med de krav som anges under 'conformity notice' (meddelande om överensstämmelse).

FÖRESKRIVEN ANVÄNDNING

Den här produkten ska användas som inputapparat i torra utrymmen inomhus och anslutas till en dator i hemmet eller på kontoret. Produkten är underhållsfri. Försök inte öppna produkten och använd den inte om den är skadad. Zeitracht Medien GmbH ansvarar inte för några skador på produkten eller personskador som är ett resultat av oaksamhet, felaktig behandling eller för att produkten använts i andra syften än de som specificeras av tillverkaren.

huolittomasta, asiattomasta tai ilmoitetusta käyttötarkoituksesta polkkehavasta käytöstä.
Säilytä nämä tiedot myöhempää käyttöä varten.

NO
Teknisk support: www.speedlink.com
Sikkerhetsinformasjon: www.speedlink.com

 WEEE: Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall. Vær oppmerksom på lokale avhendingsalternativer og avlever på en gjenvinningsstasjon. Urtiktig lagring/avhending kan skade miljøet og/eller helsen. Zeitracht Medien erklærer at produktet oppfyller kravene oppført under 'conformity notice' (samsvarsvarsel).

FORSKRIFTSMESSIG BRUK

Dette produktet skal brukes som inndataenhet for tilkopleing til en datamaskin for innendørs hjemme- eller kontorbruk, og må beskyttes mot fuktighet. Produktet er vedlikeholdsfritt. Ikke forsøk å åpne produktet, og ikke bruk det hvis det er skadet. Zeitracht Medien GmbH kan ikke holdes ansvarlig for produkt- eller personskader som skyldes at produktet er brukt på en uagtsom eller ikke-forskriftsmessig måte, eller til andre formål enn det som er tiltenkt.

Vennligst oppvear denne informasjonen for senere referanse.

FI
Tekninen tuki: www.speedlink.com
Turvaohjeet: www.speedlink.com

 WEEE: Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Huomioi paikalliset hävitysmahdollisuudet ja toimita kierrätyspisteeseen. Väärä varastointi/hävittäminen voi vahingoittaa ympäristöä ja/tai terveyttä. Zeitracht Medien vakuuttaa, että tuote on kohdassa 'conformity notice' (Vaatimustenmukaisuusilmoitus) luettelujen vaatimusten mukainen.

MÄÄRÄYSTENMUKAINEN KÄYTTÖ

Tämä tuote soveltuu syytölaitteeksi tietokoneeseen liitettäväksi koti-tai toimistokäyttöön kuivissa, suljetuissa tiloissa. Tuotetta ei tarvitse huoltaa. Ei saa avata tai käyttää, jos se on vahingoittunut. Zeitracht Medien GmbH ei ota minkäänlaista vastuuta tuotevaurioista tai henkilöiden loukkaantumisista, jotka johtuvat tuotteen

Proizvod ne zahtijeva održavanje. Ne otvarajte i koristiti ako je oštećen. Tvrtka Zeitracht Medien GmbH ne preuzima nikakvu odgovornost za štete na proizvodu ili ozljede nastale nepažljivom i nenamjenskom uporabom, ili uporabom koja nije u skladu s navedenom svrhom proizvoda.
Molimo Vas sačuvajte ove informacije za buduću uporabu.

RS
Tehnička podrška: www.speedlink.com
Sigurnosne napomene: www.speedlink.com

 WEEE: Ne odlažite proizvod u kućni otpad. Obratite pažnju na lokalne mogućnosti odlaganja i predajte ga na reciklažnom mestu. Nepravilno skladištenje/odlaganje može imati štetne posledice za životnu sredinu i/ili zdravlje. Zeitracht Medien izjavljuje da je proizvod usklađen sa zahtevima navedenim u odeljku 'conformity notice' (obaveštenje o usklađenosti).

NAMENSKA UPOTREBA

Ovaj proizvod služi kao uređaj za unos za priključak na računar za potrebu u kući ili kancelariji u suhim, zatvorenim prostorijama. Nije potrebno održavanje. Nemojte otvarati ili koristiti ako je oštećen. Preduzeće Zeitracht Medien GmbH ne preuzima odgovornost za štete na proizvodu ili povrede osoba usled nepažljive i nestručne primene ili usled korišćenja koje nije u skladu s navedenom svrhom.

Sačuvajte ove informacije za kasniju upotrebu.

SI
Tehnička podrška: www.speedlink.com
Varnostna navodila: www.speedlink.com

 WEEE: Ne bacajte proizvod u kućni otpad. Obratite pažnju na lokalne mogućnosti zbrinjavanja i odnesite na mesto za recikliranje. Nepravilno skladištenje/odlaganje može naštetiti okolišu i/ili zdravlju. Zeitracht Medien izjavljuje da je proizvod usklađen sa zahtjevima navedenima 'conformity notice' (Obavijesti o sukladnosti).

NAMJENSKA UPORABA

Ovaj proizvod služi kao uređaj za unos za priključak na računalo i za uporabu u domaćinstvu ili uredu u suhim i zatvorenim prostorima.

использование по назначению
Этот продукт служит как устройство для подключения к компьютеру для домашнего или офисного использования в сухих, закрытых помещениях. Этот продукт не требует обслуживания. Не открывайте и не

използвайте при повреда. Фирма Zeitracht Medien GmbH не поема отговорност за повреди на продукта или наранявания на лица в резултат на невнимателна, неправилна или несъответстваща на посоченото предназначение употреба.
Моля, запазете тази информация за бъдеща употреба.

SK
Technická podpora: www.speedlink.com
Bezpečnostné pokyny: www.speedlink.com

 WEEE: Nevychádzajte produkt do domového odpadu. Venujte pozornosť miestnym možnostiam likvidácie a odovzdajte produkt v recyklačnom stredisku. Neodborné skladovanie/ neodborná likvidácia môže poškodiť životné prostredie a/alebo zdravie. Spoločnosť Zeitracht Medien vyhlasuje, že produkt zodpovedá požiadavkám, ktoré sú uvedené v 'conformity notice' (oznámenie o zhode).

POUŽÍVANIE NA URČENÝ ÚČEL

Tento produkt slúži ako vstupné zariadenie pre pripojenie na počítač pre domovské alebo kancelárske použitie v suchých, uzatvorených miestach. Nevyžaduje údržbu. Neotvárajte ani pro poškodení nepoužívajte. Spoločnosť Zeitracht Medien GmbH nepreberá žiadne ručenie za škody na produkte alebo poranenia osôb v dôsledku neopatrného, neodborného používania alebo používania nezodpovedajúceho uvedenému účelu.

Túto informáciu uchovajte, prosím, pre budúce použitie.

EG
Техническа поддръжка: www.speedlink.com
Указания за безопасност: www.speedlink.com

 WEEE: Не изхвърляйте продукта с битовите отпадъци. Съблюдавайте местните възможности за изхвърляне и предайте в пункт за рециклиране. Неправилното съхранение/изхвърляне може да навреди на околната среда и/или здравето. Zeitracht Medien декларира, че продуктът отговаря на изискванията, посочени в 'conformity notice' (Известие за съответствие).

использование по назначению
Этот продукт служит как устройство для подключения к компьютеру для домашнего или офисного использования в сухих, закрытых помещениях. Этот продукт не требует обслуживания. Не открывайте и не

използвайте при повреда. Фирма Zeitracht Medien GmbH не поема отговорност за повреди на продукта или наранявания на лица в резултат на невнимателна, неправилна или несъответстваща на посоченото предназначение употреба.
Моля, запазете тази информация за бъдеща употреба.

SK
Technická podpora: www.speedlink.com
Bezpečnostné pokyny: www.speedlink.com

 WEEE: Nevychádzajte produkt do domového odpadu. Venujte pozornosť miestnym možnostiam likvidácie a odovzdajte produkt v recyklačnom stredisku. Neodborné skladovanie/ neodborná likvidácia môže poškodiť životné prostredie a/alebo zdravie. Spoločnosť Zeitracht Medien vyhlasuje, že produkt zodpovedá požiadavkám, ktoré sú uvedené v 'conformity notice' (oznámenie o zhode).

POUŽÍVANIE NA URČENÝ ÚČEL

Tento produkt slúži ako vstupné zariadenie pre pripojenie na počítač pre domovské alebo kancelárske použitie v suchých, uzatvorených miestach. Nevyžaduje údržbu. Neotvárajte ani pro poškodení nepoužívajte. Spoločnosť Zeitracht Medien GmbH nepreberá žiadne ručenie za škody na produkte alebo poranenia osôb v dôsledku neopatrného, neodborného používania alebo používania nezodpovedajúceho uvedenému účelu.

Túto informáciu uchovajte, prosím, pre budúce použitie.

EG
Техническа поддръжка: www.speedlink.com
Указания за безопасност: www.speedlink.com

 WEEE: Не изхвърляйте продукта с битовите отпадъци. Съблюдавайте местните възможности за изхвърляне и предайте в пункт за рециклиране. Неправилното съхранение/изхвърляне може да навреди на околната среда и/или здравето. Zeitracht Medien декларира, че продуктът отговаря на изискванията, посочени в 'conformity notice' (Известие за съответствие).

использование по назначению
Этот продукт служит как устройство для подключения к компьютеру для домашнего или офисного использования в сухих, закрытых помещениях. Этот продукт не требует обслуживания. Не открывайте и не



**CONFORMITY NOTICE
KONFORMITÄTSHINWEIS**

IMPORTER/MANUFACTURER / IMPORTEUR/HERSTELLER:
Zeitracht Medien GmbH
Im Dorf 5
27404 Heeslingen
Deutschland

Phone / Telefon: (+49) 4287 9244-0

PRODUCT DETAILS / ANGABEN ZUM PRODUKT:
Product no. / Produktnr.: SL-650010-BK
Type description / Typbeschreibung: RAIT Gamepad - for PC/
PS3*/Switch, rubber-black

THE PRODUCT COMPLIES WITH THE FOLLOWING DIRECTIVES / DAS PRODUKT ENTSPRICHT DEN FOLGENDEN RICHTLINIEN:

EMC 2014/30/EU
RoHS 2011/65/EU

For a full declaration of conformity, the latest user guide, FAQ or further information, please visit www.speedlink.com.

Eine vollständige Konformitätserklärung, das aktuelle Benutzerhandbuch, häufig gestellte Fragen und weitere Informationen finden Sie unter www.speedlink.com.

SL-650010-BK // V03P

USER GUIDE

**RAIT
GAMEPAD**

All rights reserved. Speedlink, the Speedlink word mark and the Speedlink swoosh are registered trademarks of Kolibri Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KGaA.

*PS3 is a registered trademark of Sony Computer Entertainment Inc. Windows and DirectX are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Nintendo and Nintendo Switch are registered trademarks of Nintendo Co. The Instagram logo is a registered trademark/service mark of Instagram LLC. The Facebook logo is a registered trademark of Facebook Inc. The TikTok logo is a registered trademark of ByteDance. All trademarks are the property of their respective owner.

Technical specifications are subject to change. Information contained herein is subject to change without prior notice. Zeitracht Medien GmbH shall not be made liable for any errors that may appear. Please keep this information for later reference.

FC RAIT SL-650010-BK