

1. Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji może spowodować uszkodzenie produktu, wybuch, pożar lub porażenie prądem!

- Korzystaj z produktów zgodnie z instrukcją obsługi. Nie otwieraj ani nie naprawiaj produktu.
- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie urządzenia i kable są kompatybilne. Niezgodne urządzenia mogą spowodować uszkodzenia lub niebezpieczeństwo.
- Nie narażaj produktów na działanie cieczy, wysokich lub niskich temperatur.
- Nie używaj produktów w wilgotnym środowisku. Czyść je suchą szmatką.
- Trzymaj produkty i wszystkie luźne części z dala od dzieci, zwierząt i osób nieupoważnionych.
- Używaj/ładuj produkty tylko z dołączonymi akcesoriami.
- Odłączaj kable od produktów, jeśli nie będą używane przez dłuższy czas. Podczas odłączania nie ciągnij za kabel, ale za wtyczkę.
- Używaj kabla zgodnie z instrukcją obsługi; nie wyginaj go, nie wydłużaj, nie wiąż go, nie przecinaj ani nie stawaj na nim.
- Nie wkładaj żadnych obcych przedmiotów do otworów produktów.
- Przed każdym użyciem sprawdź połączenia pod kątem czystości i obcych przedmiotów.
- Zanieczyszczenia mogą prowadzić do złej wydajności, przegrzewania lub porażenia prądem.
- Jeśli produkty są uszkodzone lub przegrzane, natychmiast zaprzestań ich używania.
- Zachowaj ostrożność, jeśli zależyś od rozrusznika serca lub innych wrażliwych elektronicznych urządzeń wspomagających życie, ponieważ produkty emitują sygnały radiowe.

2. Powiadomienie o zgodności (szczegóły w instrukcji obsługi)

Ekspozycja na silne pole statyczne, elektryczne lub wysokoczęstotliwościowe (urządzenia radiowe, telefony komórkowe, mikrofalówki, wyładowania elektrostatyczne) może prowadzić do zakłóceń w funkcjonowaniu. W takim przypadku zwiększ odległość od urządzeń powodujących zakłócenia.

3. Instrukcje bezpieczeństwa związane z produktem

3.1 Informacje dotyczące baterii (typ baterii – patrz instrukcja obsługi) oraz informacje dotyczące utylizacji.



Produktspezifischer Batterietyp

Bateria litowo-jonowa	Akumulatory litowo-jonowe mogą stwarzać ryzyko pożaru lub wybuchu w przypadku uszkodzenia, niewłaściwego użytkowania lub narażenia na działanie wysokiej temperatury. Akumulator litowo-jonowy może być usuwany wyłącznie przez wykwalifikowany personel specjalistyczny. Usunięcie przez użytkownika końcowego jest zabronione. Nie uszkadzaj, nie otwieraj ani nie demontuj akumulatora litowo-jonowego. Nie używaj go w wilgotnym i/lub korozyjnym środowisku. Nie wystawiaj go na działanie wysokiej temperatury (powyżej 60 °C), ognia, ekstremalnego zimna ani cieczy. Unikaj zwarć. Nie używaj produktu, jeśli akumulator litowo-jonowy jest uszkodzony. Używaj wyłącznie odpowiednich ładowarek. Przed utylizacją upewnij się, że akumulator litowo-jonowy jest całkowicie rozładowany. Nie wyrzucaj akumulatora litowo-jonowego do odpadów domowych. Przestrzegaj lokalnych przepisów i oddaj produkt oraz akumulator litowo-jonowy do odpowiedniego punktu zbiórki lub recyklingu. W przypadku pytań dotyczących produktu oraz szczegółowych instrukcji usuwania akumulatora litowo-jonowego przez wykwalifikowany personel prosimy o kontakt e-mailowy: support@speedlink.com
Bateria niklowo-metalowo-wodorkowa	Akumulatory niklowo-metalowo-wodorkowe mogą stwarzać ryzyko pożaru lub wybuchu w przypadku uszkodzenia, niewłaściwego użytkowania lub narażenia na działanie wysokiej temperatury. Akumulator niklowo-metalowo-wodorkowy może być usuwany wyłącznie przez wykwalifikowany personel specjalistyczny. Usunięcie przez użytkownika końcowego jest zabronione. Nie uszkadzaj, nie otwieraj ani nie demontuj akumulatora niklowo-metalowo-wodorkowego. Nie używaj go w wilgotnym i/lub korozyjnym środowisku. Nie wystawiaj go na działanie wysokiej temperatury (powyżej 60 °C), ognia, ekstremalnego zimna ani cieczy. Unikaj zwarć. Nie używaj produktu, jeśli akumulator niklowo-metalowo-wodorkowy jest uszkodzony. Używaj wyłącznie odpowiednich ładowarek. Przed utylizacją upewnij się, że akumulator niklowo-metalowo-wodorkowy jest całkowicie rozładowany. Nie wyrzucaj akumulatora niklowo-metalowo-wodorkowego do odpadów domowych. Przestrzegaj lokalnych przepisów i oddaj produkt oraz akumulator niklowo-metalowo-wodorkowy do odpowiedniego punktu zbiórki lub recyklingu. W przypadku pytań dotyczących produktu oraz szczegółowych instrukcji usuwania akumulatora niklowo-metalowo-wodorkowego przez wykwalifikowany personel prosimy o kontakt e-mailowy: support@speedlink.com
Baterie alkaliczne lub cynkowo-węglowe Typ AA lub AAA	Używaj wyłącznie tego typu baterii. Niezwłocznie wymieniaj stare lub słabe baterie i nie próbuj ich ponownie ładować. Przechowuj baterie w suchym miejscu i poza zasięgiem dzieci. Nie wrzucaj baterii do ognia ani nie wystawiaj ich na działanie wysokich temperatur. W przypadku wycieku baterii nie dotykaj ani baterii, ani wyciekającej substancji. Przed utylizacją upewnij się, że baterie są całkowicie rozładowane. Nie wyrzucaj ich do odpadów domowych i zapoznaj się z lokalnymi możliwościami utylizacji. Ostrożnie wyjmij baterie i oddaj je do punktu zbiórki lub sklepu.

3.2 Produkty audio



Unikaj uszkodzeń słuchu.

Używanie słuchawek lub słuchawek dousznych oraz długotrwałe słuchanie przy wysokich głośnościach może prowadzić do trwałych uszkodzeń słuchu. Sprawdzaj ustawienie głośności przed każdym użyciem i unikaj nadmiernych poziomów.

Nie używaj słuchawek przez długi czas. Rób 15-minutową przerwę po każdej godzinie, aby chronić swoje uszy.

3.3 Urządzenia wejściowe

Długotrwałe używanie urządzeń wejściowych może powodować problemy zdrowotne, takie jak dyskomfort lub ból. W takim przypadku regularnie rób przerwy i skonsultuj się z lekarzem, jeśli problemy utrzymują się.

3.4 Urządzenia bezprzewodowe

Ograniczone połączenie bezprzewodowe może mieć następujące przyczyny:

- Metalowe przedmioty w pobliżu lub między nadajnikiem a odbiornikiem
- Rozładowane baterie
- Inne urządzenia bezprzewodowe w pobliżu
- Ograniczony odbiór, ponieważ sygnał jest tłumiony przez betonowe ściany lub sufity

W pewnych sytuacjach nie można wykluczyć zakłóceń radiowych.

Zachowaj ostrożność podczas używania urządzenia, jeśli nosisz rozrusznik serca lub zależyś od innych wrażliwych urządzeń elektronicznych wspomagających życie, ponieważ urządzenie emituje sygnały radiowe.

3.5 Produkty z przewodem zasilającym, ładowarki

Napięcie sieciowe w urządzeniu jest nadal obecne, nawet po jego wyłączeniu; jest ono odłączane od sieci dopiero po wyjęciu wtyczki z gniazdka. Gniazdko powinno być łatwo dostępne w pobliżu urządzenia, a przewód nie powinien stanowić zagrożenia potknięciem. Nie narażaj urządzenia na działanie cieczy, ponieważ może to powodować uszkodzenia, porażenie prądem lub pożar. Nie stawiaj pojemników z cieczami (waz, itp.) ani otwartych źródeł ognia (świeczki, itp.) na urządzeniu ani w jego pobliżu.

Zachowaj 2 cm odstępu wokół urządzenia dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji, nie zakrywaj otworów przedmiotami ani tekstyliami (kocami lub podobnymi), nie wkładaj niczego do otworów. Używaj tylko w temperaturze od 0 do 35 °C (umiarkowany klimat).

Jeśli dołączony jest przewód zasilający lub kabel ładowania, używaj tylko oryginalnych kabli, aby zapewnić zgodność elektromagnetyczną (EMC).

3.6 Części ruchome

Części ruchome: w przypadku niewłaściwego użytkowania palce lub skóra mogą zostać przypadkowo wciśnięte, co może prowadzić do zmiążdżenia i/lub siniaków.

Nieostrożne obchodzenie się może spowodować zużycie przedmiotów, które mają kontakt z produktem podczas instalacji/użytkowania.

3.7 Małe części

Niebezpieczeństwo zadławienia małymi częściami, które mogą zostać połknięte.

3.8 Kabel ładowania, przewód

Ryzyko uduszenia związane z kablem łączącym.

Nie narażaj kabla na działanie cieczy, ponieważ może to powodować uszkodzenia, porażenie prądem lub pożar. Nie stawiaj pojemników z cieczami (waz, itp.) ani otwartych źródeł ognia (świeczki, itp.) obok kabla.

Nie wkładaj niczego do otworów. Używaj tylko w temperaturze od 0 do 35 °C (umiarkowany klimat).

Używaj tylko oryginalnych kabli, aby zapewnić zgodność elektromagnetyczną (EMC).

3.9 Krzesła

Ostrożne obchodzenie się z krzesłem:

- Krzesło jest zaprojektowane tak, aby mogła na nim siedzieć/leżeć tylko jedna osoba. Nie stawaj/klękaj na krześle, nie używaj go jako wózka inwalidzkiego, nie pozwalaj, aby na krześle siedziało więcej niż jedna osoba na raz, nie siadaj na podłokietniku ani na krawędzi krzesła i nie przechylaj krzesła.
- Zawsze siadaj na krześle, aby Twój ciężar był równomiernie rozłożony na jego podstawie. Unikaj przenoszenia ciężaru ciała lub pozycji siedzącej, ponieważ może to spowodować przewrócenie się krzesła.
- Aby zapobiec uszkodzeniu krzesła, unikaj gwałtownego obchodzenia się z nim, takiego jak częste uderzenia. Chociaż oznaki uszkodzenia mogą nie być widoczne na pierwszy rzut oka, mogą spowodować pęknięcie lub awarię krzesła.
- Regularnie sprawdzaj krzesło. Jeśli jakiegokolwiek elementy są uszkodzone lub brakuje ich, zaprzestań jego używania.