



# FIRMWARE-UPDATE TRAILBLAZER RACING WHEEL – PLAYSTATION 3/4



## Installation eines Firmware-Updates für das TRAILBLAZER Racing Wheel (PlayStation® 3/4)

Hinweise: Für diese Prozedur ist ein Windows®-PC vonnöten. Es ist nicht notwendig, ein Gamepad an den USB-Anschluss des Lenkrades anzuschließen oder den Windows®-Treiber zu installieren.

1. Stellen Sie sicher, dass das TRAILBLAZER Racing Wheel nicht mit dem PC verbunden ist.
2. Öffnen Sie das Update-Programm durch einen Doppelklick.
3. Das oben abgebildete Programmfenster öffnet sich, die Schaltfläche „Update“ ist noch nicht verfügbar (die Gestaltung des Fensters kann in Details abweichen).

4. Halten Sie nun am Lenkrad gleichzeitig die Tasten „SELECT/SHARE“ und „START/OPTIONS“ gedrückt, und schließen Sie das Lenkrad währenddessen an einen freien USB-Anschluss Ihres PCs an.
5. Das Programmfenster zeigt nun das obige Bild, die Schaltfläche „Update“ ist verfügbar; lassen Sie die Tasten „SELECT/SHARE“ und „START/OPTIONS“ nun los.
6. Klicken Sie auf „Update“ und warten Sie, bis der Update-Vorgang abgeschlossen ist, bevor Sie den USB-Stecker des Lenkrades wieder abziehen.

Sollte der Update-Vorgang fehlschlagen oder die „Update“-Schaltfläche weiterhin nicht verfügbar (ausgraut) sein, wiederholen Sie bitte den Vorgang ab Schritt 4. Achten Sie darauf, dass die Tasten „SELECT/SHARE“ und „START/OPTIONS“ ohne Unterbrechung betätigt werden müssen, während Sie das Lenkrad anschließen.