

QUICK INSTALL GUIDE

VELATOR – MECHANICAL GAMING KEYBOARD

1

IN 5V DC -- 100mA max.

2

DOWNLOAD THE DRIVER AT: www.speedlink.com/support

3	BUTTON OPERATION	FUNCTION
	Fn + F1	Previous track (playback)
	Fn + F2	Play/pause (playback)
	Fn + F3	Next track (playback)
	Fn + F4	Stop playback
	Fn + F5	Mute
	Fn + F6	Volume down
	Fn + F7	Volume up
	Fn + F8	Activate/deactivate Windows* key

4

- EL**
1. Συνδέστε το βύσμα USB με μια ελεύθερη διασύνδεση USB του υπολογιστή σας. Η συσκευή αναγνωρίζεται αυτόματα από το λειτουργικό σύστημα και εγκαθίσταται.
 2. Κατεβάστε τον οδηγό για να εγκαταστήσετε το λογισμικό για το πληκτρολόγιο VELATOR Mechanical Gaming Keyboard. Παρακαλούμε χρησιμοποιείτε πάντα την τρέχουσα έκδοση του οδηγού, η οποία διατίθεται online προς μεταφόρτωση στη διεύθυνση www.speedlink.com/support.
 3. Τα πλήκτρα λειτουργίας F1 έως F8 παρέχουν επιπρόσθετες λειτουργίες. Οι λειτουργίες πλήκτρων χρησιμοποιούνται πιέζοντας ταυτόχρονα το «Fn» και το εκάστοτε πλήκτρο. Μπορείτε να βρείτε στον πίνακα τις λειτουργίες (δείτε το γραφικό).
 4. Για μια λεπτομερή ρύθμιση ανοίξτε το μενού οδηγού κάνοντας διπλό κλικ στο σύμβολο SPEEDLINK δεξιά κάτω στη γραμμή εργασιών των Windows*. Μέσω του μενού μπορείτε να διεξάγετε εκτενείς ρυθμίσεις.
 5. Η σειρά αριθμών 1 έως 0 αφορά προγραμματιζόμενα πλήκτρα, στα οποία εκχωρούνται μακροεντολές μέσω του μενού οδηγού.
 6. Για να αυξήσετε την κλίση του πληκτρολογίου, ανοίξτε τα πόδια στην κάτω πλευρά του πληκτρολογίου.

NO

1. Koble USB-pluggen til en leding USB-port på datamaskinen. Apparatet registreres og installerer automatisk av operativsystemet.
2. Last ned driveren for å installere programvaren for VELATOR Mechanical Gaming Keyboard. Bruk alltid den nyeste versjonen av driveren. Du finner den online under www.speedlink.com/support for nedlasting.
3. Funksjonstastene fra F1 til F8 tilbyr tilleggsfunksjoner. Hvis du vil bruke tastefunksjonene, trykker du samtidig på «Fn» og den aktuelle tasten. Se tabellen hvis du ønsker en oversikt over funksjonene (se bilde).
4. For en detaljert konfigurasjon må du åpne drivermenyen ved å dobbeltklikke på SPEEDLINK-symbolet nede til høyre i Windows* taskbar. Via menyen kan du foreta omfangsrike innstillinger.
5. Tallserien fra 1 til 0 er programmerbare knapper som kan tilordnes makroer via drivermenyen.
6. For å øke vinkelen på tastaturet, fold de føttene på undersiden av tastaturet.

CZ

1. Zastrčte konektor USB do volného USB rozhraní na Vašem počítači. Operační systém automaticky rozpozná přístroj a jej nainstaluje.
2. Stáhněte si řidič program pro instalaci software pro VELATOR Mechanical Gaming Keyboard. Prosím, použijte vždy nejaktuálnější verzi budičho programu, který je k dispozici online na webových stránkách www.speedlink.com/support.
3. Funkční klávesy F1 až F8 nabízejí další funkce. Funkce kláves, vytištěny modře že současně stisknete klávesu „Fn“ a požadovanou klávesu; popis funkce naleznete v tabulce (viz grafiku).
4. Podrobnou nabídku umožňující konfigurovat ovladače otevřete tak, že dvakrát kliknete na ikonu SPEEDLINK v pravé části hlavního panelu systému Windows*. V nabídce můžete provádět rozsáhlá nastavení.
5. U řady čísel 1 až 0 jde o programovatelné klávesy, které lze obsadit makry pomocí menu řidičho programu.
6. Ke zvýšení sklonu klávesnice vyklapte nožičky na spodní straně klávesnice.

RO

1. Conectați mufa USB la un port USB liber al calculatorului. Dispozitivul este recunoscut automat de sistemul de operare și instalat.
2. Descărcați driverul pentru a instala software-ul pentru tastatura mecanică de gaming VELATOR. Vă rugăm să folosiți întotdeauna cea mai recentă versiune a driverului, care poate fi descărcată de pe www.speedlink.com/support.
3. Tastele programabile F1 – F8 oferă funcții adiționale. Funcțiile tastelor pot fi folosite apăsând simultan „Fn” și tastele respective; funcțiile sunt prezentate în tabel (vezi imaginea).
4. Pentru setarea detaliată deschideți meniul driverului dând dublu click pe pictograma SPEEDLINK situată în partea de jos-dreapta de pe bara de activități Windows*. Prin intermediul acestui meniului puteți efectua numeroase setări.
5. Tastele de pe rândul de cifre 1 până la 10 sunt taste programabile, cărora le pot fi alocate macro prin intermediul meniului driverului.
6. Pentru a crește înclinarea tastaturii deschideți picioarele rabatabile din partea de jos a acesteia.

PT

1. Ligue a ficha USB numa porta livre USB do seu computador. O aparelho é detetado e instalado automaticamente pelo sistema operativo.
2. Descarregue o controlador para poder instalar o software para o teclado VELATOR Mechanical Gaming Keyboard. Utilize sempre a versão atual do controlador que está à disposição online em www.speedlink.com/support para descarregar.
3. As teclas de função F1 a F8 oferecem funções adicionais. As funções das teclas utilizam-se premindo ao mesmo tempo „Fn“ e a tecla correspondente; as funções podem ser obtidas do quadro (veja a figura).
4. Para uma configuração pormenorizada aceda ao menu do controlador fazendo clique duplo no símbolo da SPEEDLINK na parte inferior à direta na barra de tarefas do Windows*. Nesse menu poderá realizar numerosos ajustes da configuração.
5. A série de números de 1 a 0 refere-se a teclas programáveis que podem ser atribuídas a macros através do menu do controlador.
6. Para aumentar a inclinação do teclado, desdobre os pés do teclado na parte inferior.

HR

1. USB prijamnik spojte na slobodan USB priključak na Vašem računalu. Operacijski sustav će automatski prepoznati i instalirati uređaj.
2. Preuzmite pogonski program kako biste instalirali softver za VELATOR Mechanical Gaming Keyboard. Uvijek koristite najnoviju verziju pogonskog programa dostupnog na www.speedlink.com/support.
3. Funkcijske tipke F1 do F8 imaju dodatne funkcije. Funkcije tipki koristite tako da istovremeno pritisnete tipku „Fn“ i odgovarajuću tipku; funkcije možete vidjeti u tablici (vidi ilustraciju).
4. Otvorite detaljnu konfiguraciju izbornika pogonskog programa dvostrukim klikom na simbol SPEEDLINK desno dolje u Windows* traci sa zadacima. Pomoću izbornika možete obaviti opsežne preinake.
5. Redak od 1 do 0 su programabilne tipke koje se pomoću izbornika pogonskog programa mogu povezati s makro naredbama.
6. Za povećanje nagiba tipkovnice, otklopite nožice na donjoj strani tipkovnice.

DK

1. Slut USB-stikket til en ledig USB-port på computeren. Apparatet genkendes automatisk af operativsystemet og installerer.
2. Download driveren for at installere softwaren til det belyste, mekaniske VELATOR-Gaming-tastatur. Anvend altid den seneste version af driveren, som kan downloades online på www.speedlink.com/support.
3. Funktionstasterne F1 til F8 stiller ekstrafunktioner til rådighed. De tastfunktioner kan du bruge idet du samtidigt trykker på »Fn« og den tilsvarende tast; funktionerne finder du i tabellen (se figuren).
4. Åbn drivermenuen for en detaljeret konfiguration via et dobbeltklik på SPEEDLINK-symbolet, need til højre i Windows*-opgavelinjen. Via menuen kan du foretage omfattende indstillinger.
5. Talrækken 1 til 0 er programmerbare taster, som kan defineres med makroer via drivermenuen.
6. Hvis du vil forhøje tastaturets hældning, kan du klappe fødderne på undersiden af tastaturet ud.

RS

1. Umetnite USB konektor u slobodni USB interfejs vašeg računara. Operativni sistem će automatski prepoznati i instalirati uređaj.
2. Preuzmite upravljački program kako biste instalirali softver za VELATOR Mechanical Gaming Keyboard. Molimo da uvek koristite aktuelnu izvedbu upravljačkog programa koji je dostupan na adresi www.speedlink.com/support.
3. Funkcijske tipke od F1 do F8 nude dodatne funkcije. Funkcije tipki možete koristiti tako što ćete istovremeno pritisnuti tipku „Fn“ i određenu tipku; funkcije možete videti u tabeli (pogledajte crtež).
4. Za detaljnu konfiguraciju otvorite meni upravljačkog programa dvostrukim klikom na znak SPEEDLINK u donjem desnom uglu trake zadataka „Windows“. U meniju možete uraditi opsežna podešavanja.
5. Kod niza brojeva od 1 do 0 se radi o programabilnim tipkama koje se mogu dodeliti makroima putem menija upravljačkog programa.
6. Kako biste povećali nagib tastature, rasklopite nogare na njenoj donjoj strani.

SE

1. Sätt USB-kontakten i en ledig USB-port på din dator. Produkten upptäcks och installeras automatiskt av operativsystemet.
2. Ladda ned drivrutinen för att installera mjukvaran till VELATOR Mechanical Gaming Keyboard. Använd alltid den senaste versionen av drivrutin som kan laddas ner på Internet från www.speedlink.com/support.
3. Funktionstangenterna F1 till F8 ger tillgång till fler funktioner. De tangentfunktionerna kan användas om du trycker på ”Fn”-tangenten och den tangent du vill använda samtidigt; funktionerna finns i tabellen (se grafik).
4. För en detaljerad konfiguration öppnar du drivrutinmenyn genom att dubbelklicka på SPEEDLINK-symbolen nere till höger i Windows*-aktivitetsfält. I den här menyn kan ett stort antal inställningar göras.
5. Sifvertangenterna 1 till 0 är programmerbara och kan beläggas med makron i drivrutinmenyn.
6. Fäll ut fötterna på undersidan av tangentbordet för att öka lutningen.

FI

1. Liitä USB-pistoke tietokoneen vapaaseen USB-liitäntään. Käyttöjärjestelmä tunnistaa ja asentaa laitteen automaattisesti.
2. Lataa ajuri koneellesi asentaaksesi ohjelmiston VELATOR Mechanical Gaming Keyboard -näppäimistöä varten. Käytä aina ajurin ajankohtaisinta versiota, jonka voi ladata online osoitteesta www.speedlink.com/support.
3. Toimintopainikkeet F1 – F8 antavat käyttöön ylimääräisiä toimintoja. Näppäintointintoja käytetään painamalla samanaikaisesti ”Fn” ja vastaavaa painiketta; Toiminnot näkyvät taulukosta (katso kuva).
4. Suorita yksityiskohtaiset asetukset avaamalla ajurivalikko kaksoisnapsauttamalla SPEEDLINK-symbolia alaoikealla Windows*-tehtäväpalkissa. Valikon kautta voidaan suorittaa kattavia asetuksia.
5. Lukurivissä 1 - 0 on kyse ohjelmoitavista painikkeista, jotka voidaan varata ajurivalikon kautta makroilla.
6. Lisää näppäimistön kaltevuutta kääntämällä näppäimistön alla olevat jalat ulos.

VELATOR

MECHANICAL GAMING KEYBOARD



QUICK INSTALL GUIDE


VER. 1.0
SL-670007-BK

SPEEDLINK®

QUICK INSTALL GUIDE

VELATOR – MECHANICAL GAMING KEYBOARD

1



IN 5V DC – 100mA max.

2



DOWNLOAD THE DRIVER AT: www.speedlink.com/support

3	BUTTON OPERATION	FUNCTION
	Fn + F1	Previous track (playback)
	Fn + F2	Play/pause (playback)
	Fn + F3	Next track (playback)
	Fn + F4	Stop playback
	Fn + F5	Mute
	Fn + F6	Volume down
	Fn + F7	Volume up
	Fn + F8	Activate/deactivate Windows* key

4



EN

- Plug the USB connector into any free USB port on your computer. The operating system will automatically detect and install the device.
- To install the software for the VELATOR Mechanical Gaming Keyboard please download the corresponding driver. Always use the latest driver version. To download it, visit: www.speedlink.com/support.
- Hotkeys F1 to F8 offer additional functions. You can use the key functions by simultaneously pressing the Fn key and the desired key. Please refer to the table for the various functions (see graphic).
- To fully customise your keyboard, open the driver menu by double-clicking the SPEEDLINK symbol on the bottom right of your screen in the Windows* taskbar. The menu lets you make extensive configuration changes.
- Each of the keys in the numbered row 1 to 0 are programmable and you can map macros to them.
- To increase keyboard tilt, extend the folding legs on the base of the keyboard.

NL

- Вставьте USB-штекер в свободный USB-разъем компьютера. Операционная система автоматически обнаруживает и устанавливает устройство.
- Загрузите драйвер, чтобы установить ПО для VELATOR Mechanical Gaming Keyboard. Всегда пользуйтесь самой свежей версией драйвера, которую можно загрузить с сайта www.speedlink.com/support.
- Функциональные клавиши F1 – F8 обеспечивают дополнительные функции. Чтобы пользоваться функциями клавиш, следует одновременно нажимать кнопку клавишу «Fn» и соответствующую клавишу. функции приведены в таблице (см. изображение).
- Для детального конфигурирования откройте меню драйверов, для этого щелкните двойным щелчком символ SPEEDLINK справа внизу на панели задач Windows*. В меню можно производить разнообразные настройки.
- Ряд с цифрами от 1 до 0 – это программируемые клавиши, на которые можно подвешивать макросы через меню драйвера.
- Чтобы увеличить наклон клавиатуры, разложите ножки на ее нижней стороне.

DE

- Verbinden Sie den USB-Stecker mit einer freien USB-Schnittstelle Ihres Rechners. Das Gerät wird vom Betriebssystem automatisch erkannt und installiert.
- Laden Sie den Treiber herunter, um die Software für das VELATOR Mechanical Gaming Keyboard zu installieren. Bitte verwenden Sie stets die aktuelle Version des Treibers, der online unter www.speedlink.com/support zum Download zur Verfügung steht.
- Die Funktionstasten F1 bis F8 stellen zusätzliche Funktionen bereit. Die Tastenfunktionen nutzen Sie, indem Sie gleichzeitig „Fn“ und die jeweilige Taste drücken; die Funktionen können Sie der Tabelle entnehmen (siehe Grafik).
- Öffnen Sie für eine detaillierte Konfiguration das Treibermenü durch einen Doppelklick auf das SPEEDLINK-Symbol rechts unten in der Windows*-Taskleiste. Über das Menü können Sie umfangreiche Einstellungen vornehmen.
- Bei der Zahlenreihe 1 bis 0 handelt es sich um programmierbare Tasten, die sich über das Treibermenü mit Makros belegen lassen.
- Um die Tastaturneigung zu erhöhen, klappen Sie die Füße an der Unterseite der Tastatur aus.

NL

- Sluit de USB-kabel aan op een vrije USB-poort van de computer. Het apparaat wordt automatisch herkend en geïnstalleerd door het besturingssysteem.
- Download het stuurprogramma om de software voor het VELATOR Mechanical Gaming Keyboard te installeren. Gebruik altijd de nieuwste versie van het stuurprogramma, die u van www.speedlink.com/support kunt downloaden.
- Aan de functietoetsen F1 tot en met F8 zijn extra functies gekoppeld. De toetsenfuncties gebruikt u door gelijktijdig op „Fn” en de gewenste toets te drukken; de functies worden in de tabel beschreven (zie afbeelding).
- Dubbelklik op het pictogram SPEEDLINK rechts onder op de Taakbalk van Windows* om het menu van het stuurprogramma te openen en gedetailleerde configuratie-instellingen op te geven. In het menu staan opties voor een groot aantal instellingen.
- Bij de toetsenreeks 1 tot en met 0 gaat het om programmeerbare toetsen waaraan u in het stuurprogrammamenu macro's kunt toewijzen.
- Om de neiging van het toetsenbord te verhogen, klapt u de voetjes uit aan de onderkant van.

IT

- Collegare il connettore USB ad una porta USB libera del computer. Il dispositivo viene riconosciuto e installato automaticamente dal sistema operativo.
- Scaricare il driver per installare il software della VELATOR Mechanical Gaming Keyboard. Utilizzare sempre una versione aggiornata del driver, disponibile per il download dal sito www.speedlink.com/support.
- I tasti funzione F1 a F8 ricoprono funzionalità aggiuntive. Utilizzare le funzionalità dei tasti premendo al contempo «Fn» e il tasto relativo; le funzionalità si ricavano dalla tabella (vedi illustrazione).
- Per una configurazione dettagliata fare doppio clic sul simbolo SPEEDLINK in basso a destra nella barra delle applicazioni Windows*. Con il menu si possono configurare numerose impostazioni.
- Nella riga di numeri da 1 a 0 sono tasti programmabili a cui possono essere assegnate delle macro tramite il menu del driver.
- Per aumentare l'inclinazione della tastiera sollevare i piedini sul lato inferiore della tastiera.

PL

- Podłącz wtyk USB do wolnego portu USB w komputerze. Urządzenie zostanie automatycznie rozpoznane i zainstalowane przez system operacyjny.
- Pobierz sterowniki, by zainstalować oprogramowanie do klawiatury VELATOR Mechanical Gaming Keyboard. Zawsze korzystaj z aktualnej wersji sterowników, które są dostępne do pobrania na stronie www.speedlink.com/support.
- Klawisze funkcyjne F1 do F8 udostępniają dodatkowe funkcje. Funkcje klawiszy można wywołać naciskając jednocześnie klawisz „Fn” i żądany klawisz; lista dostępnych funkcji znajduje się w tabeli (patrz rysunek).
- Otwórz menu szczegółów konfiguracji sterownika podwójnym kliknięciem symbolu SPEEDLINK u dołu po prawej stronie ekranu, na pasku zadań Windows*. Za pomocą tego menu można wykonać wiele ustawień.
- Ciąg liczbowy 1 do 0 to programowalne klawisze, do których w sterowniku można przypisać makra.
- Aby zwiększyć nachylenie klawiatury, rozłóż nóżki na spodzie klawiatury.

FR

- Reliez la fiche USB à une prise USB libre de votre ordinateur. L'appareil est détecté automatiquement par le système d'exploitation et installé.
- Téléchargez le pilote pour installer le logiciel du clavier VELATOR Mechanical Gaming Keyboard. Veuillez toujours utiliser la version actuelle du pilote disponible en téléchargement à l'adresse www.speedlink.com/support.
- Les touches de fonction F1 à F8 donnent accès à des fonctions supplémentaires. Pour utiliser la fonction indiquée sur une touche, appuyez simultanément sur la touche « Fn » et sur la touche en question. Vous trouverez dans le tableau la liste des fonctions disponibles (voir le graphique).
- Double-cliquez sur le symbole SPEEDLINK en bas à droite dans la barre des tâches Windows* pour ouvrir le menu du pilote et configurer en détail le clavier. Vous pouvez procéder dans le menu à de nombreux réglages.
- La rangée de touches numériques de 1 à 0 est composée de touches programmables pouvant être affectées à des macros à l'aide du pilote.
- Pour incliner davantage le clavier, dépliez les pieds sur la face inférieure.

TR

- Fişi bilgisayarınızdaki boş bir USB arabirimine bağlayın. Aygıt işletim sistemi tarafından otomatik algılanıp kurulumu yapılır.
- VELATOR Mechanical Gaming Keyboard için yazılımı kurmak için sürücüyü indirin. Lütfen her zaman www.speedlink.com/support adresinde online olarak mevcut olan en güncel sürücü versiyonunu kullanın.
- F1 ile F8 tuşları da ilave işlevler sunar. Tuş işlevlerini, aynı anda “Fn” ve ilgili tuşa bastığınızda kullanırsınız.; fonksiyonları tabloda görebilirsiniz (bkz. grafik).
- Ayrıntılı yapılandırma yapmak için sağ altta buluna Windows görev çubuğundaki SPEEDLINK sembolüne çift tıklayarak sürücü menüsünü açın. Menü üzerinde kapsamlı ayarlamalar yapabilirsiniz.
- 1 ile 0 arası rakam sırasında, sürücü menüsü üzerinden makroların atanabildiği programlanabilir tuşlar söz konusudur.
- Klavyenin eğimini yükseltmek için klavyenin alt kısmındaki ayakları yukarı kaldırın.

ES

- Conecta el cable a un puerto USB que esté libre de tu ordenador. El programa de instalación se activa, lo detecta y lo instala automáticamente.
- Descarga el controlador para poder instalar el software para el teclado mecánico VELATOR Mechanical Gaming Keyboard. Utiliza siempre la última versión de controlador la cual puedes descargarte de la página web www.speedlink.com/support.
- Las teclas de función F1 a F8 facilitan otras funciones del teclado. Para utilizar las funciones de las teclas, pulsa al mismo tiempo «Fn» y la tecla que quieres usar; las diversas funciones se encuentran descritas en la tabla (ver gráfico).
- Para conseguir la configuración más detallada abre el menú del controlador, haciendo doble clic en el icono SPEEDLINK, abajo, a la derecha, en la barra de tareas de Windows*. Dentro del menú podrás efectuar diferentes variables de configuración.
- La secuencia numérica de 1 a 0 se refiere a teclas programables que se puede asignar a macros a través del menú del controlador.
- Para aumentar la inclinación del teclado, despliega las patas inferiores.

TECHNICAL SUPPORT

EN

Having technical problems with this product? Get in touch with our Support team – the quickest way is via our website: www.speedlink.com

DE

Bei technischen Schwierigkeiten mit diesem Produkt wenden Sie sich bitte an unseren Support, den Sie am schnellsten über unsere Webseite www.speedlink.com erreichen.

IT

In caso di difficoltà tecniche con questo prodotto rivolgetevi al nostro supporto che è facilmente reperibile attraverso il nostro sito www.speedlink.com



© 2016 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK, the SPEEDLINK word mark and the SPEEDLINK swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH.

* Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation.

All trademarks are the property of their respective owner. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without prior notice. Please keep this information for later reference.

JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY

GET TO KNOW IT:



FORTUS Wireless Gaming Mouse

The FORTUS Gaming Mouse offers control and maximum ease of use even during the toughest of battles. Enjoy incredible ergonomic comfort thanks to its rubberised finish and finger rest – and max-out on the wireless freedom to focus fully on your mission while pumped full of adrenaline. Utilise the dpi changeover switch to adjust the sensor's pixel-precise polling rate and make full use of your sniper skills – you'll know exactly which dpi setting you're using as it's visualised using four breathtaking colour schemes. Besides a rubberised scroll wheel, the mouse also features easy-access side buttons.

