

1. Общи инструкции за безопасност

Неспазването на следните инструкции може да доведе до повреда на продукта, експлозии, пожари или електрически удари!

- Използвайте продуктите само в съответствие с инструкциите за употреба. Не отваряйте и не поправяйте.
- Преди употреба се уверете, че всички устройства и кабели са съвместими. Несъвместимите устройства могат да причинят повреда или опасност.
- Не излагайте продуктите на течности, високи или ниски температури.
- Не използвайте продуктите в мокра среда. Почиствайте ги със суха кърпа.
- Дръжте продуктите и всички дребни части далеч от деца, домашни любимци и неупълномощени лица.
- Използвайте/зареждайте продуктите само с приложените аксесоари.
- Изключвайте кабелите от продуктите, ако няма да ги използвате за дълъг период от време. При изключване дърпайте щепсела, а не кабела.
- Използвайте кабела само съгласно инструкциите за употреба; не го огъвайте, удължавайте, връзвайте на възел, режете или настъпвайте.
- Не поставяйте чужди предмети в отворите на продуктите.
- Проверявайте връзките за чистота и чужди предмети преди всяка употреба. Замърсяването може да доведе до слаба производителност, прегряване или електрически удар.
- Ако продуктите са повредени или прегряват, спрете употребата им незабавно.
- Бъдете внимателни, ако използвате пейсмейкър или други чувствителни електронни устройства за животоподдържане, когато продуктите излъчват радиосигнали.

2. Уведомление за съответствие (вж. Ръководството за потребителя за подробности)

Излагането на силни статични, електрически или високочестотни полета (радиооборудване, мобилни телефони, микровълнови фурни, електростатични разряди) може да доведе до функционални смущения. В този случай увеличете разстоянието до устройствата, които причиняват смущения.

3. Инструкции за безопасност, свързани с продукта

3.1 Инструкции за батерията (типът на батерията е посочен в ръководството за потребителя) и информация за изхвърляне



Специфичен за продукта тип батерия

Литиево-йонен акумулатор	Литиево-йонните батерии могат да представляват риск от пожар или експлозия при повреда, неправилна употреба или излагане на топлина. Литиево-йонната батерия трябва да се отстранява само от квалифициран персонал. Отстраняване от крайния потребител не е разрешено. Не повреждайте, не отваряйте и не разглобявайте литиево-йонната батерия. Не я използвайте във влажна и/или корозивна среда. Не я излагайте на топлина (температури над 60 °C), огън, екстрем студ или течности. Избягвайте късо съединение. Не използвайте продукта, ако литиево-йонната батерия е повредена. Използвайте само подходящи зарядни устройства. Преди изхвърляне се уверете, че литиево-йонната батерия е напълно разреждана. Не изхвърляйте литиево-йонната батерия заедно с битовите отпадъци. Спазвайте местните разпоредби и предайте продукта и литиево-йонната батерия в подходящ пункт за събиране или рециклиране. За въпроси, свързани с продукта, и за подробни инструкции относно отстраняването на литиево-йонната батерия от квалифициран персонал, моля, изпратете имейл до: support@speedlink.com
Никел-металхидридна батерия	Никел-металхидридните батерии могат да представляват риск от пожар или експлозия при повреда, неправилна употреба или излагане на топлина. Никел-металхидридната батерия трябва да се отстранява само от квалифициран персонал. Отстраняване от крайния потребител не е разрешено. Не повреждайте, не отваряйте и не разглобявайте никел-металхидридната батерия. Не я използвайте във влажна и/или корозивна среда. Не я излагайте на топлина (температури над 60 °C), огън, екстрем студ или течности. Избягвайте късо съединение. Не използвайте продукта, ако никел-металхидридната батерия е повредена. Използвайте само подходящи зарядни устройства. Преди изхвърляне се уверете, че никел-металхидридната батерия е напълно разреждана. Не изхвърляйте никел-металхидридната батерия заедно с битовите отпадъци. Спазвайте местните разпоредби и предайте продукта и никел-металхидридната батерия в подходящ пункт за събиране или рециклиране. За въпроси, свързани с продукта, и за подробни инструкции относно отстраняването на никел-металхидридната батерия от квалифициран персонал, моля, изпратете имейл до: support@speedlink.com
Алкални или цинково-въглеродни батерии AA или AAA	Използвайте само този тип батерии. Незабавно заменяйте старите или изтощени батерии и не ги презареждайте. Съхранявайте батериите на сухо място и ги дръжте далеч от деца. Не изхвърляйте батериите в огън и не ги излагайте на високи температури. В случай на изтичане не докосвайте нито батериите, нито изтеклата течност. Преди изхвърляне се уверете, че батериите са напълно разреждени. Не ги изхвърляйте заедно с битовите отпадъци и се информирайте за местните възможности за изхвърляне. Извадете батериите внимателно и ги предайте в пункт за събиране или в магазин.

3.2 Аудио продукти



Избягвайте увреждане на слуха.

Използването на слушалки или продължително слушане на висока сила на звука може да доведе до трайно увреждане на слуха. Проверявайте нивото на звука преди всяка употреба и избягвайте прекалено високи стойности.

Не използвайте слушалки за дълги периоди. Правете 15-минутна почивка на всеки час, за да предпазите ушите си.

3.3 Устройства за въвеждане

Продължителната употреба на устройства за въвеждане може да причини здравословни проблеми като дискомфорт или болка. Правете редовни почивки и се консултирайте с лекар, ако проблемите продължат.

3.4 Безжични устройства

Ограничената безжична връзка може да се дължи на:

- Метални предмети близо до или между предавателя и приемника
- Разредени батерии
- Други безжични устройства в близост
- Ограничен обхват поради стени или тавани от бетон

В определени ситуации радиосмущенията не могат да бъдат изключени.

Бъдете внимателни, ако носите пейсмейкър или използвате други чувствителни електронни устройства, тъй като продуктът излъчва радиосигнали.

3.5 Продукти с кабел за захранване и зарядни устройства

Мрежовото напрежение остава активно дори след изключване на уреда; уредът е изключен от мрежата само когато щепселът е изваден от контакта. Контактът трябва да бъде лесно достъпен и кабелът не трябва да представлява опасност от спъване.

Не излагайте уреда на течности, тъй като това може да доведе до дефекти, електрически удари или пожари. Не поставяйте съдове с течности (вазички и др.) или открит огън (свещи и др.) върху или до уреда.

Осигурете 2 см разстояние от всички страни за достатъчна вентилация; не покривайте отворите с предмети или текстил. Използвайте само при температура 0–35 °C (умерен климат).

Ако в комплекта е включен мрежов кабел или кабел за зареждане, използвайте само оригинални кабели, за да осигурите електромагнитна съвместимост (ЕМС).

3.6 Движещи се части

Неправилното използване може да доведе до прищипване на пръсти или кожа, което води до наранявания.

Небрежното боравене може да причини износване на предмети, които влизат в контакт с продукта по време на инсталация или употреба.

3.7 Малки части

Опасност от задушаване поради малки части, които могат да бъдат погълнати.

3.8 Кабел за зареждане, кабели

Опасност от задушаване поради свързващия кабел.

Не излагайте кабела на въздействието на течности, тъй като те могат да причинят дефекти, токови удари или пожари. Не поставяйте в близост до него съдове с течности (вази и др.) или открит огън (свещи и др.).

Не поставяйте нищо в отворите. Използвайте само при температура от 0 до 35 °C (умерен климат).

Използвайте само оригинални кабели, за да осигурите електромагнитна съвместимост (EMC).

3.9 Столове

Внимателно боравене със стола:

- Столът е предназначен за седене/легнало положение само за един човек. Не стойте/клекнете върху стола, не го използвайте като инвалидна количка, не позволявайте на повече от един човек да седи на стола едновременно, не сядайте на нито един от подлакътниците или на ръба на стола и не преобръщайте стола.
- Винаги сядайте обратно на стола, така че теглото ви да се разпредели равномерно върху основата му. Избягвайте да променяте теглото си или позицията си на седене, тъй като това може да доведе до преобръщане на стола.
- За да предотвратите повреда на стола, избягвайте грубото боравене с него, например чести удари. Макар че признаците на повреда може да не са видими от пръв поглед, те могат да доведат до счупване или повреда на вашия стол.
- Проверявайте редовно стола си. Ако някой от компонентите е повреден или липсва, спрете да го използвате.