



GET STARTED

1



EN

1. Plug the gamepad into a free USB port on your PC. The operating system will detect the device automatically and it will be ready to use in a few seconds.

2. The rapid fire function enables any button to fire multiple times in rapid succession when pressed. To activate the rapid fire function, press and hold the Rapid button and press the button you want to assign this function to. The auto fire function automatically enables the buttons to fire in quick succession without them needing to be pressed. To do this, keep the Auto button held depressed and press the button you want to assign this function to.

3. Press the Mode button to switch the two control sticks between digital and analogue mode; in analogue mode, the LED will turn red.

DE

1. Verbinde das Gamepad mit einem freien USB-Anschluss deines PCs. Das Gerät wird vom Betriebssystem automatisch erkannt und ist nach wenigen Sekunden einsatzbereit.

2. Die Schnellfeuerfunktion führt beliebige Tasten mehrfach in schneller Folge aus, solange diese gedrückt werden. Um die Schnellfeuerfunktion zu aktivieren, halte die „Rapid“-Taste gedrückt und betätige gleichzeitig die Taste, für welche die Funktion aktiviert werden soll. Die Autofeuerfunktion führt Tasten automatisch in schneller Folge aus, ohne dass diese gedrückt werden müssen. Halte dafür die „Auto“-Taste gedrückt und betätige gleichzeitig die Taste, für welche du die Funktion aktivieren möchtest. Um die Schnell- oder Autofeuerfunktion wieder abzuschalten, halte die „Clear“-Taste auf der Rückseite gedrückt und betätige gleichzeitig die jeweils zugewiesene Taste – diese funktioniert anschließend wieder im klassischen Einzelfeuermodus.

3. Mit der „Mode“-Taste schaltest du zwischen digitalem und analogem Modus für die beiden Steuersticks um; im analogen Modus leuchtet die LED rot.

EN

Technical support: www.speedlink.com
Safety instructions: www.speedlink.com

WEEE: Do not dispose of the product with household waste. Check your local waste disposal options and take to a recycling point. Improper storage/disposal may harm the environment and/or human health. Zeitfracht Medien declares that the product conforms to the requirements listed under the 'conformity notice'.

INTENDED USE
This product is intended to be used as an input device for connecting to a computer and is for indoor home use only. It contains no user-serviceable parts. Do not disassemble it and stop using it immediately if damaged. Zeitfracht Medien GmbH accepts no liability whatsoever for any damage to this product or injuries caused due to careless or improper use or for purposes for which it is not intended.

Please keep this information for later reference.

DE

Technischer Support: www.speedlink.com
Sicherheitshinweise: www.speedlink.com

WEEE: Produkt nicht im Hausmüll entsorgen. Lokale Entsorgungsmöglichkeiten beachten und bei einer Recyclingstelle abgeben. Unsachgemäße Lagerung/Entsorgung kann der Umwelt und/oder Gesundheit schaden. Zeitfracht Medien erklärt, dass das Produkt den unter 'conformity notice' (Konformitätshinweis) aufgeführten Anforderungen entspricht.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH
Dieses Produkt dient als Eingabegerät für den Anschluss an einen Computer für den Heimgebrauch in trockenen, geschlossenen Räumen. Es ist wartungsfrei. Nicht öffnen oder bei Beschädigung nutzen. Die Zeitfracht Medien GmbH übernimmt keine Haftung für Produktschäden oder Verletzungen von Personen durch unachtsame, unsachgemäße oder nicht dem angegebenen Zweck entsprechende Verwendung.

Bitte bewahren Sie diese Informationen zur künftigen Verwendung auf.

FR

Assistance technique: www.speedlink.com
Consignes de sécurité: www.speedlink.com

WEEE : Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères. Respectez les options d'élimination locales et déposez-le à un point de recyclage. Un stockage/une élimination inapproprié(e) peut nuire à l'environnement et/ou à la santé. Zeitfracht Medien déclare que le produit est conforme aux exigences énumérées sous 'conformity notice' (Avis de conformité).

CADRE D'UTILISATION
Ce produit sert de périphérique d'entrée pour la connexion à un ordinateur pour un usage domestique dans des locaux secs et fermés. Il ne nécessite aucun entretien. Ne pas l'ouvrir ou l'utiliser s'il est endommagé. Zeitfracht Medien GmbH n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés au produit ou les blessures de personnes suite à une utilisation négligente, incorrecte ou non conforme à l'usage indiqué.

Use this information for later reference.

WEEE: No deseche el producto con la basura doméstica. Tenga en cuenta las opciones locales de eliminación y entréguelo en un punto de reciclaje. El almacenamiento/eliminación inadecuados pueden dañar el medio ambiente y/o la salud. Zeitfracht Medien declara que el producto cumple con los requisitos enumerados en el 'conformity notice' (Aviso de conformidad).

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

USO CONFORME ALLA DESTINAZIONE
Questo prodotto serve come dispositivo di ingresso per il collegamento a un computer per uso domestico in ambienti asciutti e chiusi. Non richiede manutenzione. Non aprire o utilizzare se danneggiato. Zeitfracht Medien GmbH non si assume alcuna responsabilità per danni al prodotto o lesioni personali causate da un uso incauto, improprio o non appropriato.

Si prega di conservare queste informazioni per poterle utilizzare come riferimento in futuro.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

USO CONFORME ALLA DESTINAZIONE
Questo prodotto serve come dispositivo di ingresso per il collegamento a un computer per uso domestico in ambienti asciutti e chiusi. Non richiede manutenzione. Non aprire o utilizzare se danneggiato. Zeitfracht Medien GmbH non si assume alcuna responsabilità per danni al prodotto o lesioni personali causate da un uso incauto, improprio o non appropriato.

Si prega di conservare queste informazioni per poterle utilizzare come riferimento in futuro.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

USO CONFORME ALLA DESTINAZIONE
Questo prodotto serve come dispositivo di ingresso per il collegamento a un computer per uso domestico in ambienti asciutti e chiusi. Non richiede manutenzione. Non aprire o utilizzare se danneggiato. Zeitfracht Medien GmbH non si assume alcuna responsabilità per danni al prodotto o lesioni personali causate da un uso incauto, improprio o non appropriato.

Si prega di conservare queste informazioni per poterle utilizzare come riferimento in futuro.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

USO CONFORME ALLA DESTINAZIONE
Questo prodotto serve come dispositivo di ingresso per il collegamento a un computer per uso domestico in ambienti asciutti e chiusi. Non richiede manutenzione. Non aprire o utilizzare se danneggiato. Zeitfracht Medien GmbH non si assume alcuna responsabilità per danni al prodotto o lesioni personali causate da un uso incauto, improprio o non appropriato.

Si prega di conservare queste informazioni per poterle utilizzare come riferimento in futuro.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

USO CONFORME ALLA DESTINAZIONE
Questo prodotto serve come dispositivo di ingresso per il collegamento a un computer per uso domestico in ambienti asciutti e chiusi. Non richiede manutenzione. Non aprire o utilizzare se danneggiato. Zeitfracht Medien GmbH non si assume alcuna responsabilità per danni al prodotto o lesioni personali causate da un uso incauto, improprio o non appropriato.

Si prega di conservare queste informazioni per poterle utilizzare come riferimento in futuro.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.


Use this information for later reference.

Use this information for later reference.

Use this information for later reference.



www.speedlink.com



WEEE-Reg.-Nr.: DE17942520

