

1. Общие указания по безопасности

Несоблюдение следующих указаний может привести к повреждению изделия, взрыву, пожару или поражению электрическим током!

- Используйте изделия только в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Не разбирайте и не ремонтируйте их самостоятельно.
- Перед использованием убедитесь, что все используемые устройства и кабели совместимы. Несовместимые устройства могут привести к повреждениям или возникновению опасных ситуаций.
- Не подвергайте изделия воздействию жидкостей, высокой или низкой температуры.
- Не используйте изделия во влажной среде. Очищайте их сухой тканью.
- Храните изделия и все съёмные детали вдали от детей, домашних животных и посторонних лиц.
- Используйте и заряжайте изделия только с помощью комплектных аксессуаров.
- Отсоединяйте кабели от изделий, если они не используются длительное время. При отсоединении тяните не за кабель, а за штекер.
- Используйте кабели только в соответствии с инструкцией по эксплуатации; не сгибайте, не удлинняйте и не перекручивайте их; не надрезайте и не наступайте на них.
- Не вставляйте посторонние предметы в отверстия изделий.
- Перед каждым использованием проверяйте разъёмы на чистоту и отсутствие посторонних предметов. Загрязнения могут привести к ухудшению работы, перегреву или поражению электрическим током.
- При повреждении или перегреве изделий немедленно прекратите их использование.
- Соблюдайте осторожность при использовании изделий, излучающих радиосигналы, если вы зависите от кардиостимуляторов или других чувствительных электронных медицинских устройств.

2. Указание о соответствии (подробности см. в User Guide)

Под воздействием сильных статических, электрических или высокочастотных полей (радиоустановки, мобильные телефоны, микроволновые печи, электростатические разряды) возможны нарушения работы устройства. В этом случае необходимо увеличить расстояние до источников помех.

Инструкции по безопасности

3. Специальные указания по безопасности для изделия

3.1 Указания по батареям (тип батареи см. в User Guide) и информация по утилизации



Тип батареи, используемой в изделии

Литий-ионный аккумулятор	Литий-ионные аккумуляторы могут представлять риск возгорания или взрыва при повреждении, ненадлежащем обращении или воздействии высокой температуры. Литий-ионный аккумулятор может извлекаться только квалифицированным специалистом. Извлечение пользователем не допускается. Не повреждайте, не вскрывайте и не разбирайте литий-ионный аккумулятор. Не используйте его во влажной и/или коррозионной среде. Не подвергайте его воздействию тепла (температуры выше 60 °C), огня, экстремального холода или жидкостей. Избегайте коротких замыканий. Не используйте изделие, если литий-ионный аккумулятор повреждён. Используйте только подходящие зарядные устройства. Перед утилизацией убедитесь, что литий-ионный аккумулятор полностью разряжен. Не выбрасывайте литий-ионный аккумулятор вместе с бытовыми отходами. Соблюдайте местные правила и сдавайте изделие и литий-ионный аккумулятор в соответствующий пункт сбора или переработки. По вопросам, связанным с изделием, и для получения подробных инструкций по извлечению литий-ионного аккумулятора квалифицированным специалистом, пожалуйста, отправьте электронное письмо по адресу: support@speedlink.com
Никель-металлгидридный аккумулятор	Никель-металлгидридные аккумуляторы могут представлять риск возгорания или взрыва при повреждении, ненадлежащем обращении или воздействии высокой температуры. Никель-металлгидридный аккумулятор может извлекаться только квалифицированным специалистом. Извлечение пользователем не допускается. Не повреждайте, не вскрывайте и не разбирайте никель-металлгидридный аккумулятор. Не используйте его во влажной и/или коррозионной среде. Не подвергайте его воздействию тепла (температуры выше 60 °C), огня, экстремального холода или жидкостей. Избегайте коротких замыканий. Не используйте изделие, если никель-металлгидридный аккумулятор повреждён. Используйте только подходящие зарядные устройства. Перед утилизацией убедитесь, что никель-металлгидридный аккумулятор полностью разряжен. Не выбрасывайте никель-металлгидридный аккумулятор вместе с бытовыми отходами. Соблюдайте местные правила и сдавайте изделие и никель-металлгидридный аккумулятор в соответствующий пункт сбора или переработки. По вопросам, связанным с изделием, и для получения подробных инструкций по извлечению никель-металлгидридного аккумулятора квалифицированным специалистом, пожалуйста, отправьте электронное письмо по адресу: support@speedlink.com
Щелочные (Alkaline) или цинк-угольные элементы питания AA или AAA	Используйте исключительно этот тип батареек. Немедленно заменяйте старые или разряженные батарейки и не пытайтесь их перезарядить. Храните батарейки в сухом месте и держите их вдали от детей. Не бросайте батарейки в огонь и не подвергайте их воздействию высоких температур. В случае протечки батареек не прикасайтесь ни к самим батарейкам, ни к вытекшей жидкости. Перед утилизацией убедитесь, что батарейки полностью разряжены. Не выбрасывайте их вместе с бытовыми отходами и ознакомьтесь с местными правилами утилизации. Аккуратно извлеките батарейки и сдайте их в пункт сбора или в магазин.

3.2 Аудиоустройства



Предотвращение повреждения слуха

Использование наушников или гарнитуры, а также длительное прослушивание на высокой громкости может привести к необратимому повреждению слуха. Перед каждым использованием проверяйте установленный уровень громкости и избегайте слишком высокой громкости.

Не используйте наушники в течение длительного времени. Для защиты слуха делайте перерыв на 15 минут после каждого часа использования.

3.3 Устройства ввода

При чрезвычайно длительном использовании устройств ввода могут возникнуть жалобы на здоровье, такие как дискомфорт или боль. Регулярно делайте перерывы и при повторяющихся жалобах обращайтесь за медицинской консультацией.

3.4 Беспроводные устройства

Ограниченное качество беспроводного соединения может быть вызвано следующими причинами:

- металлические предметы рядом с передатчиком или приёмником либо между ними
- разряженные батареи
- другие беспроводные устройства поблизости
- слабый приём из-за ослабления сигнала бетонными стенами или перекрытиями

В некоторых ситуациях нельзя исключить радиопомехи.

Соблюдайте осторожность при использовании устройства, если у вас установлен кардиостимулятор или если вы зависите от других чувствительных электронных медицинских устройств, так как устройство излучает радиосигналы.

3.5 Изделия с сетевым кабелем, зарядные устройства

Даже после выключения в устройстве остаётся сетевое напряжение; устройство полностью отключается от сети только после извлечения сетевой вилки из розетки. Розетка должна находиться в легко доступном месте рядом с устройством, а кабель не должен создавать опасность спотыкания.

Не подвергайте устройство воздействию жидкостей, так как это может привести к неисправностям, поражению электрическим током или пожару. Не размещайте на устройстве или рядом с ним ёмкости с жидкостями (например, вазы) или источники открытого огня (например, свечи).

Обеспечьте свободное пространство не менее 2 см со всех сторон для достаточной вентиляции. Не закрывайте отверстия предметами или тканями (например, одеялами) и ничего не вставляйте в них. Используйте устройство только при температуре от 0 до 35 °C (умеренный климат).

Если в комплект входят сетевой или зарядный кабель, используйте только оригинальные кабели для обеспечения электромагнитной совместимости (ЭМС).

3.6 Подвижные части

Подвижные элементы: при неправильном использовании возможно случайное защемление пальцев или кожи, что может привести к сдавливанию и/или появлению синяков.

При неосторожном обращении возможно появление следов износа на предметах, которые соприкасаются с изделием при его установке или использовании.

3.7 Мелкие детали

Опасность удушья из-за проглатывания мелких деталей.

3.8 Зарядные кабели, кабели

Опасность удушья из-за соединительных кабелей.

Не подвергайте кабель воздействию жидкостей, так как это может привести к неисправностям, поражению электрическим током или пожару. Не размещайте рядом ёмкости с жидкостями (например, вазы) или источники открытого огня (например, свечи).

Не вставляйте ничего в отверстия. Используйте изделие только при температуре от 0 до 35 °C (умеренный климат).

Используйте только оригинальные кабели для обеспечения электромагнитной совместимости (ЭМС).

3.9 Стулья

Осторожное обращение со стулом:

- Стул предназначен только для сидения и откидывания назад одним человеком; не вставляйте и не становитесь на колени на стул, не используйте его как инвалидное кресло, не используйте одновременно несколькими людьми, не садитесь на подлокотники или на край сиденья, не наклоняйте стул.
- Следите за тем, чтобы центр тяжести стула во время использования всегда был сбалансирован и находился по центру крестовины; избегайте смещения центра тяжести.
- Избегайте происшествий, таких как частые столкновения, чтобы предотвратить повреждения, которые могут быть незаметны с первого взгляда и привести к нестабильности или подобным проблемам.
- Регулярно проверяйте стул; если какие-либо части повреждены или отсутствуют, прекратите использование.