

1. Instruções gerais de segurança

O incumprimento das seguintes instruções pode causar danos ao produto, explosões, incêndios ou choques elétricos!

- Utilizar os produtos apenas de acordo com o manual de instruções. Não abrir nem reparar.
- Antes da utilização, certifique-se de que todos os dispositivos e cabos utilizados são compatíveis. Dispositivos incompatíveis podem causar danos ou perigos.
- Não expor os produtos a líquidos, calor ou frio.
- Não utilizar os produtos em ambientes húmidos. Limpar com um pano seco.
- Manter os produtos e todas as peças soltas afastados de crianças, animais de estimação e pessoas não autorizadas.
- Utilizar/carregar os produtos apenas com os acessórios fornecidos.
- Desligar os cabos dos produtos quando não forem utilizados durante um longo período. Ao desligar, puxar pela ficha e não pelo cabo.
- Utilizar os cabos apenas conforme descrito no manual de instruções; não dobrar, prolongar ou dar nós; não cortar nem pisar os cabos.
- Não introduzir objetos estranhos nas aberturas dos produtos.
- Antes de cada utilização, verificar se as ligações estão limpas e sem corpos estranhos. Sujidade pode causar mau funcionamento, sobreaquecimento ou choque elétrico.
- Em caso de danos ou sobreaquecimento dos produtos, interromper imediatamente a utilização.
- Ter cuidado em caso de dependência de pacemakers ou outros dispositivos eletrónicos sensíveis de suporte de vida, quando os produtos emitirem sinais de rádio

2. Aviso de conformidade (detalhes ver Guia do Utilizador)

A exposição a fortes campos estáticos, elétricos ou de alta frequência (instalações de rádio, telemóveis, micro-ondas, descargas eletrostáticas) pode causar interferências no funcionamento. Neste caso, aumentar a distância em relação aos dispositivos que causam interferência.

Instruções de segurança

3. Instruções de segurança relacionadas com o produto

3.1 Informações sobre a bateria (tipo de bateria ver Guia do Utilizador) e informações sobre eliminação



Tipo de bateria específico do produto

Bateria de íões de lítio	As baterias de íões de lítio podem apresentar risco de incêndio ou explosão se forem danificadas, manuseadas incorretamente ou expostas ao calor. A bateria de íões de lítio só pode ser removida por pessoal qualificado. A remoção pelo utilizador final não é permitida. Não danificar, abrir nem desmontar a bateria de íões de lítio. Não utilizar em ambientes húmidos e/ou corrosivos. Não expor ao calor (temperaturas superiores a 60 °C (140 °F)), ao fogo, ao frio extremo nem a líquidos. Evitar curto-circuitos. Não utilizar o produto se a bateria de íões de lítio estiver danificada. Utilizar apenas carregadores adequados. Antes da eliminação, certifique-se de que a bateria de íões de lítio não possui carga restante. Não eliminar a bateria de íões de lítio juntamente com o lixo doméstico. Siga os regulamentos locais e entregue o produto e a bateria de íões de lítio num ponto de recolha ou reciclagem apropriado. Para pedidos específicos do produto e instruções detalhadas sobre a remoção da bateria de íões de lítio por pessoal qualificado, envie-nos um e-mail para: support@speedlink.com
Bateria de níquel-hidreto metálico	As baterias de níquel-hidreto metálico podem apresentar risco de incêndio ou explosão se forem danificadas, manuseadas incorretamente ou expostas ao calor. A bateria de níquel-hidreto metálico só pode ser removida por pessoal qualificado. A remoção pelo utilizador final não é permitida. Não danificar, abrir nem desmontar a bateria de níquel-hidreto metálico. Não utilizar em ambientes húmidos e/ou corrosivos. Não expor ao calor (temperaturas superiores a 60 °C (140 °F)), ao fogo, ao frio extremo nem a líquidos. Evitar curto-circuitos. Não utilizar o produto se a bateria de níquel-hidreto metálico estiver danificada. Utilizar apenas carregadores adequados. Antes da eliminação, certifique-se de que a bateria de níquel-hidreto metálico não possui carga restante. Não eliminar a bateria de níquel-hidreto metálico juntamente com o lixo doméstico. Siga os regulamentos locais e entregue o produto e a bateria de níquel-hidreto metálico num ponto de recolha ou reciclagem apropriado. Para pedidos específicos do produto e instruções detalhadas sobre a remoção da bateria de níquel-hidreto metálico por pessoal qualificado, envie-nos um e-mail para: support@speedlink.com
Pilhas alcalinas ou zinco-carbono AA ou AAA	Utilize apenas este tipo de bateria. Substitua imediatamente baterias antigas/fracas; não recarregue. Guarde as baterias num local seco e mantenha-as fora do alcance das crianças. Não eliminar no fogo nem expor a temperaturas elevadas. Em caso de fuga das baterias, não toque nas baterias nem no líquido derramado. Antes da eliminação, certifique-se de que as baterias não possuem carga restante. Não eliminar juntamente com o lixo doméstico e verifique as opções locais de eliminação de resíduos. Remova cuidadosamente as baterias e entregue-as num ponto de recolha ou estabelecimento apropriado.

3.2 Produtos de áudio



Evitar danos auditivos.

A utilização de auriculares ou auscultadores, bem como a exposição prolongada a volumes elevados, pode causar danos auditivos permanentes. Antes de cada utilização, verificar o volume definido e evitar níveis demasiado elevados.

Não utilize auscultadores durante longos períodos. Para proteger a audição, faça uma pausa de 15 minutos após cada hora de utilização.

3.3 Input devices

A utilização extremamente prolongada de dispositivos de entrada pode provocar problemas de saúde, como desconforto ou dores. Faça pausas regularmente e consulte um médico em caso de sintomas recorrentes.

3.4 Dispositivos sem fios

Uma ligação sem fios limitada pode ter as seguintes causas:

- Objetos metálicos próximos ou entre o transmissor e o recetor
- Pilhas descarregadas
- Outros dispositivos sem fios nas proximidades
- Receção limitada devido à atenuação do sinal por paredes ou tetos de betão

Em determinadas situações, não podem ser excluídas interferências de rádio.

Tenha cuidado ao utilizar o dispositivo se usar um pacemaker ou depender de outros dispositivos eletrónicos sensíveis de suporte de vida, uma vez que o dispositivo emite sinais de rádio.

3.5 Produtos com cabo de alimentação, carregadores

Mesmo após desligar o aparelho, continua presente tensão elétrica no interior; o aparelho só fica desligado da rede após retirar a ficha da tomada. A tomada deve estar facilmente acessível e próxima do aparelho, e o cabo não deve representar perigo de tropeçar.

Não expor o aparelho a líquidos, pois estes podem causar defeitos, choques elétricos ou incêndios. Não colocar recipientes com líquidos (vasos, etc.) nem chamas abertas (velas, etc.) sobre ou junto do aparelho.

Garantir uma distância mínima de 2 cm em redor do aparelho para ventilação suficiente. Não cobrir as aberturas com objetos ou têxteis (mantas, etc.) nem introduzir objetos no interior. Utilizar apenas entre 0 °C e 35 °C (clima temperado).

Caso sejam fornecidos cabos de alimentação ou carregamento, utilizar apenas cabos originais para garantir a compatibilidade eletromagnética (EMC).

3.6 Partes móveis

Partes móveis: em caso de utilização inadequada, dedos ou pele podem ficar presos acidentalmente, o que pode causar esmagamentos e/ou hematomas.

O manuseamento descuidado pode provocar sinais de desgaste em objetos que entrem em contacto com o produto durante a instalação ou utilização.

3.7 Peças pequenas

Perigo de asfixia devido a peças pequenas que podem ser engolidas.

3.8 Cabos de carregamento, cabos

Perigo de estrangulamento devido aos cabos de ligação.

Não expor os cabos a líquidos, pois estes podem causar defeitos, choques elétricos ou incêndios. Não colocar recipientes com líquidos (vasos, etc.) nem chamas abertas (velas, etc.) junto dos cabos.

Não introduzir objetos nas aberturas. Utilizar apenas entre 0 °C e 35 °C (clima temperado).

Utilizar apenas cabos originais para garantir a compatibilidade eletromagnética (EMC).

3.9 Cadeiras

Utilização cuidadosa da cadeira:

- A cadeira destina-se apenas a sentar e reclinar uma única pessoa; não subir nem ajoelhar-se sobre ela, não utilizar como cadeira de rodas, não utilizar por várias pessoas ao mesmo tempo, não sentar nos apoios de braços nem na borda, não inclinar.
- Garantir que o centro de gravidade da cadeira permanece sempre equilibrado e centrado sobre a base durante a utilização; evitar deslocções do centro de gravidade.
- Evitar incidentes como colisões frequentes, para prevenir danos que possam não ser visíveis à primeira vista e que possam causar instabilidade ou problemas semelhantes.
- Verificar regularmente a cadeira; se existirem peças danificadas ou em falta, deixar de a utilizar.