

1. Yleiset turvallisuusohjeet

Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tuotteen vaurioitumisen, räjähdysen, tulipalon tai sähköiskun!

- Käytä tuotteita ainoastaan käyttöohjeen mukaisesti. Älä avaa tai korjaa niitä itse.
- Varmista ennen käyttöä, että kaikki käytettävät laitteet ja kaapelit ovat yhteensopivia. Yhteensopimattomat laitteet voivat aiheuttaa vaurioita tai vaaratilanteita.
- Älä altista tuotteita nesteille, kuumuudelle tai kylmyydelle.
- Älä käytä tuotteita kosteassa ympäristössä. Puhdista ne kuivalla liinalla.
- Pidä tuotteet ja kaikki irralliset osat poissa lasten, lemmikkieläinten ja asiattomien henkilöiden ulottuvilta.
- Käytä ja lataa tuotteita vain mukana toimitetuilla lisävarusteilla.
- Irrota tuotteiden kaapelit, jos tuotteita ei käytetä pitkään aikaan. Älä vedä kaapelista, vaan tartu pistokkeeseen.
- Käytä kaapeleita vain käyttöohjeen mukaisesti; älä taivuta, pidennä tai solmi niitä, älä vahingoita niitä leikkaamalla äläkä astu niiden päälle.
- Älä työnnä vieraita esineitä tuotteiden aukkoihin.
- Tarkista ennen jokaista käyttöä, että liitännät ovat puhtaat eikä niissä ole vieraita esineitä. Epäpuhtaudet voivat aiheuttaa heikentynyttä suorituskkyä, ylikuumenemista tai sähköiskun vaaran.
- Lopeta tuotteen käyttö välittömästi, jos se vaurioituu tai ylikuumenee.
- Ole varovainen, jos olet riippuvainen sydämentahdistimesta tai muista herkistä elektronisista elämää ylläpitävistä laitteista ja tuote lähettää radiosignaaleja.

2. Vaatimustenmukaisuutta koskeva huomautus (lisätietoja käyttöoppaassa)

Voimakkaat staattiset, sähköiset tai suurtaajuiset kentät (esimerkiksi radiolähettimet, matkapuhelimet, mikroaaltouunit tai sähköstaattiset purkaukset) voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä. Tällaisessa tapauksessa lisää etäisyyttä häiriötä aiheuttaviin laitteisiin.

3. Tuotekohtaiset turvallisuusohjeet

3.1 Paristojen/akkujen tiedot (paristotyyppi, katso käyttöopas) ja hävitysohjeet



Tuotekohtainen paristo-/akutyyppi

Litiumioniakku	Litiumioniakut voivat aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysvaaran, jos ne vaurioituvat, niitä käsitellään väärin tai ne altistuvat kuumuudelle. Litiumioniakun saa poistaa vain pätevä ammattihenkilö. Loppukäyttäjä ei saa poistaa akkua. Älä vaurioita, avaa tai pura litiumioniakkua. Älä käytä tuotetta kosteissa ja/tai syövyttävissä ympäristöissä. Älä altista akkua kuumuudelle (yli 60 °C / 140 °F), tulelle, erittäin alhaisille lämpötiloille tai nesteille. Vältä oikosulkuja. Älä käytä tuotetta, jos litiumioniakku on vaurioitunut. Käytä ainoastaan soveltuvia latureita. Varmista ennen hävittämistä, ettei litiumioniakussa ole enää varausta. Älä hävitä litiumioniakkua kotitalousjätteen mukana. Noudata paikallisia määräyksiä ja toimita tuote sekä litiumioniakku asianmukaiseen keräys- tai kierrätyspisteeseen. Tuotekohtaisia tiedusteluja sekä pätevälle ammattihenkilölle tarkoitettuja yksityiskohtaisia litiumioniakun irrotusohjeita varten lähetä meille sähköpostia osoitteeseen: support@speedlink.com
Nikkelimetallihydridiakku	Nikkelimetallihydridiakut voivat aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysvaaran, jos ne vaurioituvat, niitä käsitellään väärin tai ne altistuvat kuumuudelle. Nikkelimetallihydridiakun saa irrottaa vain pätevä ammattihenkilö. Loppukäyttäjä ei saa irrottaa akkua. Älä vaurioita, avaa tai pura nikkelimetallihydridiakkua. Älä käytä tuotetta kosteissa ja/tai syövyttävissä ympäristöissä. Älä altista akkua kuumuudelle (yli 60 °C / 140 °F), tulelle, erittäin alhaisille lämpötiloille tai nesteille. Vältä oikosulkuja. Älä käytä tuotetta, jos nikkelimetallihydridiakku on vaurioitunut. Käytä ainoastaan soveltuvia latureita. Varmista ennen hävittämistä, ettei nikkelimetallihydridiakussa ole enää varausta. Älä hävitä nikkelimetallihydridiakkua kotitalousjätteen mukana. Noudata paikallisia määräyksiä ja toimita tuote sekä nikkelimetallihydridiakku asianmukaiseen keräys- tai kierrätyspisteeseen. Tuotekohtaisia tiedusteluja sekä pätevälle ammattihenkilölle tarkoitettuja yksityiskohtaisia nikkelimetallihydridiakun irrotusohjeita varten lähetä meille sähköpostia osoitteeseen: support@speedlink.com
Alkaliparistot tai sinkkihiiliparistot AA- tai AAA-paristot	Käytä ainoastaan tämän tyyppisiä paristoja. Vaihda vanhat tai heikentyneet paristot välittömästi. Älä lataa paristoja uudelleen. Säilytä paristot kuivassa paikassa ja poissa lasten ulottuvilta. Älä hävitä niitä polttamalla äläkä altista niitä korkeille lämpötiloille. Jos paristo vuotaa, älä koske paristoon tai vuotaneeseen nesteeseen. Varmista ennen hävittämistä, ettei paristoissa ole enää varausta. Älä hävitä paristoja kotitalousjätteen mukana, vaan tarkista paikalliset jätehuolto- ja kierrätysohjeet. Irrota paristot varovasti ja toimita ne asianmukaiseen keräyspisteeseen tai niitä vastaanottavaan myymälään.

3.2 Audiotuotteet



Vältä kuulovaurioita.

Korva- tai kuulokkeiden käyttö sekä pitkäaikainen kuuntelu suurella äänenvoimakkuudella voivat aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita. Tarkista äänenvoimakkuus ennen jokaista käyttökertaa ja vältä liian korkeita äänenvoimakkuustasoja.

Älä käytä kuulokkeita pitkiä aikoja yhtäjaksoisesti. Suojellaksesi kuuloasi pidä 15 minuutin tauko jokaisen tunnin käytön jälkeen.

3.3 Syöttölaitteet

Syöttölaitteiden erittäin pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa terveysongelmia, kuten epämukavuutta tai kipua. Pidä säännöllisesti taukoja ja hakeudu lääkärin neuvoihin, jos oireet toistuvat.

3.4 Langattomat laitteet

Langattoman yhteyden rajoitettu toiminta voi johtua seuraavista syistä:

- Metalliesineet lähettimen ja vastaanottimen lähellä tai niiden välissä
- Tyhjät paristot tai akut
- Muut lähellä olevat langattomat laitteet
- Heikentynyt vastaanotto, koska betoniseinät tai -katot vaimentavat signaalia

Tiettyissä tilanteissa radiotaajuushäiriöitä ei voida täysin sulkea pois.

Noudata varovaisuutta laitteen käytössä, jos käytät sydämentahdistinta tai olet riippuvainen muista herkistä elektronisista elämää ylläpitävistä laitteista, sillä laite lähettää radiosignaaleja.

3.5 Verkkovirralla toimivat tuotteet, laturit

Laitteessa on verkkovirta jännitteenä myös sen sammuttamisen jälkeen. Laite on irrotettu sähköverkosta vasta, kun verkkopistoke on vedetty irti pistorasiasta.

Pistorasian tulee sijaita helposti saavutettavassa paikassa laitteen läheisyydessä, eikä virtajohto saa aiheuttaa kompastumisvaaraa.

Älä altista laitetta nesteille, sillä ne voivat aiheuttaa vikoja, sähköiskuja tai tulipalon. Älä sijoita laitteen päälle tai viereen nesteitä sisältäviä astioita (esim. maljakoita) tai avotulta (esim. kynttilöitä).

Varmista vähintään 2 cm vapaa tila laitteen ympärillä riittävän ilmanvaihdon takaamiseksi. Älä peitä ilmanvaihtoaukkoja esineillä tai tekstiileillä (esim. peitteillä) äläkä työnnä mitään aukkoihin.

Käytä laitetta vain lämpötila-alueella 0–35 °C (lauhkea ilmasto).

Jos mukana toimitetaan verkkojohto tai latauskaapeli, käytä ainoastaan alkuperäisiä kaapeleita sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) varmistamiseksi.

3.6 Liikkuvat osat

Liikkuvat osat: virheellinen käyttö voi aiheuttaa sormien tai ihon jäämisen puristuksiin, mikä voi johtaa ruhjeisiin ja/tai mustelmiin.

Huolimaton käsittely voi aiheuttaa kulumista esineisiin, jotka joutuvat kosketuksiin tuotteen kanssa asennuksen tai käytön aikana.

3.7 Pienet osat

Tukehtumisvaara nieltävien pienten osien vuoksi.

3.8 Latauskaapelit, kaapelit

Kuristumisvaara liitäntäkaapeleiden vuoksi.

Älä altista kaapeleita nesteille, sillä ne voivat aiheuttaa vikoja, sähköiskuja tai tulipalon. Älä sijoita kaapeleiden läheisyyteen nesteitä sisältäviä astioita (esim. maljakoita) tai avotulta (esim. kynttilöitä).

Älä työnnä mitään esineitä aukkoihin. Käytä tuotetta vain lämpötila-alueella 0–35 °C (lauhkea ilmasto).

Käytä ainoastaan alkuperäisiä kaapeleita sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) varmistamiseksi.

3.9 Tuolit

Käytä tuolia huolellisesti:

- Tuoli on tarkoitettu yhden henkilön istumiseen ja nojaamiseen. Älä seiso tai polvistu tuolin päälle, älä käytä sitä pyörätuolina, äläkä käytä sitä useamman henkilön samanaikaisesti. Älä istu käsinojille tai istuimen reunalle äläkä kallista tuolia tarkoituksellisesti.
- Varmista, että tuolin painopiste pysyy käytön aikana tasapainossa ja keskitettynä jalkaristikon yläpuolella. Vältä painopisteen siirtämistä.
- Vältä tilanteita, kuten toistuvia törmäyksiä, jotta estetään vauriot, jotka eivät välttämättä ole heti näkyviä mutta voivat aiheuttaa epävakautta tai muita ongelmia.
- Tarkasta tuoli säännöllisesti. Jos jokin osa on vaurioitunut tai puuttuu, älä enää käytä tuolia.