


## DE

### PROBLEM

Die Rückenlehne lässt sich mit dem dafür vorgesehenen Hebel zurückstellen, kommt aber bei erneuter Hebel-Betätigung nicht mehr nach vorne.

### LÖSUNG

Die Rückstell-Mechanik muss korrigiert werden. Dazu lockern Sie minimal die Schraube (s. Abbildungen) mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (Phillips – nicht enthalten). Drehen Sie die Schraube nach links, um die Rückstell-Mechanik zu lösen; drehen Sie die Schraube nach rechts, um die Mechanik festzustellen.



## EN

### PROBLEM

The back of the chair can be moved backwards by pulling its appropriate lever but it does not come to the fore by pulling the lever again.

### SOLUTION

The chair-back mechanism has to be readjusted. Therefore you have to loosen the screw to a minimum (see illustrations) by using a Phillips recessed head screwdriver (not included). Turn the screw to the left for loosening the mechanism; turn the screw to the right for locking it.