



QUICK INSTALL GUIDE

PULSE – PLAY & CHARGE POWER KIT




- SE**
1. Öppna Xbox-One*-kontrollens batterifack.
 2. Ta ut ev. batterier som redan ligger i kontrollen och lägg in PULSE batteripaket så som visas på bild 2 i Xbox-One*-kontrollen.
 3. Stäng batterifacket med medföljande lock.
 4. Ladda upp batteripaketet: Koppla batteriets micro USB-uttag till en ledig USB-port på Xbox One* eller någon annan strömkälla med USB (minst 5V, 500mA) med medföljande micro USB-kabel. Laddningen tar ungefär 4,5 timmar. Under laddningen lyser laddningsindikatorn rött genom batterifackets lock. Så snart lampan slocknar är laddningen färdig och du kan koppla bort kabeln. Tänk på att det kan ta lite längre tid den första gången du laddar.
 5. Så snart kapaciteten börjar avta ska du ladda upp batteriet igen.

- CZ**
1. Otevřete přihrádku na baterie na controlleru Xbox-One*.
 2. Vyjměte z controlleru případně vložené baterie/akumulátory a vložte sadu baterií PULSE tak, jak je zobrazeno na obrázku 2, do controlleru Xbox-One*.
 3. Přiložením víkem uzavřete přihrádku na baterie.
 4. Nabije sadu baterií: Přiloženým mikro USB kabelem zapojte mikro USB zdířku akumulátoru do volného USB rozhraní Xbox One* nebo do jiného zdroje napájení s konektorem USB (minimálně 5V, 500mA). Nabíjení trvá cca 4,5 hodin. Během nabíjení se přes víko přihrádky na baterie objeví červeně indikace stavu nabití. Jakmile LED dioda zhasne, je nabíjení dokončeno a kabel můžete odpojit. Mějte na vědomí, že první nabíjení může trvat o něco déle.
 5. Jakmile poklesne výkon, nabijte znovu akumulátor.




- DK**
1. Åbn batterirummet på Xbox-One*-Controller.
 2. Tag de evt. indsatte batterier/akkuer ud af Controlleren, og sæt PULSE-batteripakken ind i Xbox-One*-Controlleren som vist på figur 2.
 3. Luk batterirummet med det vedlagte dæksel til batterirummet.
 4. Oplad batteripakken: Slut akkuens Micro-USB-indgang til et ledigt USB-interface på Xbox One* eller en anden USB-strømkilde med det vedlagte Micro-USB-kabel (mindst 5V, 500mA). Opladningen varer ca. 4,5 time. Under opladningen lyser statusvisningen rødt gennem dækslet til batterirummet. Så snart LED'en slukkes, er opladningen færdig, og du kan afbryde kabelforbindelsen. Bemærk, at den første opladning kan vare noget længere.
 5. Når funktionen begynder at aftage, skal akkuen oplades igen.

- EL**
1. Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών στον ελεγκτή Xbox-One*.
 2. Αφαιρέστε ενδεχόμενα τοποθετημένες μπαταρίες/συσσωρευτές από τον ελεγκτή και τοποθετήστε το σετ μπαταρίας PULSE, όπως φαίνεται στην απεικόνιση 2, στον ελεγκτή Xbox-One*.
 3. Κλείστε τη θήκη μπαταριών με το εσώκλειστο καπάκι θήκης μπαταριών.
 4. Φορτίστε το σετ μπαταρίας: Συνδέστε την υποδοχή Micro-USB του συσσωρευτή μέσω του εσώκλειστου καλωδίου Micro-USB με μια ελεύθερη διασύνδεση USB του Xbox-One* ή με μια άλλη πηγή ρεύματος USB (τουλάχιστο 5V, 500mA). Η διαδικασία φόρτισης απαιτεί περ. 4,5 ώρες. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης φαίνεται η αναμμένη ένδειξη κατάστασης φόρτισης μέσα από το καπάκι θήκης μπαταριών. Μόλις σβήσει η LED, έχει ολοκληρωθεί η φόρτιση και μπορείτε να αποσυνδέσετε τη ζεύξη καλωδίων. Προσέξτε ότι η πρώτη διαδικασία φόρτισης μπορεί να απαιτήσει λίγο περισσότερο χρόνο.
 5. Μόλις μειωθεί η απόδοση, φορτίστε εκ νέου το συσσωρευτή.



- PL**
1. Otwórz pokrywę wnętrza baterii w kontrolerze Xbox-One*.
 2. Wyjmij z kontrolera Xbox-One* ewentualnie znajdujące się tam baterie/akumulatory i włóż pakiet akumulatorów PULSE, jak przedstawiono na rys. 2.
 3. Zamknij wnękę baterii za pomocą pokrywy.
 4. Naładuj pakiet akumulatorów: Połącz gniazdo micro USB akumulatora za pomocą dołączonego kabla micro USB z wolnym gniazdem USB konsoli Xbox-One* lub innego źródła prądu USB (min. 5V, 500mA). Proces ładowania trwa ok. 4,5 godziny. W trakcie procesu ładowania wskaźnik ładowania świeci w kolorze czerwonym przez pokrywę wnętrza baterii. Gdy dioda LED zgaśnie, ładowanie jest zakończone i można odłączyć kabel USB. Należy pamiętać, że pierwsze ładowanie może trwać nieco dłużej.
 5. Gdy spadnie moc, należy ponownie naładować akumulator.

- FI**
1. Avaa Xbox-One*-ohjaimen paristokotelo.
 2. Poista tarvittaessa asetetut paristot/akut ohjaimesta ja aseta PULSE paristopakkaus kuvassa 2 esitetyllä tavalla Xbox-One*-ohjaimseen.
 3. Sulje paristokotelo mukana tulevalta paristokotelon kannella.
 4. Lataa paristopakkaus: Liitä akun mikro-USB-liitäntä mukana tulevalta mikro-USB-johdolla Xbox Onen* vapaaseen USB-liitäntään tai toiseen USB-virtalähteeseen (vähintään 5V, 500mA). Lataustapahtuma kestää n. 4,5 tuntia. Lataustapahtuman aikana lataustilan näyttö näkyy punaisena paristokotelon kannen läpi. Heti kun LED sammuu, lataus on suoritettu loppuun ja johtoliitäntä voidaan irrottaa. Huomaa, että ensimmäinen lataus voi kestää kauemmin.
 5. Heti kun teho laskee, lataa akku uudelleen.



- HU**
1. Nyissa ki az Xbox-One*-Controller akkumulátortartóját.
 2. Vegye ki az adott esetben behelyezett elemeket/akkumulátort a Controllerből és helyezze a PULSE akkumulátorcsomagot a 2. ábra szerint az Xbox*-Controllerbe.
 3. Zárja le az akkumulátortartót a csomagban található akkumulátortartó fedéllel.
 4. Töltse fel az akkumulátorcsomagot: Csatlakoztassa az akkumulátor mikro USB hüvelyét a mellékelt mikro USB kábelrel az Xbox One* egyik szabad USB interfészéhez vagy egyéb USB áramforráshoz (legalább 5 V, 500 mA). A töltési folyamat kb. 4,5 órát vesz igénybe. A töltési folyamat alatt a töltöttségi állapot kijelző vörös színnel világít az akkumulátortartó fedélen keresztül. Amint a LED kialszik, a töltés befejeződik és szét lehet választani a kábelkapcsolatot. Ne felejtse el, hogy az első töltés valamivel több időt vehet igénybe.
 5. Amint a teljesítmény csökkent, ismét töltse fel az akkumulátort.

- NO**
1. Åpne batterihuset på Xbox-One*-Controller.
 2. Ta ut ev. innlagte batterier fra Controlleren og legg inn PULSE-batteriet i Xbox-One*-Controlleren som avbildet i fremstilling 2.
 3. Lukk batterihuset med det medfølgende batterihusdekselet.
 4. Lad opp batteriet: Koble mikro-USB-kontakten på batteriet til en ledig USB-port på Xbox One* eller en annen USB-strømkilde (minst 5V, 500mA) via den medfølgende mikro-USB-kabelen. Ladingen tar rundt 4,5 timer. Under ladingen lyser ladestatusanvisningen rødt gjennom batterihusdekselet. Når LED-lampen slukner, er ladingen ferdig og du kan koble fra kabelen. Vær oppmerksom på at den første ladingen kan ta litt lenger tid.
 5. Når effekten avtar, må batteriet lades opp igjen.

PULSE

PLAY & CHARGE POWER KIT



QUICK INSTALL GUIDE

SL-2510-BK -V2




© 2015 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK, the SPEEDLINK word mark and the SPEEDLINK swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH.
* Xbox One is a registered trademark of Microsoft Corporation. This product is neither licensed nor endorsed by Microsoft Inc. All trademarks are the property of their respective owner. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without prior notice. Please keep this information for later reference.
JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY

TECHNICAL SUPPORT

Having technical problems with this product? Get in touch with our Support team – the quickest way is via our website: www.speedlink.com

QUICK INSTALL GUIDE

PULSE – PLAY & CHARGE POWER KIT




EN

1. Open the battery compartment on the Xbox One* controller.
2. Remove any batteries from the Xbox One* controller and insert the PULSE Battery Pack as shown in figure 2.
3. Replace the battery-compartment cover.
4. Charge the battery pack: connect the supplied micro-USB cable to the battery pack's micro-USB port and then plug the cable into any free USB port on your Xbox One* or another USB power source (min. 5V, 500mA). The charging process takes around 4.5 hours. During charging, the charging status indicator will glow red through the battery-compartment cover. As soon as the LED stops glowing, the charging process is complete and you can disconnect the cable. Please be aware that the initial charge may take a little longer.
5. As soon as you notice a drop in performance, recharge the battery.

ES

1. Abre el compartimento de pilas del controlador Xbox-One*.
2. Retira las pilas/acumuladores que tenga dentro el controlador y coloca el pack de batería PULSE como muestra la figura 2 en el controlador Xbox-One*.
3. Cierra el compartimento de pilas con la tapa correspondiente.
4. El conector micro-USB del acumulador lo conectas con el cable micro-USB a un puerto libre USB de la Xbox One*, o a cualquier otro puerto USB con corriente (mínimo 5V, 500 mA). La carga puede durar hasta 4,5 horas. Durante el proceso de carga, en la tapa del compartimento de batería aparece el estado de carga en rojo. En cuanto el LED se apaga, la carga está completa y puedes desenchufar el cable. Ten en cuenta que la primera carga podría tardar más tiempo de lo normal.
5. Cuando la potencia disminuye, vuelve a cargar el acumulador.




DE

1. Öffnen Sie das Batteriefach am Xbox-One*-Controller.
2. Entnehmen Sie gegebenenfalls eingelegte Batterien/Akkus aus dem Controller und legen Sie das PULSE Batterie-Pack, wie in Darstellung 2 abgebildet, in den Xbox-One*-Controller.
3. Verschließen Sie das Batteriefach mit dem beiliegenden Batteriefachdeckel.
4. Laden Sie das Batterie-Pack auf: Verbinden Sie die Micro-USB-Buchse des Akkus über das beiliegende Micro-USB-Kabel mit einer freien USB-Schnittstelle der Xbox One* oder einer anderen USB-Stromquelle (mindestens 5V, 500 mA). Der Ladevorgang beansprucht ca. 4,5 Stunden. Während des Ladevorgangs scheint die Ladestatusanzeige rot durch den Batteriefachdeckel. Sobald die LED erlischt, ist das Aufladen beendet und Sie können die Kabelverbindung trennen. Beachten Sie bitte, dass der erste Ladevorgang etwas mehr Zeit beanspruchen kann.
5. Sobald die Leistung nachlässt, laden Sie den Akku bitte erneut auf.

IT

1. Aprire il vano batterie sul controller Xbox One*.
2. Togliere eventuali batterie/accumulatori presenti nel controller e inserire il pacco batterie PULSE nel controller Xbox One* come indicato nell'illustrazione
3. Chiudere il vano batterie con il coperchio fornito in dotazione.
4. Collegare la porta micro USB dell'accumulatore tramite il mini cavo USB in dotazione a una porta USB libera della Xbox One* o di un'altra sorgente di energia USB (minimo 5V, 500 mA). La carica dura circa 4,5 ore. Durante la ricarica la luce rossa dell'indicatore di carica penetra attraverso il coperchio del vano batterie. Appena il LED si spegne la ricarica è terminata e il cavo può essere staccato. Si precisa che la prima ricarica può durare leggermente più del solito.
5. Quando la prestazione diminuisce, caricare nuovamente la batteria.




FR

1. Ouvrez le compartiment à piles sur la manette Xbox One*.
2. Retirez les piles/batteries qui se trouvent éventuellement à l'intérieur et insérez la batterie du kit PULSE dans la manette comme indiqué sur l'illustration 2.
3. Refermez le compartiment à piles à l'aide du cache fourni.
4. Reliez à l'aide du câble micro-USB fourni la prise micro-USB de la batterie à une prise USB libre sur la Xbox One* ou à une autre source de courant USB (5 V, 500 mA au moins). La recharge dure environ 4,5 heures. Durant la recharge, vous distinguez le voyant rouge allumé à travers le cache du compartiment à piles. Lorsque le voyant s'éteint, cela signifie que la recharge est terminée et que vous pouvez débrancher le câble. À noter que la première recharge peut être un peu plus longue.
5. Dès que vous constatez une baisse de performances de la manette, rechargez la batterie.

TR

1. Xbox-One* kumandasındaki batarya bölmesini açın.
2. Mevcutsa, içindeki bataryaları/pilleri kumandadan çıkarın ve şekil 2'de gösterildiği gibi PULSE batarya paketini Xbox-One* kumandasına yerleştirin.
3. Birlikte verilen batarya bölmesi kapağı ile batarya bölmesini kapatın.
4. Batarya paketini şarj edin: Birlikte verilen Micro USB kabloyla pilin Micro USB yakını, Xbox One*'ın boş bir USB portuna veya başka bir USB akım kaynağına bağlayın (en az 5V, 500mA). Şarj işlemi yaklaşık 4,5 saat sürer. Şarj işlemi esnasında şarj durumu göstergesi, batarya bölmesi kapağının altından kırmızı görünür. LED söndüğünde şarj işlemi sonlanmışır ve kablo bağlantısını ayırabilirsiniz. İlk şarj işleminin biraz daha fazla zaman alabileceğini dikkate alın.
5. Performans düştüğünde pilleri lütfen tekrar şarj edin.



NL

1. Open het batterijvak van de Xbox-One*-controller.
2. Verwijder indien van toepassing de batterijen/accu's uit de controller en plaats het PULSE-accupak, zoals weergegeven in afbeelding 2, in de Xbox-One*-controller.
3. Sluit het batterijvak met het meegeleverde batterijdeksel.
4. Laad het accupak op: Sluit de micro-USB-poort van de accu met behulp van de meegeleverde micro-USB-kabel aan op een vrije USB-poort van de Xbox One* of een andere USB-stroombron (minimaal 5V, 500mA). Het opladen neemt ongeveer 4,5 uur in beslag. Tijdens het opladen schijnt de laadstatusindicator rood door het batterijdeksel heen. Zodra de LED dooft, is het opladen voltooid en kunt u de kabel weer loskoppelen. De eerste keer kan het opladen iets langer duren.
5. Zodra de prestaties afnemen, dient u de accu opnieuw op te laden.

RU

1. Откройте отсек для батарейки на контроллере Xbox-One*.
2. Выньте батарейки/аккумуляторы из контроллера, если они туда вложены, и вложите аккумуляторную батарею PULSE в контроллер Xbox-One* как показано на рисунке 2.
3. Закройте отсек для батарейки соответствующей крышкой.
4. Зарядка аккумуляторной батареи: Соедините разъем Micro-USB аккумулятора с помощью кабеля Micro-USB из комплекта поставки со свободным USB-портом Xbox One* или другого источника тока USB (минимум 5В, 500мА). Процесс зарядки продолжается около 4,5 часов. Во время процесса зарядки индикатор состояния зарядки светится красным и это видно из под крышки отсека для батареек. Как только светодиодный индикатор погаснет, зарядка завершена и можно отсоединить кабель. Помните о том, что для первой зарядки нужно несколько больше времени.
5. Как только мощность упадет, снова зарядите аккумулятор.

DO YOU KNOW THESE?




ATHERA XE
KEYBOARD – *BLUETOOTH®*



Connect it to up to five *BLUETOOTH®* devices and easily switch between them.

SOLITUNE
STEREO SPEAKER – *BLUETOOTH®*



Unites portability, great sound, *BLUETOOTH®* and NFC technology.

TOPICA
STEREO SPEAKERS



Enjoy dynamic multimedia sound for music, video and chat.

LUCIDIS
KEYBOARD – USB



Modern design with a shiny aluminium wrist rest adds style to your desktop.

DRIFT 0.2
RACING WHEEL



Features a professional gear stick, precise pedals and rapid-access shifter paddles.

SVIPA
GAMING MOUSE



The changing colour patterns surround this precision tool with a unique aura.

TORID
GAMEPAD – WIRELESS



Gain control of virtual worlds with great accuracy and in total strain-free comfort.

MEDUSA XE
STEREO HEADSET



The first choice for long, action-packed gaming sessions on the PS4®.