

SL-640400-BK

DIGY Scissor Keypad, black



DIGY-knappsatsen vardagen på kontoret mer effektiv och lättare. Den kompakta numeriska knappsatsen är utrustad med mjuka och tysta Scissor-Switches och möjliggör extremt smidig datainmatning. I synnerhet blir arbetet på bärbara datorer, som ofta saknar en separat numerisk knappsats, enormt förenklat av detta praktiska tillbehör. Oavsett vilket tangentbord den numeriska knappsatsen kombineras med kan respektive Num-Lock-funktioner alltid ställas in separat. Den här funktionen är särskilt fördelaktig i vissa situationer. Den lilla hjälpen är ansluten via en USB-kontakt med en förlängningsbar kabel, vilket sparar utrymme och möjliggör positionering. Gummerade fötter garanterar säkert grepp på alla ytor. DIGY-knappsatsen kan användas till många saker och passar inte bara kalkylräkning.



Features

- Numerisk knappsats
- Kompakt design
- Scissor-Switches
- Separat Num-Lock-funktion
- Plug & Play
- Infällbar kabel
- Kabellängd: 0,6 m
- Anslutning: USB-A
- Mått: 87 × 130 × 12 mm (L × B × D)
- Vikt: 85g

PU: 40 Piece(s)

