

SL-640400-BK

DIGY Scissor Keypad, black



Het DIGY-toetsenbord brengt efficiëntie en gemak in het dagelijkse kantoorleven. Het compacte numerieke toetsenbord is uitgerust met licht werkende en fluisterstille schaarschakelaars zodat je uiterst aangenaam kunt typen. Met name het werken met laptops, die vaak geen apart numeriek toetsenbord hebben, wordt door de praktische aanvulling enorm vereenvoudigd. Ongeacht met welk toetsenbord het numerieke toetsenbord wordt gecombineerd, de respectievelijke Num-Lock-functies kunnen altijd afzonderlijk worden ingesteld. Dit apparaat bewijst zijn nut in vele situaties. De kleine helper is via een USB-connector met een oprolbare kabel verbonden hetgeen ruimte bespaart en elke plaatsing mogelijk maakt. De rubberen voetjes zorgen voor de nodige grip op alle ondergronden. Het DIGY-toetsenbord is veelzijdig en niet alleen geschikt voor liefhebbers van spreadsheets.



Features

- Numeriek toetsenbord
- Compact ontwerp
- Schaarschakelaars
- Afzonderlijke Num-Lock-functie
- Plug & Play
- Oprolbare kabel
- Kabellengte: 0,6 m
- Verbinding: USB-A
- Afmetingen: 87 × 130 × 12 mm (L × B × D)
- Gewicht: 85 gr

PU: 40 Stuk(s)

