QUICK INSTALL GUIDE

SPEEDLINK®

SL-6482-BK/ -CH/ -FR/ -NC/ -UK/ -US

SPEEDLINK

PARTHICA
CORE GAMING KEYBOARD

VERS. 1.1

SPEEDLINK®

www.speedlink.com

TECHNICAL SUPPORT
Having technical problems with this product? Get in touch with our Support team – the quickest way is via our website: www.speedlink.com.

©2014 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK, the SPEEDLINK swoosh and the SPEEDLINK swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. All trademarks are the property of their respective owner. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without prior notice. Please keep this information for later reference.
JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY

1 CONNECTING

Download the latest driver version at: www.speedlink.com/support

2 DRIVER

3 KEY ASSIGNMENT

The following functions can be performed when the 'Fn' key is also held depressed:

Fn + 8 *	Cycle forwards between light effects in the current profile (OFF – 50% – 100% – pulsating)	Record macros directly using the keyboard without needing to switch to the driver menu: Press Fn + F4, choose the key you want to assign the macro to (M1-M5 und MM-keys) and type the desired macro key sequence. Complete the procedure by pressing Fn + F4, again.
Fn + 2 "	Cycle backwards between light effects in the current profile (pulsating – 100% – 50% – OFF)	
Fn + F1 Help	Key lighting of the current profile: Volcano Red	Key response time: 16ms
Fn + F2 Web	Key lighting of the current profile: Midnight Blue	Key response time: 8ms
Fn + F3 Purple	Key lighting of the current profile: Tyrian Purple	Key response time: 4ms
Fn + F5		Key response time: 2ms
Fn + F6 Mail		Activates/deactivates the Windows® key in the current profile. The Caps Lock LED will glow blue when the Windows® key is deactivated.
Fn + F7 Calc		Toggle through profiles 1-5. The PARTHICA logo lighting changes with the respective profile in the order of Volcano Red, Flash Yellow, Cobalt Green, Midnight Blue, Tyrian Purple.

Multimedia keys

- My Computer
- Browser
- E-mail
- Search
- Favourites
- Start/Pause
- Stop
- Mute
- Volume down
- Volume up

EN

1. Plug the keyboard into any free USB port on your computer. The operating system will detect and install the device automatically.
2. To use all the keyboard's functions, insert the supplied CD into your CD drive and install the driver.
3. Some keys are assigned additional functions. To use the additional function, press and hold the 'Fn' key and then press the relevant F key.
4. Use the driver to configure the keyboard or restore it to its factory settings. To do that, open the configuration menu by double-clicking the SPEEDLINK symbol in the Start menu or on the right-hand-side of the taskbar.
5. Always use the latest driver version. To download it, visit: www.speedlink.com/support. You will also find detailed information there on how to use the driver with your PARTHICA Core Gaming Keyboard.

DE

1. Verbinden Sie die Tastatur mit einer freien USB-Schnittstelle Ihres Rechners. Das Gerät wird vom Betriebssystem automatisch erkannt und installiert.
2. Um die Tastaturfunktionen in vollem Umfang zu nutzen, legen Sie die mitgelieferte CD in Ihr CD-Rom-Laufwerk und installieren Sie den darauf enthaltenen Treiber.
3. Einige Tasten sind mit zusätzlichen Funktionen belegt. Drücken Sie „Fn" und gleichzeitig die entsprechende F-Taste, um die gewünschte Zusatzfunktion aufzurufen.
4. Zur Konfiguration oder zur Wiederherstellung der Ausgangsfunktionen verwenden Sie bitte den Treiber. Öffnen Sie dazu das Konfigurationsmenü mit einem Doppelklick auf das SPEEDLINK-Symbol im Startmenü oder in der rechten Taskleiste der Benutzer-Oberfläche.
5. Bitte verwenden Sie stets die aktuelle Version des Treibers, der online unter www.speedlink.com/support zum Download zur Verfügung steht. Unter dieser Internet-Adresse finden Sie ebenfalls ausführliche Informationen zur Verwendung des Treibers mit Ihrem PARTHICA Core Gaming Keyboard.

ES

1. Conecta el teclado a un puerto USB que esté libre en tu ordenador. El programa de instalación se activa, lo detecta y se instala automáticamente.
2. Para disponer de todas las funciones incluyendo las especiales, inserta el CD en la unidad de disco e instala el controlador.
3. Algunas teclas llevan asignadas funciones adicionales. Pulsando «Fn» y al mismo tiempo la tecla F correspondiente de función, activas las funciones adicionales.
4. Utiliza el controlador para configurar o restaurar las funciones de salida. Abre el menú de configuración haciendo doble clic en el símbolo de SPEEDLINK en el menú de inicio o en la barra de tareas de la derecha de la superficie del usuario.
5. Utiliza siempre la última versión de controlador la cual puedes descargarte de la página web www.speedlink.com/support. En esta página web también encontrarás información detallada sobre la utilización del controlador con el teclado PARTHICA Core Gaming.

IT

1. Collegare la tastiera a una porta USB libera del PC. Il dispositivo viene riconosciuto e installato automaticamente dal sistema operativo.
2. Per utilizzare tutte le funzioni del mouse, inserire nell'unità CD-Rom il CD fornito in dotazione e installare il driver contenutovi.
3. Ad alcuni tasti sono assegnate delle funzioni aggiuntive. Premere «Fn» contemporaneamente al tasto F corrispondente per accedere alla funzione desiderata.
4. Per la configurazione o per il ripristino delle funzioni di default, utilizzare il driver. Aprire il menu di configurazione con doppio click sul simbolo SPEEDLINK nel menu di avvio o nella barra delle applicazioni a destra dell'interfaccia utente.
5. Utilizzare sempre una versione aggiornata del driver, disponibile per il download dal sito www.speedlink.com/support. Al medesimo indirizzo internet sono disponibili anche informazioni dettagliate per l'uso del driver con la tastiera PARTHICA Core Gaming Keyboard.

TR

1. Klavyeyi bilgisayarınızdaki boş bir USB portuna bağlayın. Aygıt işletim sistemi tarafından otomatik algılanır ve kurulumu yapılır.
2. Klavye fonksiyonlarını tam kapsamlı bir şekilde kullanmak için birlikte verilen CD'yi CD-Rom sürücünüze takın ve içinde bulunan sürücüyü kurun.
3. Bazı tuşlar ek fonksiyonlar ile donatılmıştır. İstenen ilave işlevi çağırmak için aynı anda "Fn" ve ilgili F tuşuna basın.
4. Ana fonksiyonların yapılandırılmak veya tekrar oluşturmak için lütfen sürücüyü kullanın. Bunun için başlat menüsündeki SPEEDLINK sembolüne çift tıklayarak veya kullanıcı yüzeyine sağ tıklayarak yapılandırma menüsünü açın.
5. Lütfen her zaman www.speedlink.com/support adresinde online olarak mevcut olan en güncel sürücü versiyonunu kullanın. Bu İnternet adresinde de ayrıca PARTHICA Core Gaming Keyboard'unuz ile sürücünün kullanımı hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz.

FR

1. Reliez le clavier à une prise USB libre de votre ordinateur. Le périphérique est automatiquement détecté par le système d'exploitation et installé.
2. Afin de profiter de toutes les fonctionnalités du clavier, insérez le CD fourni dans votre lecteur de CD-ROM et installez le pilote qui figure sur le CD.
3. Des fonctions supplémentaires sont attribuées à certaines touches. Appuyez sur la touche « Fn » et sur la touche F souhaitée pour activer la fonction supplémentaire en question.
4. Pour configurer le clavier ou restaurer les fonctions d'origine, utilisez le pilote. Pour cela, ouvrez le menu de configuration d'un double-clic sur le symbole SPEEDLINK dans le menu Démarrer ou dans la barre des tâches sur la droite.
5. Veuillez toujours utiliser la version actuelle du pilote disponible en téléchargement à l'adresse www.speedlink.com/support. Vous trouverez également à cette adresse des informations détaillées sur l'utilisation du pilote avec votre clavier PARTHICA Core Gaming Keyboard.

NL

1. Sluit het toetsenbord aan op een vrije USB-poort van de computer. Het apparaat wordt automatisch herkend en geïnstalleerd door het besturingssysteem.
2. Als u de functionaliteit van het toetsenbord ten volle wilt benutten, plaatst u de meegeleverde cd in het cd-romstation en installeert u het stuurprogramma op de cd-rom.
3. Een paar toetsen hebben extra functies. Houd de toets „Fn" ingedrukt en druk op de desbetreffende F-toets om de gewenste extra functie op te roepen.
4. Gebruik het stuurprogramma voor configuratie of het herstellen van de beginfuncties. Dubbelklik daartoe op het pictogram SPEEDLINK in het menu Start of in de rechter taakbalk van de gebruikersinterface om het configuratiemenu te openen.
5. Gebruik altijd de nieuwste versie van het stuurprogramma, die u van www.speedlink.com/support kunt downloaden. Op dit internetadres vindt u ook uitgebreide informatie over het gebruik van het stuurprogramma met uw PARTHICA Core Gaming Keyboard.

RU

1. Соедините клавиатуру со свободным USB-портом компьютера. Операционная система автоматически обнаруживает и инсталлирует устройство.
2. Чтобы пользоваться функциями клавиатуры в полном объеме, вставьте компакт-диск из комплекта поставки в дисковод CD-Rom и установите драйвер с него.
3. Некоторые клавиши имеют дополнительные функции. Нажмите «Fn» и соответствующую клавишу F, чтобы вызвать нужную дополнительную функцию.
4. Используйте драйвер для конфигурирования или для восстановления исходных функций. Для этого откройте конфигурационное меню двойным щелчком по символу SPEEDLINK в стартовом меню или в правой панели задач оболочки пользователя.
5. Всегда пользуйтесь самой свежей версией драйвера, которую можно загрузить с сайта www.speedlink.com/support. По этому адресу можно ознакомиться с подробной информацией по использованию драйвера с клавиатурой PARTHICA Core Gaming Keyboard.

EN

INTENDED USE
This product is only intended as an input device for connecting to a computer. This product is sealed. Do not use it if damage is seen. Jöllenbeck GmbH accepts no liability whatsoever for any damage to this product or injuries caused due to careless, improper or incorrect use of the product or use of the product for purposes not recommended by the manufacturer.

HEALTH RISKS
Extended use of input devices may cause health problems such as discomfort or pain; as such, take regular breaks and consult a doctor if problems persist.

CONFORMITY NOTICE
Operation of the device (the devices) may be affected by strong static, electrical or high-frequency fields (radio installations, mobile telephones, microwaves, electrostatic discharges). If this occurs, try increasing the distance from the devices causing the interference.

DISPOSAL
The crossed-out wheelie-bin symbol means that you must not dispose of this product together with general household waste; instead, take it to a recycling point for electrical and electronic equipment. For information about local recycling points, contact your local authority, civic amenity site or the business where you purchased the product. The separate collection and recycling of used items of electrical and electronic equipment prevents any harmful substances they contain from harming human health and polluting the environment.

TECHNICAL SUPPORT
Having technical problems with this product? Get in touch with our Support team – the quickest way is via our website: www.speedlink.com.

DE

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH
Dieses Produkt ist nur als Eingabegerät für den Anschluss an einen Computer geeignet. Das Produkt ist versiegelt. Verwenden Sie es nicht bei sichtbaren Beschädigungen. Die Jöllenbeck GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden am Produkt oder Verletzungen von Personen aufgrund von unachtsamer, unsachgemäßer, falscher oder nicht dem vom Hersteller angegebenen Zweck entsprechender Verwendung des Produkts.

GESUNDHEITSRISIKEN
Bei extrem langer Benutzung von Eingabegeräten kann es zu gesundheitlichen Beschwerden wie Unbehagen oder Schmerzen kommen. Legen Sie regelmäßige Pausen ein und holen Sie bei wiederkehrenden Problemen ärztlichen Rat ein.

KONFORMITÄTSHINWEIS
Unter Einwirkung von starken statischen, elektrischen oder hochfrequenten Feldern (Funkanlagen, Mobiltelefonen, Mikrowellen-Eritlaudungen) kann es zu Funktionsbeeinträchtigungen des Gerätes (der Geräte) kommen. Versuchen Sie in diesem Fall, die Distanz zu den störenden Geräten zu vergrößern.

ENTSORGUNG
Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem ansortierten Hausmüll entsorgt werden darf – Sie sind dafür dazu verpflichtet, es an einer offiziell ausgewiesenen Sammelstelle für Elektrogeräte abzugeben. Informationen zu Sammelstellen in Ihrer Nähe erhalten Sie bei örtlichen Behörden, Wertstoffhöfen oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt erworben haben. Die separate Sammlung und Verwertung aller Elektrogeräte verhindert, dass dann enthaltene Stoffe die Gesundheit des Menschen und die Umwelt gefährden.

TECHNISCHER SUPPORT
Bei technischen Schwierigkeiten mit diesem Produkt wenden Sie sich bitte an unseren Support, den Sie am schnellsten über unsere Website www.speedlink.com erreichen.

FR

UTILISATION CONFORME
Ce produit est uniquement destiné à être utilisé comme dispositif de pointage sur un ordinateur. Ce produit ne requiert pas d'entretien. Ne pas l'utiliser s'il présente des dommages extérieurs. La société Jöllenbeck GmbH décline toute responsabilité en cas de dégradations du produit ou de blessures corporelles dues à une utilisation du produit inconsidérée, incorrecte, erronée ou contraire aux instructions données par le fabricant.

RISQUES POUR LA SANTÉ
L'utilisation extrêmement prolongée de périphériques de saisie peut entraîner des troubles physiologiques, tels que des gênes ou des douleurs. Veillez à faire des pauses régulièrement et consultez un médecin en cas de problèmes récurrents.

INDICATION DE CONFORMITÉ
La présence de champs statiques, électriques ou à haute fréquence intenses (installations radio, téléphones mobiles, décharges de micro-ondes) peut perturber le bon fonctionnement de l'appareil (ou des appareils). Dans ce cas, essayez d'éloigner les appareils à l'origine des perturbations.

ÉLIMINATION
Le symbole représentant une poubelle barrée signifie que ce produit ne doit pas être placé avec les ordures ménagères – vous êtes tenu de le déposer dans une borne officielle de collecte d'appareils électriques. Pour connaître les bornes de collecte proches de chez vous, adressez-vous aux services de votre commune, aux décharges locales ou au magasin où vous avez acheté ce produit. La collecte séparée des appareils électriques usagés et leur recyclage empêchent que les matériaux qu'ils contiennent ne mettent en danger la santé des personnes et l'environnement.

ASSISTANCE TECHNIQUE
En cas de difficultés techniques concernant ce produit, veuillez vous adresser à notre service d'assistance technique. Le moyen le plus rapide consiste à le contacter par le biais de notre site Web www.speedlink.com.

NL

GEBRUIK CONFORM DE DOELSTELLINGEN
Dit product is uitsluitend bedoeld als invoerapparaat voor aansluiting op een pc. Het product is onderhoudsvrij. Gebruik het product niet bij schade aan de buitenkant. Jöllenbeck GmbH is niet aansprakelijk voor schade aan het product of persoonlijk letsel als gevolg van ondoordacht, ondeskundig, onjuist gebruik van het product of gebruik dat niet overeenkomt is met het door de fabrikant aangegeven doel van het product.

GEZONDHEIDSRISICO'S
Bij extreem lang gebruik van invoerapparatuur kunnen gezondheidsklachten zoals gevoelens van ongemak of pijn niet worden uitgesloten. Las regelmatig pauzes in en raadpleeg bij terugkerende problemen een arts.

OPMERKING OVER DE CONFORMITEIT
Velden met een sterke statische, elektrische of hoogfrequente lading (radiotoestellen, draadloze telefoons, ontladingen van microgolven) kunnen van invloed zijn op de werking van het apparaat (de apparaten). Probeer in dat geval de afstand tot de storende apparaten te vergroten.

VERWERKING VAN AFVAL
Een pictogram met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat dit product niet bij het normale huisvuil mag worden gedaan. U bent verplicht het in te leveren bij een officieel inzamelpunt voor elektrische apparaten. Informatie over inzamelpunten bij u in de buurt kunt u opvragen bij uw gemeentelijke overheid, het sorteercentrum voor afval of het bedrijf waar u het product hebt gekocht. Door gescheiden inzameling en verwerking van afgedankte apparaten voorkomen dat de daarin gebruikte stoffen een gevaar kunnen vormen voor mens en milieu.

TECHNISCHE ONDERSTEUNING
Neem bij technische problemen met dit product contact op met onze ondersteuning, u kunt hen het snelste bereiken via onze website www.speedlink.com.

ES

USO SEGÚN INSTRUCCIONES
Este producto sólo vale para conectarlo a un ordenador como dispositivo de inserción. El producto no necesita mantenimiento. No lo utilice si presenta daños externos. Jöllenbeck GmbH no asume la garantía por daños causados al producto o lesiones de personas debidas a una utilización inadecuada o impropia, diferente de la especificada en el manual, ni por manipulación, desarme del aparato o utilización contraria a la puntualizada por el fabricante del mismo.

RIESGOS PARA LA SALUD
Un exceso en la utilización de dispositivos para introducción de datos puede acarrear problemas de salud, entumecimiento o dolores. Haz pausas con cierta regularidad, y en caso de repetirse los síntomas acude inmediatamente al médico.

ADVERTENCIA DE CONFORMIDAD
Bajo los efectos de fuertes campos eléctricos, estáticos o de alta frecuencia (emisores, teléfonos inalámbricos y móviles, descargas de microondas) pueden aparecer señales parasitarias que perturben el buen funcionamiento del aparato (los aparatos). En caso necesario intente aumentar que la distancia con los aparatos implicados sea la mayor posible.

RECICLAJE
El símbolo de un contenedor de basura tachado significa que en ellos no podrás depositar ese tipo de material de desecho - estás obligado legalmente a depositarlo en los contenedores apropiados para aparatos eléctricos y pilas de un punto limpio oficial. Infórmate sobre el punto limpio más próximo a tu domicilio en el ayuntamiento de tu demarcación, llamando a empresas de reciclado de la zona o en la tienda en la que has adquirido este producto o las pilas. La recogida y reciclaje de aparatos eléctricos y pilas usadas evitan que los materiales que contienen perjudiquen la salud o el medio ambiente.

SOPORTE TÉCNICO
En caso de surgir complicaciones técnicas con el producto, dirígete a nuestro servicio de soporte, podrás entrar rápidamente en la página web www.speedlink.com.

IT

UTILIZZO CONFORME ALLE DISPOSIZIONI
Questo prodotto è adatto unicamente come dispositivo di input su un computer. Il prodotto non richiede manutenzione. Non utilizzarlo in presenza di danni esterni. La Jöllenbeck GmbH non risponde di danni al prodotto o lesioni di persone causati da un utilizzo del prodotto involontario, improprio, erroneo o non indicato dal produttore.

RISCHI PER LA SALUTE
L'uso molto prolungato di dispositivi di input può provocare problemi di salute come malessere o dolori. Si consiglia di fare regolarmente delle pause e di consultare un medico in caso di problemi ricorrenti.

AVVISO DI CONFORMITÀ
L'esposizione a campi statici, elettrici o elettromagnetici ad alta frequenza (impianti radio, cellulari, scariche di microonde) potrebbe compromettere la funzionalità del dispositivo (dei dispositivi). In tal caso cercare di aumentare la distanza dalle fonti d'interferenza.

SMALTIMENTO
Il simbolo del bidone sbarrato indica che è vietato smaltire il prodotto insieme ai rifiuti urbani non differenziati. Siete quindi tenuti per legge a consegnare questo prodotto in un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento di elettrodomestici. Per informazioni in merito ai centri di raccolta della propria zona contattare le autorità locali, le imprese di smaltimento locali o il negozio dove è stato acquistato il prodotto. La raccolta differenziata e il riciclaggio di vecchi apparecchi elettrici evita che le sostanze contenutevi mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.

SUPPORTO TECNICO
In caso di difficoltà tecniche con questo prodotto rivolgetevi al nostro supporto che è facilmente reperibile attraverso il nostro sito www.speedlink.com.

TR

TEKNİĞİNE UYGUN KULLANIM
Bu ürün yalnızca bir PC'ye bağlanmaya yönelik giriş aygıtı olarak uygundur. Ürün, bakım gerektirmez. Dış hasarlar görülmesi halinde kullanmayın. Jöllenbeck GmbH, dikkatsiz, tekniğine aykırı, hatalı veya üretici tarafından belirlenmiş amaç doğrultusunda kullanılmaması durumunda üründeki hasarlardan ya da yaralanmalardan sorumlu değildir.

SAĞLIK RISKLERI
Giriş cihazlarının çok uzun süre kullanılması durumunda rahatsızlık ya da ağrı gibi sağlık şikayetleri meydana gelebilir. Bu nedenle sık sık ara verin ve tekrarlanan problemler durumunda bir doktora başvurun.

UYGUNLUK AÇIKLAMASI
Güçlü statik, elektriki veya yüksek frekanslı alanların etkisi ile (radyo istasyonları, mobil telefonlar, mikrodalga boşalmıları) aygıtın (aygıtların) işleviyeti kısıtlanabilir. Bu durumda parazite yol açan cihazlara mesafeyi büyütmeye çalışın.

TASFIYE
Üzeri çizili çöp tenekesi sembolü bu ürünün ayrılmamış evi çöpü ile imha edilemeyeceği anlamına gelmektedir - Bu yüzden bunları elektrikli cihazlar ve piller için belirlenmiş bir toplama noktasına vermekle yükümlüsünüz. Yakınındaki toplama noktaları hakkındaki bilgilere yerel makamlardan, geri dönüşüm merkezlerinden ya da ürünü satın aldığınız dükkandan sahip olabilirsiniz. Eski elektrikli cihazların ayrı olarak toplanması ve değerlendirilmesi ile, bunların içerisindeki bulunan maddelerin insan sağlığına ve çevreye zarar vermesi önlenir.

TEKNIK DESTEK
Bu ürünle ilgili teknik zorluklarla karşılaşmanız durumunda lütfen müşteri destek birimimize başvurun. Buraya en hızlı www.speedlink.com adli web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

RU

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Устройство предназначено только для использования в качестве устройства для ввода на компьютере. Изделие не нуждается в техническом обслуживании. Не используйте его, если на его наружной части имеются повреждения. Jöllenbeck GmbH не несет ответственности за ущерб изделию или травмы лиц вследствие неосторожного, ненадлежащего, неправильного или не соответствующего указанной производителем цели использования изделия.

РИСКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Чрезмерно продолжительное использование устройств ввода данных может привести к возникновению жалоб, связанных со здоровьем (например, к недомоганию или болям). Регулярно делайте перерывы, и если проблемы будут повторяться, обратитесь за советом к врачу.

ИНФОРМАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Из-за влияния сильных статических, электрических или высокочастотных полей (излучение радиустановок, мобильных телефонов, микроволновых печей) могут возникнуть радиопомехи. В этом случае нужно увеличить расстояние от источников помех.

УТИЛИЗАЦИЯ
Символ перечеркнутого контейнера для мусора указывает на то, что это изделие нельзя утилизировать с несортированным домашним мусором – поэтому вы обязаны сдать его в официально назначенный пункт сбора старых электроприборов. Информацию о специализированных пунктах сбора старых электроприборов можно получить в местных органах власти, местных предприятиях по утилизации отходов или в магазине, где было куплено это изделие. Отдельные сбор и утилизация старых электроприборов препятствуют возникновению опасности для здоровья человека и окружающей среды вследствие содержащихся, которые в них содержатся.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Если с этим изделием возникают технические сложности, обращайтесь в нашу службу поддержки, быстрее всего это можно сделать через наш веб-сайт www.speedlink.com.

1 CONNECTING

Download the latest driver version at: www.speedlink.com/support

2 DRIVER

3 KEY ASSIGNMENT

The following functions can be performed when the 'Fn' key is also held depressed:

Fn + 8	Cycle forwards between light effects in the current profile (OFF – 50% – 100% – pulsating)
Fn + 2	Cycle backwards between light effects in the current profile (pulsating – 100% – 50% – OFF)
Fn + F1 Red	Key lighting of the current profile: Volcano Red
Fn + F2 Blue	Key lighting of the current profile: Midnight Blue
Fn + F3 Purple	Key lighting of the current profile: Tyrian Purple
Fn + 4 Rec	Record macros directly using the keyboard without needing to switch to the driver menu: Press Fn + F4, choose the key you want to assign the macro to (M1-M5 and MM-keys) and type the desired macro key sequence. Complete the procedure by pressing Fn + F4, again.
Fn + F5	Key response time: 16ms
Fn + F6	Key response time: 8ms
Fn + F7	Key response time: 4ms
Fn + F8	Key response time: 2ms
Fn + F12	Activates/deactivates the Windows® key in the current profile. The Caps Lock LED will glow blue when the Windows® key is deactivated.
{P}	Toggle through profiles 1-5. The PARTHICA logo lighting changes with the respective profile in the order of Volcano Red, Flash Yellow, Cobalt Green, Midnight Blue, Tyrian Purple.

Multimedia keys

- My Computer
- Browser
- E-mail
- Search
- Favourites
- Start/Pause
- Stop
- Mute
- Volume down
- Volume up

SE

1. Koppla tangentbordet till en ledig USB-port på din dator. Det upptäcks och installeras automatiskt av operativsystemet.
2. För att kunna utnyttja tangentbordets funktioner fullt ut lägger du in medföljande CD i CD-enheten och installerar den drivrutin som finns på skivan.
3. Vissa tangenter är utrustade med extra funktioner. Tryck på "Fn"-tangenten och motsvarande F-tangent samtidigt för att hämta den extrafunktion du vill ha.
4. Använd drivrutinen för att konfigurera eller återställa de ursprungliga funktionerna. Öppna då konfigurationsmenyn genom att dubbelklicka på SPEEDLINK-symbolen i statusfältet vid klocka/timer i användargränssnittets högra aktivitetsfält.
5. Använd alltid den seneste versionen av drivrutin som kan laddas ner på Internet från www.speedlink.com/support. På den här webbadressen hittar du också utförlig information om hur drivrutinen används tillsammans med PARTHICA Core Gaming Keyboard.

DK

1. Slut stataturet til et ledigt USB-stik på din computer. Apparatet registreres og installeres automatisk af operativsystemet.
2. For at kunne anvende tastaturfunktionerne i deres fulde omfang, skal du sætte den medfølgende CD i dit CD-rom-drev og installere den driver, som findes på CD'en.
3. Nogle taster er udstyret med yderligere funktioner. Tryk på »Fn« og samtidig på den tilhørende F-taste for at åbne den ønskede ekstrafunktion.
4. Anvend driveren til at konfigurere eller genoprette udgangsfunktionerne. Åbn konfigurationsmenuen ved at dobbeltklikke på SPEEDLINK-symbolet i startmenuen eller på brugeroverfladens højre proceslinje.
5. Anvend altid den seneste version af driveren, som kan downloades online på www.speedlink.com/support. På denne internet-adresse finder du desuden udførlige oplysninger om hvordan du anvender driveren med dit PARTHICA Core Gaming Keyboard.

PL

1. Podłącz klawiaturę do wolnego portu USB komputera. Urządzenie zostanie automatycznie rozpoznane i zainstalowane przez system operacyjny.
2. Aby w pełni korzystać z funkcji klawiatury, umieść załączoną płytę CD w napędzie CD-ROM i zainstaluj sterowniki.
3. Niektóre klawisze mają dodatkowe funkcje. Naciśnij klawisz „Fn" i jednocześnie odpowiedni klawisz funkcyjny, by wywołać żądaną funkcję dodatkową.
4. Do konfiguracji lub do odtworzenia funkcji wyjściowych należy użyć sterownika. Otwórz menu konfiguracji, kilkając dwukrotnie symbol SPEEDLINK w menu startowym lub na pasku zadań interfejsu graficznego użytkownika.
5. Zawsze korzystaj z aktualnej wersji sterowników, które są dostępne do pobrania na stronie www.speedlink.com/support. Pod tym adresem internetowym można także znaleźć wyczerpujące informacje na temat stosowania sterowników w klawiaturze do gier PARTHICA.

HU

1. Csatlakoztassa a billentyűzetet számítógépe egy szabad USB portjára. Az eszközt az operációs rendszer megállít felismeri és telepíti.
2. Ha a billentyűzet funkciót teljes egészében szeretné használni, helyezze be a csomagban található CD-t a meghajtóba és telepítse a rajta lévő telepítő programot.
3. Néhány gomb plusz funkcióval rendelkezik. Nyomja meg az „Fn" billentyűt és egszerre mellé az F-gombot, hogy lehívja a kívánt kiegészítő funkciót.
4. A kimeneti funkciók konfigurálásához vagy visszaállításához használja a telepítő programot. Ehhez a kezdő menüben a SPEEDLINK szimbólumra duplán kattintva vagy a felhasználói fülön található jelző panaszok panel szakban egy konfigurációs menüt.
5. Használja a telepítő program aktuális változatát, mely az interneten a www.speedlink.com/support oldalon tölthető le. Ezen az internetcímen részletes információkat találhat arra vonatkozóan, hogy a meghajtót hogy használhatja a PARTHICA Core Gaming Keyboarddal.

CZ

1. Zapojte klávesnici do volného rozhraní USB na vašem počítači. Operační systém zařízení automaticky detekuje a nainstaluje.
2. K používání funkce klávesnice v plném rozsahu vložte dodané CD do pohonu CD-ROM a nainstalujte na něm se nacházející budicí program.
3. Některé klávesy jsou zařízeny dalšími funkcemi. K vyvolání dalšího požadované přídavné funkce stiskněte „Fn" a současně příslušnou klávesu F.
4. Pro konfiguraci nebo obnovení výstupních funkcí použijte prosím budicí program. Za tím účelem otevřete konfigurační menu dvojitým kliknutím na symbol SPEED LINK v menu Start nebo v tiskové skupině úloh v rozhraní uživatele.
5. Prosím, použijte vždy nejaktuálnější verzi budicího programu, který je k dispozici online na webových stránkách www.speedlink.com/support. Na této internetové adrese také najdete podrobné informace o používání budicího programu s vaší PARTHICA Core Gaming Keyboard.

EL

1. Συνδέστε το πληκτρολόγιο με μια ελεύθερη διασύνδεση USB του υπολογιστή σας. Η συσκευή αναγνωρίζεται αυτόματα από το λειτουργικό σύστημα και εγκαθίσταται.
2. Για να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες πληκτρολογίου στην πλήρη τους έκταση, τοποθετήστε το αποταλμένο CD στη μονάδα δίσκου CD-Rom και εγκαταστήστε τον περιεχόμενο οδηγό.
3. Ορισμένα πλήκτρα διαθέτουν επιπρόσθετες λειτουργίες. Πιέστε το «Fn» και ταυτόχρονα το αντίστοιχο πλήκτρο F, για να καλέσετε την επιθυμητή επιπρόσθετη λειτουργία.
4. Για τη ρύθμιση ή επαναδημιουργία των λειτουργιών εξόδου, χρησιμοποιείστε τον οδηγό. Ανοίξτε για αυτό το μενού ρύθμισης με ένα διπλό κλικ στο σύμβολο SPEEDLINK στο μενού έναρξης ή στη δεξιά γραμμή εργασιών της επιφάνειας χρήστη.
5. Παρακαλούμε χρησιμοποιείτε πάντα την τρέχουσα έκδοση του οδηγού, η οποία διατίθεται online προς μεταφόρτωση στη διεύθυνση www.speedlink.com/support. Σε αυτή τη διεύθυνση διαδικτύου θα βρείτε επίσης λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του οδηγού με το πληκτρολόγιο παιχνιδιών PARTHICA Core.

FI

1. Liitä näppäimistö tietokoneen vapaaseen USB-liitäntään. Käyttöjärjestelmä tunnistaa ja asentaa laitteen automaattisesti.
2. Jotta voisit käyttää näppäimistötoimintoja niiden koko laajuudessa, aseta mukana tuleva CD tietokoneesi CD-ROM-asemaan ja asenna sen sisältämä ajuri.
3. Jotkut painikkeet on varustettu ylimääräisillä toiminnoilla. Paina "Fn"-painiketta ja samanaikaisesti vastaavaa F-painiketta kutsuaksesi esiin halutun lisätoiminnon (Katso kuva).
4. Käytä lähtötoimintojen konfigurointiin tai palautukseen ajuria. Avaa sitä varten konfigurointivalikko kaksoisnapsauttamalla käynnistysvalikon tai käyttäjärajapinnan oikean tehtäväpalkin SPEEDLINK-symbolia.
5. Käytä aina ajuria ajankohtaisinta versiota, jonka voi ladata online osoitteesta www.speedlink.com/support. Tästä Internet-osoitteesta löydät myös kattavia tietoja ajurin käytöstä PARTHICA Core Gaming -näppäimistösi kanssa.

NO

1. Koble tastaturet til en ledig USB-port på datamaskinen. Operativsystemet finner og installerer enheten automatisk.
2. For å bruke tastefunksjonen fullt ut må du legge den medfølgende CD-en inn i CD-ROM-leseren og installere driveren som ligger på CD-en.
3. Noen taster har ekstra funksjoner. Trykk «Fn» og samtidig på den aktuelle F-tasten for å hente den ønskede ekstrafunksjonen.
4. Bruk driveren for konfigurering eller gjenoppretting av de opprinnelige funksjonene. Du åpner konfigurasjonsmenyen ved å dobbeltklikke på SPEEDLINK-symbolet i startmenyen eller i den høyre arbeidslinjen i brukergrensesnittet.
5. Bruk alltid den nyeste versjonen av driveren. Du finner den online under www.speedlink.com/support for nedlasting. På denne Internett-adressen finner du også utførlig informasjon om bruk av driveren med ditt PARTHICA Core Gaming Keyboard.

SE

FÖREskRIVEN ANVÄNDNING
Den här produkten ska endast användas som input apparat och anslutas till en dator. Produkten är underhållsfri. Använd den inte om det finns utvändiga skador. Jöllenbeck GmbH tar inget ansvar för skador på produkt eller person som är ett resultat av ovarsamhet, slarv, felaktig användning eller att produkten används för syften som inte motsvarar tillverkarens anvisningar.

HÅLSORISKER
Att använda inputapparater extremt länge kan leda till problem med hälsan, t ex obehag eller smärtor. Lägg in regelbundna pauser och konsultera en läkare om problemen återkommer.

INFORMATION OM FUNKTIONSSTÖRNINGAR
Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält (radioanläggningar, mobiltelefoner, urladdningar från mikrovågsugnar) kan påverka apparaters/apparaters/apparatens funktion. I så fall ska du försöka öka avståndet till den apparat som stör.

KASSERING
Symbolen med den överstrukna soptunnan betyder att den här produkten inte får slängas bland de osorterade soporna. Du är skyldig att lämna in elektriska apparater till ett speciellt insamlingsställe för elektriska produkter. Information om insamlingsställen i din närhet får du av de lokala myndigheterna, den lokala återvinningen eller där du köpte produkten. Genom att samla in och återvinna elektriska apparater separat kan vi förhindra att ämnen som ingår i dessa produkter skadar människor och miljö.

TEKNISK SUPPORT
Om du får tekniska problem med produkten kan du vända dig till vår support. Du når den snabbast genom vår webbsida www.speedlink.com.

DK

BESTEMMELSESMÆSSIG ANVENDELSE
Produktet er kun beregnet som indtastningsenhed for tilslutning til en PC. Produktet er vedligeholdelsesfrit. Brug det ikke, hvis det har udvendige skader. Jöllenbeck GmbH er ikke ansvarligt for skader på produkt eller personskader på grund af uforsigtig, ubenægtsmæssig og ukorrekt anvendelse eller anvendelse til et formål, som ikke svarer til producentens anvisninger.

SUNDHEDSRISICI
Ved anvendelse i meget lang tid kan inputenheder være årsag til sundhedsmæssige skader som ubehag eller smerter. Hold regelmæssigt pause, og søg læge, hvis problemerne gentager sig.

OVERENSSTEMMELSESHENVISNING
Under påvirkning af stærke statiske, elektriske felter eller felter med høj frekvens (radioanlæg, mobiltelefoner, mikrobølgeafladninger), kan der opstå funktionsforstyrrelser af enheden (enhederne). I dette tilfælde bør du prøve på, at forstærre afstanden til forstyrrende enheder.

BORTSKAFFELSE
Symbolet med den udstregede affaldspand betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes med usorteret husholdningsaffald. Du er forpligtet til at bringe det til et indsamlingssted for elektronisk udstyr. Du kan indhente oplysninger om indsamlingssteder i nærheden fra de lokale myndigheder, genbrugsstationer, eller den butik, hvor du købte dette produkt. En separat indsamling og genbrug af gammelt elektronisk udstyr forhindrer, at deri indeholdte stoffer bliver til fare for mennesketes sundhed og miljøet.

TEKNISK SUPPORT
Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt venligst vores support som du finder på vores website www.speedlink.com.

PL

UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM
Ten produkt jest przeznaczony tylko do podłączenia do komputera PC. Produkt nie wymaga konserwacji. Nie wolno go używać przy widocznych zewnętrznych uszkodzeniach. Jöllenbeck GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia u ludzi na skutek nieuważnego, nieprawidłowego, niewłaściwego lub niezgodnego z określonym przez producenta użytkowania produktu.

ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA
W przypadku skrajnie długiego posługiwania się urządzeniami do wprowadzania może dojść do problemów zdrowotnych, jak złe samopoczucie czy bóle głowy. Dlatego należy robić regularne przerwy, a w razie powtarzających się problemów należy zasięgnąć porady lekarza.

INFORMACJA O ZGODNOŚCI
Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości (urządzenia radiowe, telefony przenośne, telefony komórkowe, mikrofalówki, rozładowania elektryczne) mogą być przyczyną zakłóceń w działaniu urządzenia (urządzeń). W takim wypadku należy zachować większą odległość od źródeł zakłóceń.

USUWANIE
Symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać z niesortowanymi odpadami domowymi – masz obowiązek dostarczyć go do wyznaczonego punktu zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych. Informacje o punktach zbiórki można otrzymać w lokalnej administracji, miejscowym zakładzie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt został nabyty. Oddzielna zbiórka i utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych zapobiega zagrożeniom ze strony zawartych w nich substancji dla zdrowia ludzi i środowiska.

POMOC TECHNICZNA
W razie problemów technicznych z tym produktem proszę zwrócić się do naszej pomocy technicznej, z którą najszybciej można skontaktować się przez naszą stronę internetową www.speedlink.com.

HU

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
A termék csak számítógépre csatlakoztatva alkalmas beadó készülékként. A termék nem igényel karbantartást. Ne használja külső sérülés esetén. A Jöllenbeck GmbH nem vállal felelősséget a termékben keletkezett kárért vagy személyi sérülésért, ha az figyelmetlen, szakszerűtlen, hibás, vagy nem a gyártó által megadott célnak megfelelő használatból ered.

EGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZAT
Ha rendkívül hosszú ideig használjuk a beadó készüléket, olyan egészségügyi panaszok lépnek fel, mint rossz közérzet vagy fejfájás. Rendszeresen tartson szünetet és visszatérő panasz esetén forduljon orvoshoz.

MEGFELELŐSÉGI TUDNIVALÓK
Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők (rádióberendezések, mobiltelefonok, vezetékmentes telefonok, mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a készülék (a készülékek) működési zavara léphet fel. Ebben az esetben próbálja meg növelni a távolságot a zavaró készülékekhez.

ÁRTALMATLANÍTÁS
Az áthúzott szemeteskuka szimbólum azt jelenti, hogy ezt a terméket az újra nem hasznosítható szerméttel nem szabad ártalmatlanítani – ezért az Ön kötelessége, hogy egy elektronikus eszközök számára létrehozott gyűjtőhelyre szállítsa. A közelében lévő gyűjtőhelyel kapcsolatos információkat a helyi hatóságoknál, újrahasznosító központokban, vagy a terméket forgalmazó üzletben szerezhet be. A régi elektronikus eszközök szétválasztott gyűjtésével és felhasználásával megakadályozható, hogy az emberek egészségét vagy a környezetet befolyásolja.

MŰSZAKI TÁMOGATÁS
A termékkel kapcsolatos műszaki problémák esetén forduljon Támogatásunkhoz, melyet leggyorsabban honlapunkon www.speedlink.com keresztül érhet el.

CZ

POUŽITÍ PODLE PŘEDPISŮ
Tento produkt je vhodný pouze jako vstupní zařízení pro připojení na počítač. Produkt je bezúdržbový. V případě viditelného poškození jej nepoužívejte. Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá ručení za poškození výrobku nebo zranění osob, vzniklé v důsledku nedbalého, neodborného, nesprávného použití výrobku, nebo v důsledku použití výrobku k jiným účelům, než byly uvedeny výrobcem.

ZDRAVOTNÍ RIZIKA
Extrémně dlouhé používání vstupních zařízení může být příčinou zdravotních potíží, jako jsou bolesti nebo nevolnost. Dělejte časté přestávky a v případě opakujících se problémů konzultujte lékaře.

INFORMACE O KONFORMITĚ
Za působení silných statických, elektrických, nebo vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení, mobilní telefony, mikrovlnné výboje) může dojít k omezení funkčnosti přístroje (přístrojů). V takovém případě se pokuste zvětšit distanci k rušivým přístrojům.

LIKVIDACE
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s domácím odpadem - jste proto povinni/ povinná jej odevzdat do sběrny, určené oficiálně pro elektrická zařízení. Informace o sběrnách ve Vaší blízkosti obdržíte na místních úřadech, u místního podniku pro likvidaci odpadu, nebo v obchodě, ve kterém jste tento výrobek zakoupil(a). Třídový sběr a recyklace starých elektrických spotřebičů zabraňují tomu, aby v nich obsažené látky neohrožily lidské zdraví ani životní prostředí.

TECHNICKÝ SUPORT
V případě technických problémů s tímto produktem kontaktujte prosím náš support, který je nejrychleji dostupný prostřednictvím našich webových stránek www.speedlink.com.

EL

ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ
Αυτό το προϊόν ενδέκνυται μόνο ως συσκευή εισαγωγής για τη σύνδεση σε ένα υπολογιστή. Το προϊόν δεν απαιτεί συντήρηση. Μην το χρησιμοποιείτε εάν παρουσιάζει εξωτερικές ζημιές. Η Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές στο προϊόν ή για τραυματισμούς ατόμων λόγω απρόσεκτης, ακατάλληλης, εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης του προϊόντος για διαφορετικό από τον αναφερόμενο από τον κατασκευαστή, σκοπό.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Σε εξαιρετικά μακρά χρόνο συσκευών εισαγωγής, μπορεί να εμφανιστούν συνεπώς στην υγεία όπως συμπτωματικά δυσφορία ή πόνοι. Κάνετε τακτικά διαλείμματα και αναζητάτε ιατρική συμβουλή σε επίμονα προβλήματα.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων υψηλής συχνότητας (ραδιομέσες εγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση προς τις συσκευές που δημιουργούν παρεμβολή.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ
Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων σημαίνει ότι το παρόν προϊόν δεν επιτρέπεται να απορακρύνεται μαζί με τα μη ταξινομημένα οικιακά απορρίμματα. Για το λόγο αυτό είστε υπαχρεωμένοι να το παραδώσετε σε ένα επίσημο καθορισμένο σημείο συλλογής για ηλεκτρικές συσκευές. Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικές με τα σημεία συλλογής της περιοχής σας στις τοπικές αρχές, στα κέντρα ανακυκλώσιμων υλικών ή στο κατάστημα, στο οποίο αποκτήσατε αυτό το προϊόν. Η ξεχωριστή συλλογή και αξιοποίηση παλαιών ηλεκτρικών συσκευών εμποδίζει τη διακινδύνευση της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος από τα υλικά που περιέχονται σε αυτές.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Σε τεχνικές δυσκολίες με αυτό το προϊόν, απευθυνθείτε στο τμήμα υποστήριξης, στο οποίο μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας μας www.speedlink.com.

FI

MÄÄRÄYSTEN MUKAINEN KÄYTTÖ
Tämä tuote soveltuu vain tietojen syöttämiseen tietokoneeseen liittämisen jälkeen. Tuotetta ei tarvitse huoltaa. Älä käytä sitä, jos havaitset ulkoisia vaurioita. Jöllenbeck GmbH ei ota minkäänlaista vastuuta tuotteeseen syntyvistä vaurioista tai henkilöiden loukkaantumisista, jotka johtuvat tuotteen huolimattomasta, asiattomasta, virheellisestä tai valmistajan ohjeiden vastaisesta, käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä.

TERVEYSHAITAT
Äärimmäisen pitkä syöttölaitteiden käyttö voi aiheuttaa terveydellisiä vaivoja, kuten huonoa oloa tai kipuja. Pidä säännöllisesti taukoja ja kysy lääkäriltä apua, jos ongelmat toistuvat.

VAATIMUSTENMUKAISUUTTA KOSKEVA HUOMAUTUS
Voimakkaat staatiset, sähkö- tai korkeataajuuksiset kentät (radiolaitteistot, matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset) voivat vaikuttaa laitteen (laitteiden) toimintaan. Laite on silloin yritettävä siirtää kauemmas häiriön aiheuttavista laitteista.

HÄVITTÄMINEN
Yli roskatun pöksäsiilin symboli tarkoittaa, ettei tätä tuotetta saa hävittää lajittelemattomaan talousjätteen sassa – käyttäjällä on siksi velvoitettava luovuttaa se virallisesen sähköjätteiden ja paristojen keräyspisteeseen. Tietoja keräyspisteistä lähelläsi saat paikallisilta viranomaisilta, jäteasemilta tai siitä liikkeestä, josta olet ostanut tämän tuotteen. Vanhojen sähkölaitteiden kerääminen ja kierrätys estää sen, että niiden sisältämät aineet vaarantaisivat ihmisten terveyttä ja ympäristöä.

TEKNINEN TUKI
Jos sinulla on teknisiä ongelmia tämän tuotteen suhteen, käänny tukemme puoleen. Tukeen saat nopeimmin yhteyttä verkkosivumme www.speedlink.com kautta.

NO

FORSKRIFTSMESSIG BRUK
Dette produktet er kun ment som inn-data apparat for tilkobling til en datamaskin. Produktet er vedlikeholdsfritt. Må ikke bruke ved ytre synlige skader. Jöllenbeck GmbH ta intet ansvar for produktet eller for personskader som skyldes ikke forskriftsmessig eller feil bruk, eller bruk av produktet utover det som er angitt fra produsenten.

HELESERISIKO
Ved ekstremt lang bruk av inndataenheter kan fare til helseproblemer som ubehag eller smerter. Legg derfor inn regelmessige pauser og kontakt lege dersom problemene gjentar seg.

SAMSVARSVINSNING
Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller høyfrekvente felt (radioanlegg, mobiltelefoner, mikrobølge-utladninger) kan det forekomme funksjonsfeil på apparatet/apparatene. Forsøk i så fall å øke avstanden til forstyrrende utstyr.

DEPONERING
Symbolet med en søppelkasse med strek over betyr at dette produktet ikke kan kastes sammen med det usorterte husholdningsavfallet. Du er forpliktet til å levere det inn til et offisielt innsamlingssted for elektroapparater. Informasjon om slike steder i nærheten der du bor får du hos de lokale myndighetene, gjenvinningsstasjoner eller selskapet som du kjøpte dette produktet av. Separat innsamling og gjenvinning av gamle produkter forhindrer at stoffer som finnes i dem kan skade menneskers helse og miljøet.

TEKNISK SUPPORT
Hvis du har tekniske problemer med dette produktet, må du ta kontakt med vår Support, som du raskest kan nå via vår nettside www.speedlink.com.

DO YOU KNOW THESE?

SPEEDLINK

CALADO
SILENT MOUSE – WIRELESS USB

Ergonomic wireless five-button mouse for whisper-quiet comfort

CUSH
PROTECTION & CLEANING PAD

Protection pad, cleaning cloth and mousepad in one

PORTER
ACCESSORY CASE

Great for storing accessories and small essentials safely

TATIC
TOUCHSCREEN PEN

Elegant touch pen with a magnetic body for attaching it to a device

DECUS
GAMING MOUSE

Professional gaming mouse with a huge array of customisation options

TONOS
PREMIUM STEREO SPEAKER

Utilises Bluetooth® and NFC technology for cable-free musical pleasure

TWINDOCK
CHARGING SYSTEM

Convenient charging station for DUALSHOCK®4 controllers

TORK
CAMERA STAND

The adjustable mount fixes the camera firmly in perfect position

SPEEDLINK

www.speedlink.com

PARTHICA is a registered trademark of Topseller Entertainment Inc. "Xbox Wireless" and "Xbox" are trademarks of Microsoft Corporation and are used under licence from Microsoft. "PlayStation" and "PS4" are trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. "Bluetooth" and "NFC" are trademarks of Bluetooth SIG, Inc. and are used under licence. "Windows" and "Windows Vista" are trademarks of Microsoft Corporation and are used under licence from Microsoft. "Nintendo Switch" is a trademark of Nintendo. "Steam" is a trademark of Valve Corporation. "Google Stadia" is a trademark of Google LLC. "Mac" is a trademark of Apple Inc. "Linux" is a trademark of Linus Torvalds. "Chromebook" is a trademark of Google LLC. "Android" is a trademark of Google LLC. "Amazon Fire TV" is a trademark of Amazon.com, Inc. or its affiliates. "Ubuntu" is a trademark of Canonical Ltd. "Steam Deck" is a trademark of Valve Corporation. "Raspberry Pi" is a trademark of Raspberry Pi Trading Ltd. "Jöllenbeck" is a registered trademark of Jöllenbeck GmbH. "SPEEDLINK" is a registered trademark of Topseller GmbH. Other product and company names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Topseller GmbH, Topseller Plaza 1, 56075 Koblenz, Germany. Topseller Entertainment Inc., 1 Ada, Irvine, CA 92618-2001, USA. Topseller Entertainment Ltd., Unit 3 Oakwood Court, Avenue Road, Newport, NP20 5EG, UK. Topseller Entertainment Pty Ltd., Level 1, 12 Macquarie Place, Sydney, NSW 2000, Australia. Topseller Entertainment Ltd., Room 1101, 11/F, Tower 1, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong. Topseller Entertainment Ltd., Rm