

1. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Het niet naleven van de volgende instructies kan leiden tot schade aan het product, explosies, brand of elektrische schokken!

- Gebruik de producten alleen volgens de gebruiksaanwijzing. Niet openen of repareren.
- Controleer voor gebruik of alle gebruikte apparaten en kabels compatibel zijn. Incompatibele apparaten kunnen schade of gevaar veroorzaken.
- Stel producten niet bloot aan vloeistoffen, hitte of kou.
- Gebruik de producten niet in een vochtige omgeving. Reinig met een droge doek.
- Houd producten en alle losse onderdelen uit de buurt van kinderen, huisdieren en onbevoegde personen.
- Gebruik/laad producten alleen op met de meegeleverde accessoires.
- Koppel kabels van producten los als ze voor langere tijd niet worden gebruikt. Trek bij het loskoppelen niet aan de kabel, maar aan de stekker.
- Gebruik de kabel alleen volgens de gebruiksaanwijzing; niet knikken, verlengen of knopen; niet snijden of erop trappen.
- Steek geen vreemde voorwerpen in de openingen van producten.
- Controleer de aansluitingen voor elk gebruik op reinheid en vreemde voorwerpen. Verontreiniging kan leiden tot slechte prestaties, oververhitting of elektrische schokken.
- Als de producten beschadigd of oververhit zijn, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan.
- Wees voorzichtig als u afhankelijk bent van pacemakers of andere gevoelige elektronische levensondersteunende apparaten wanneer de producten radiosignalen uitzenden.

2. CONFORMITEITSVERKLARING (ZIE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR MEER INFORMATIE)

Blootstelling aan sterke statische, elektrische of hoogfrequente velden (radioapparatuur, mobiele telefoons, magnetrons, elektrostatische ontladingen) kan leiden tot functiestoornissen. Vergroot in dit geval de afstand tot de storende apparaten.

3. PRODUCTGERELATEERDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

3.1 INFORMATIE OVER DE BATTERIJ (BATTERIJTYPE ZIE GEBRUIKERSHANDLEIDING)

3.1.1 VERWIJDERINGSINFORMATIE



Controleer voor het weggooien of de batterijen geen lading meer hebben. Gooi ze niet weg met het huishoudelijk afval en controleer uw lokale afvalverwerkingsopties. Verwijder de batterijen voorzichtig, indien mogelijk, en breng ze naar een inzamelpunt of winkel.

3.1.2 PRODUCTSPECIFIEK BATTERIJTYPE

LITHIUM-ION BATTERIJ	Gebruik alleen geschikte opladers. Beschadig, open of demonteer het product/de batterij niet. Niet gebruiken in een vochtige/corrosieve omgeving. Niet in vuur werpen of blootstellen aan hoge temperaturen (> 60 °C/140 °F).
NIKKEL-METAAL HYDRIDE BATTERIJ	Gebruik alleen geschikte opladers. Beschadig, open of demonteer het product/de batterij niet. Niet gebruiken in een vochtige/corrosieve omgeving. Niet in vuur werpen of blootstellen aan hoge temperaturen (> 60 °C/140 °F).
ALKALINE- OF ZINK-KOOLSTOFCELLEN AA OF AAA	Gebruik alleen dit type batterij. Vervang oude/zwakke batterijen onmiddellijk, laad ze niet opnieuw op. Bewaar batterijen op een droge plaats, buiten bereik van kinderen. Gooi ze niet in het vuur en stel ze niet bloot aan hoge temperaturen. Raak bij lekkende batterijen de batterijen of de lekkende vloeistof niet aan.

3.2 AUDIO PRODUCTEN



Vermijd gehoorbeschadiging.

Het gebruik van oordopjes of koptelefoons en langdurig luisteren op hoge volumes kan permanente gehoorbeschadiging veroorzaken. Controleer het volumeniveau voor elk gebruik en vermijd overmatige geluidsniveaus.

Gebruik een koptelefoon niet voor lange periodes achter elkaar. Neem een pauze van 15 minuten na elk uur om je gehoor te beschermen.

3.3 INVOERAPPARATEN

Langdurig gebruik van invoerapparaten kan gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals ongemak of pijn. Neem daarom regelmatig pauzes en raadpleeg een arts als de problemen aanhouden.

3.4 DRAADLOZE APPARATEN

Een beperkte draadloze verbinding kan de volgende oorzaken hebben:

- Metaalobjecten in de buurt van of tussen de zender en ontvanger
- Lege batterijen
- Andere draadloze apparaten in de omgeving
- Beperkte ontvangst doordat het signaal wordt verzwakt door betonnen muren of plafonds

In bepaalde situaties kan radio-interferentie niet worden uitgesloten.

Wees voorzichtig bij het gebruik van het apparaat als u een pacemaker draagt of afhankelijk bent van andere gevoelige elektronische hulpmiddelen voor levensonderhoud, omdat het apparaat radiosignalen uitzendt.

3.5 PRODUCTEN MET STROOMKABEL, LADERS

De netspanning blijft aanwezig in het apparaat, zelfs nadat het is uitgeschakeld; het apparaat is pas losgekoppeld van het elektriciteitsnet wanneer de stekker uit het stopcontact is gehaald. Het stopcontact moet gemakkelijk toegankelijk zijn in de buurt van het apparaat en de kabel mag geen struikelgevaar opleveren.

Stel het apparaat niet bloot aan vloeistoffen, aangezien dit defecten, elektrische schokken of brand kan veroorzaken. Plaats geen containers met vloeistoffen (zoals vazen) of open vuur (zoals kaarsen) op of in de buurt van het apparaat.

Zorg voor een vrije ruimte van 2 cm rondom voor voldoende ventilatie, bedek openingen niet met objecten of textiel (dekens of soortgelijk), en steek niets in de openingen. Gebruik het apparaat alleen bij temperaturen van 0 tot 35 °C (gematigd klimaat).

Als een stroomkabel of laadkabel is meegeleverd, gebruik dan alleen originele kabels om de elektromagnetische compatibiliteit (EMC) te garanderen.

3.6 BEWEEGBARE ONDERDELEN

Beweegbare onderdelen: bij onjuist gebruik kunnen vingers of huid per ongeluk bekneld raken, wat kan leiden tot kneuzingen en/of verwondingen.

Onzorgvuldig gebruik kan slijtage veroorzaken aan objecten die tijdens installatie of gebruik in contact komen met het product.

3.7 KLEINE ONDERDELEN

Verstikkingsgevaar door kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt.

3.8 LAADKABEL, KABEL

Gevaar voor verstikking door de verbindingkabel.

Stel de kabel niet bloot aan vloeistoffen, omdat dit defecten, elektrische schokken of brand kan veroorzaken. Plaats geen containers met vloeistoffen (zoals vazen) of open vuur (zoals kaarsen) naast de kabel.

Steek niets in de openingen. Gebruik alleen bij temperaturen van 0 tot 35 °C (gematigd klimaat).

Gebruik alleen originele kabels om de elektromagnetische compatibiliteit (EMC) te garanderen.

3.9 STOELN

Zorgvuldig omgaan met de stoel:

- De stoel is alleen ontworpen voor één persoon om op te zitten/liggen. Ga niet op de stoel staan/knielen, gebruik hem niet als rolstoel, laat niet meer dan één persoon tegelijk op de stoel zitten, ga niet op een van de armléningen of op de rand van de stoel zitten en kantel de stoel niet.
- Ga altijd achterover in de stoel zitten, zodat uw gewicht gelijkmatig over de basis wordt verdeeld. Vermijd het verschuiven van uw gewicht of zitpositie, omdat dit ervoor kan zorgen dat de stoel omvalt.
- Om te voorkomen dat uw stoel beschadigd raakt, vermijdt u ruwe behandeling, zoals frequente stoten. Hoewel tekenen van schade op het eerste gezicht misschien niet zichtbaar zijn, kunnen ze ervoor zorgen dat uw stoel kapotgaat of kapotgaat.
- Controleer uw stoel regelmatig. Als er onderdelen beschadigd zijn of ontbreken, stop dan met het gebruik ervan.